

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES - MTM CASE-GARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 223-RUGER 6X47 50 ROUND BLUE

Designed for great afternoon of varmint or competitive shooting. Made of virtually indestructible polypropylene that will not warp, crack, chip, peel, expand or contract, MTM CASE-GARD rifle ammunition cases are still the first choice of rifle enthusiasts throughout the world. Mechanical hinge that is guaranteed for 25 years. Snap-Lock latch protects contents from accidental spilling. Textured finish makes it easier to grip and harder to scratch. Each ammo box is supplied with a load label for recording load and sight data.



MTM 50 rd Casegard with fliptop, Clear Blue

Attributes

- Name: MTM CASE-GARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 223-RUGER 6X47 50 ROUND BLUE
- Manufacturer: MTM CASE-GARD
- Product no.: 749000204
- Mfr. No.: RS-50-24
- Cartridge: 223 Remington,222 Remington,222 Remington Mag,6 x 47 (6 mm/222 Mag)
- Color: Blue
- Rounds: 50
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 026057217246

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Boîtes de Munitions FLIP TOP RIFLE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES](#)

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MTM CaseGard Flip Top Rifle Ammo Box. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe usage of the product. Please read this guide carefully to understand how to use the ammo box safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always store the ammo box in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the ammo box out of reach of children and unauthorized persons.
- Inspect the ammo box regularly for any signs of damage or wear. If damaged, discontinue use immediately.
- Ensure the box is closed securely when not in use to prevent accidental opening.
- Do not overload the ammo box beyond its intended capacity (50 rounds).
- Use the ammo box only for the intended purpose of storing ammunition.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the ammo box in environments where it may be exposed to extreme temperatures or chemicals.
- When handling ammunition, always follow the manufacturer's safety guidelines.
- Ensure that the ammunition stored in the box is compatible with the box specifications (e.g., cartridge sizes).
- Do not attempt to modify or alter the ammo box in any way.
- If you notice any unusual odors or signs of chemical reaction, stop using the ammo box immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Ammo Box:

- To open the ammo box, gently lift the flip top lid. Ensure that the box is on a stable surface before opening.

2. Loading Ammunition:

- Place the ammunition into the box, ensuring that it fits securely. Do not exceed the maximum capacity of 50 rounds.
- Ensure that the ammunition is oriented correctly to prevent damage.

3. Closing the Ammo Box:

- After loading, securely close the flip top lid to protect the ammunition from environmental factors.

4. Transporting the Ammo Box:

- When transporting the ammo box, ensure that it is securely closed.
- Carry the box with care to prevent dropping or impact.

5. Cleaning the Ammo Box:

- To clean the ammo box, use a damp cloth to wipe the exterior. Do not use harsh chemicals or abrasives.
- Ensure the box is completely dry before storing ammunition again.

Disposal Instructions

- Dispose of the ammo box in accordance with local regulations regarding plastic products.
- If the ammo box is damaged or no longer usable, consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

If you have any questions or require further assistance regarding the safety and usage of the MTM CaseGard Flip Top Rifle Ammo Box, please contact the manufacturer or your local distributor. They will be able to provide you with the necessary support and information.

Thank you for prioritizing safety while using the MTM CaseGard Flip Top Rifle Ammo Box. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe experience for all users.

Guide de Sécurité pour les Boîtes de Munitions FLIP TOP RIFLE

Introduction

Merci d'avoir choisi la boîte de munitions FLIP TOP RIFLE de MTM CaseGard. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre du produit. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre comment utiliser la boîte de munitions en toute sécurité et efficacité.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours ranger la boîte de munitions dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Gardez la boîte de munitions hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez régulièrement la boîte de munitions pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. En cas de dommage, cessez immédiatement l'utilisation.
- Assurez-vous que la boîte est correctement fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter une ouverture accidentelle.
- Ne surchargez pas la boîte de munitions au-delà de sa capacité prévue (50 cartouches).
- Utilisez la boîte de munitions uniquement pour le stockage de munitions.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser la boîte de munitions dans des environnements où elle pourrait être exposée à des températures extrêmes ou à des produits chimiques.
- Lorsque vous manipulez des munitions, suivez toujours les directives de sécurité du fabricant.
- Assurez-vous que les munitions stockées dans la boîte sont compatibles avec les spécifications de la boîte (par exemple, tailles de cartouches).
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la boîte de munitions de quelque manière que ce soit.
- Si vous remarquez des odeurs inhabituelles ou des signes de réaction chimique, arrêtez immédiatement l'utilisation de la boîte de munitions et demandez de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de la Boîte de Munitions :

- Pour ouvrir la boîte de munitions, soulevez doucement le couvercle flip-top. Assurez-vous que la boîte est sur une surface stable avant de l'ouvrir.

2. Chargement des Munitions :

- Placez les munitions dans la boîte, en vous assurant qu'elles s'ajustent correctement. Ne dépassez pas la capacité maximale de 50 cartouches.
- Assurez-vous que les munitions sont orientées correctement pour éviter d'endommager la boîte.

3. Fermeture de la Boîte de Munitions :

- Après le chargement, fermez soigneusement le couvercle flip-top pour protéger les munitions des facteurs environnementaux.

4. Transport de la Boîte de Munitions :

- Lorsque vous transportez la boîte de munitions, assurez-vous qu'elle est bien fermée.
- Portez la boîte avec précaution pour éviter de la faire tomber ou de lui donner un impact.

5. Nettoyage de la Boîte de Munitions :

- Pour nettoyer la boîte de munitions, utilisez un chiffon humide pour essuyer l'extérieur. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou d'abrasifs.
- Assurez-vous que la boîte est complètement sèche avant de stocker à nouveau des munitions.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la boîte de munitions conformément aux réglementations locales concernant les produits en plastique.
- Si la boîte de munitions est endommagée ou n'est plus utilisable, envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Si vous avez des questions ou avez besoin d'une assistance supplémentaire concernant la sécurité et l'utilisation de la boîte de munitions FLIP TOP RIFLE de MTM CaseGard, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local. Ils seront en mesure de vous fournir le soutien et les informations nécessaires.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de la boîte de munitions FLIP TOP RIFLE de MTM CaseGard. Votre respect de ces directives contribue à garantir une expérience sûre pour tous les utilisateurs.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES

Introduzione

Grazie per aver scelto la scatola per munizioni da fucile Flip Top di MTM CaseGard. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere come utilizzare la scatola per munizioni in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Conservare sempre la scatola per munizioni in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tenere la scatola per munizioni fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Ispezionare regolarmente la scatola per munizioni per eventuali segni di danni o usura. Se danneggiata, interrompere immediatamente l'uso.
- Assicurarsi che la scatola sia chiusa in modo sicuro quando non è in uso per prevenire aperture accidentali.
- Non sovraccaricare la scatola per munizioni oltre la sua capacità prevista (50 colpi).
- Utilizzare la scatola per munizioni solo per lo scopo previsto di conservare munizioni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evitare di utilizzare la scatola per munizioni in ambienti dove possa essere esposta a temperature estreme o a sostanze chimiche.
- Quando si maneggiano munizioni, seguire sempre le linee guida di sicurezza del produttore.
- Assicurarsi che le munizioni conservate nella scatola siano compatibili con le specifiche della scatola (ad esempio, dimensioni delle cartucce).
- Non tentare di modificare o alterare la scatola per munizioni in alcun modo.
- Se si notano odori insoliti o segni di reazione chimica, interrompere immediatamente l'uso della scatola per munizioni e cercare assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Apertura della Scatola per Munizioni:

- Per aprire la scatola per munizioni, sollevare delicatamente il coperchio flip top. Assicurarsi che la scatola sia su una superficie stabile prima di aprirla.

2. Caricamento delle Munizioni:

- Posizionare le munizioni all'interno della scatola, assicurandosi che si adattino in modo sicuro. Non superare la capacità massima di 50 colpi.
- Assicurarsi che le munizioni siano orientate correttamente per prevenire danni.

3. Chiusura della Scatola per Munizioni:

- Dopo il caricamento, chiudere saldamente il coperchio flip top per proteggere le munizioni da fattori ambientali.

4. Trasporto della Scatola per Munizioni:

- Quando si trasporta la scatola per munizioni, assicurarsi che sia chiusa in modo sicuro.
- Trasportare la scatola con cura per prevenire cadute o impatti.

5. Pulizia della Scatola per Munizioni:

- Per pulire la scatola per munizioni, utilizzare un panno umido per pulire l'esterno. Non utilizzare sostanze chimiche aggressive o abrasivi.
- Assicurarsi che la scatola sia completamente asciutta prima di riporre nuovamente le munizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la scatola per munizioni in conformità con le normative locali riguardanti i prodotti in plastica.
- Se la scatola per munizioni è danneggiata o non più utilizzabile, considerare opzioni di riciclo se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Se hai domande o necessiti di ulteriore assistenza riguardo alla sicurezza e all'uso della scatola per munizioni Flip Top di MTM CaseGard, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo distributore locale. Saranno in grado di fornirti il supporto e le informazioni necessarie.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso della scatola per munizioni Flip Top di MTM CaseGard. La tua osservanza di queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura per tutti gli utenti.