

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES - FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 223-RUGER 6X47 50 ROUND GREEN

Designed for great afternoon of varmint or competitive shooting. Made of virtually indestructible polypropylene that will not warp, crack, chip, peel, expand or contract, MTM CASE-GARD rifle ammunition cases are still the first choice of rifle enthusiasts throughout the world. Mechanical hinge that is guaranteed for 25 years. Snap-Lock latch protects contents from accidental spilling. Textured finish makes it easier to grip and harder to scratch. Each ammo box is supplied with a load label for recording load and sight data.



Attributes

- Name: FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 223-RUGER 6X47 50 ROUND GREEN
- Manufacturer: MTM CASE-GARD
- Product no.: 749000205
- Mfr. No.: RS-50-10
- Cartridge: 223 Remington,204 Ruger,17 Remington,222 Remington Mag,6 x 47 Lapua,17 Remington Fireball,17 Mach IV,6 mm/223 Remington,300 Whisper,300/221 Remington
- Color: Green
- Rounds: 50
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 71mm
- Shipping width: 74mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 026057217109

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Boîte de Munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD](#)

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your ammo boxes. Please read this document carefully to understand how to handle, use, and dispose of the product safely.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others, please follow these general safety guidelines:

- Always keep the ammo box closed when not in use to prevent accidental spillage.
- Store the ammo box in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Keep the ammo box out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the ammo box for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or incidents to your local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES, please adhere to the following precautions:

- Ensure the box is securely closed before transporting to avoid accidental opening.
- Use only the recommended types of ammunition as specified in the product description.
- Avoid overloading the ammo box beyond its capacity of 50 rounds.
- Do not expose the ammo box to extreme temperatures or humidity, as this may affect its integrity.
- Handle ammunition with care and follow all applicable laws and regulations regarding storage and transportation.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for proper installation and usage of your FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES:

1. Loading the Ammo Box:

- Open the flip top lid carefully.
- Place the ammunition into the box, ensuring it is organized and not exceeding the 50 round capacity.
- Close the flip top lid securely.

2. Labeling:

- Use the provided load label to record your load and sight data.
- Affix the label to the designated area on the ammo box for easy reference.

3. Transporting the Ammo Box:

- Always carry the ammo box by its handle, ensuring the lid is closed and secure.
- Avoid dropping or throwing the ammo box to prevent damage.

4. Cleaning:

- Clean the exterior of the ammo box with a damp cloth if necessary.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that may scratch the surface.

Disposal Instructions

When it comes time to dispose of your FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES, please follow these guidelines:

- Dispose of the ammo box in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- If the ammo box is damaged or no longer usable, consider recycling it where facilities are available.
- Ensure that any remaining ammunition is disposed of safely and according to local laws.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES, please refer to the relevant authorities or customer service platforms available in your region. Always ensure that you are in compliance with local laws and regulations.

By adhering to these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité pour la Boîte de Munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la boîte de munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD. Ce produit est conçu pour stocker vos munitions en toute sécurité et vous offrir une expérience de tir agréable. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la boîte de munitions est utilisée uniquement pour le stockage de munitions.
- Ne laissez jamais la boîte à la portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- Inspectez régulièrement la boîte pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne surchargez pas la boîte avec plus de 50 cartouches.
- Gardez la boîte dans un endroit sec et frais pour éviter toute détérioration des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la boîte uniquement dans des conditions appropriées, loin de toute source de chaleur ou d'humidité.
- Ne tentez pas de modifier la boîte ou de l'utiliser à d'autres fins que celles prévues.
- Vérifiez que le loquet SnapLock est bien fermé avant de transporter la boîte.
- Ne laissez pas la boîte ouverte lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de munitions.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Ouverture de la Boîte

- Pour ouvrir, relâchez le loquet SnapLock et soulevez le couvercle.

2. Chargement des Munitions

- Chargez les munitions dans les compartiments prévus à cet effet.
- Assurez-vous que les munitions sont correctement orientées.

3. Fermeture de la Boîte

- Refermez le couvercle et verrouillez-le avec le loquet SnapLock.
- Vérifiez que le couvercle est bien sécurisé avant de transporter.

4. Étiquetage

- Utilisez l'étiquette de charge fournie pour enregistrer les données de charge et de visée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la boîte de munitions dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en polypropylène.
- Si la boîte est endommagée, suivez les directives de votre municipalité pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre boîte de munitions, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre boîte de munitions MTM CASEGARD.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD

Introduzione

Grazie per aver scelto le FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e pratico delle munizioni da fucile. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire la sicurezza durante l'uso e la manutenzione del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto, ovvero per il trasporto e la conservazione di munizioni da fucile.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non sovraccaricare la scatola con un numero di munizioni superiore a quello raccomandato.
- Controlla regolarmente la scatola per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala qualsiasi problema di sicurezza alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la scatola in un ambiente asciutto e pulito.
- Evita di esporre la scatola a temperature estreme o a fonti di calore.
- Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi sulla superficie della scatola.
- Assicurati che la chiusura SnapLock sia ben chiusa prima di trasportare la scatola.
- Non tentare di modificare o riparare la scatola in modo non autorizzato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo Iniziale:** Prima di utilizzare la scatola, controlla che non ci siano crepe, deformazioni o segni di usura.
2. **Caricamento delle Munizioni:**
 - Apri la scatola e posiziona le munizioni negli appositi scomparti.
 - Assicurati che le munizioni siano ben allineate e non sovrapposte.
3. **Chiusura della Scatola:**
 - Chiudi il coperchio della scatola fino a sentire il "clic" della chiusura SnapLock.
 - Verifica che la chiusura sia sicura prima di spostare o trasportare la scatola.
4. **Etichettatura:**
 - Utilizza l'etichetta fornita per annotare i dati di caricamento e di mira, se necessario.
5. **Conservazione:**
 - Riponi la scatola in un luogo sicuro, lontano da fonti di umidità e calore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non è più necessario o danneggiato, smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione dei materiali plastici.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di chiarimenti sulle istruzioni di sicurezza, contatta il tuo rivenditore o un professionista del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare la richiesta di assistenza.

Grazie per aver scelto le FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD. La tua sicurezza è la nostra priorità.