

TRIM PRO SHELLHOLDER - RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER

SHELLHOLDER #14

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylssvarvning](#) > [Svarv Hylshållare](#)

Trimma hylsor snabbt och noggrant med RCBS Trim Pro. Trim Pro har en fjäderbelastad spak med hylshållare (plattor) som låser hylsorna säkert och rakt mot kniven. Basen är gjuten i metall och inkluderar platser för 8 hylsnackpiloter. Längdjusteringen görs enkelt med en mikrometerjusteringskrans på knivaxeln. Kniven har härdade skärblad för en livslängd av användning. Trimmern finns tillgänglig i kitform som inkluderar hylshållare (2, 3, 4 och 10) och piloter (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44 och .45 kalibrar). Du kan också köpa trimmern separat utan piloter eller hylshållare. Valfria tillbehör inkluderar strömadaptern, som gör att du kan använda en eldrill (inte en elektrisk skruvdragare), tillbehör för hylsvändningsverktyg och ett dammskydd. Trim Pro hylshållare följer samma numreringssystem och hylsförhållande som RCBS press typ hylshållare. Se diagram här.



Produktinformation

- Namn: [RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #14](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749000888
- Tillv.nr.: 90314
- Patron: 45-70 Government, 460 Weatherby Mag
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 076683903143

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [TRIM PRO SHELLHOLDER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

TRIM PRO SHELLHOLDER Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har valt TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #14. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig trimma hylsor snabbt och noggrant. För att säkerställa din säkerhet och produktens hållbarhet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- **Produktens Säkerhet:** Använd alltid TRIM PRO SHELLHOLDER som avsett och följ de angivna instruktionerna. Denna produkt uppfyller EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) som säkerställer säker användning.
- **Förbättrade Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser. Om du får en avisering angående denna produkt, följ de angivna instruktionerna för retur eller åtgärder.
- **Online Shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att säljaren följer säkerhetskraven som är liknande de i fysiska butiker.
- **Särskilt Konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EU Kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor angående denna produkt, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren.
- **Snabbvarningar:** Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar angående produktens säkerhet och återkallelser.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Läs Manualen:** Läs alltid bruksanvisningen innan användning för att förstå hur produkten fungerar och dess säkerhetsfunktioner.
- **Inspektera Före Användning:** Kontrollera TRIM PRO SHELLHOLDER för eventuella tecken på skador eller slitage innan varje användning. Använd inte om den är skadad.
- **Använd Lämpliga Tillbehör:** Använd endast de rekommenderade hylshållarna och piloterna för denna trimmer. Att använda inkompatibla tillbehör kan leda till olyckor.
- **Bär Säkerhetsutrustning:** Använd lämplig säkerhetsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, medan du använder trimmern för att skydda mot skräp och vassa kanter.
- **Håll Arbetsområdet Rent:** Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor och säkerställa säker drift.
- **Undvik Distraktioner:** Fokusera på uppgiften. Undvik distraktioner som kan leda till felaktig hantering av trimmern.
- **Strömkälla:** Om du använder den valfria strömadaptern, se till att den är kompatibel med din eldrill. Använd inte en elektrisk skruvdragare.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Placera TRIM PRO SHELLHOLDER på en stabil, plan yta.
- Kontrollera att alla komponenter är inkluderade och oskadade.

2. Justera Längden:

- Använd mikrometerjusteringskransen på knivaxeln för precisa längdjusteringar.

3. Fästa Hylshållare:

- Välj den lämpliga hylshållaren från kitet (2, 3, 4 eller 10).
- Fäst hylshållaren ordentligt på trimmern och se till att den låser på plats.

4. Införa Hylsor:

- Sätt in hylsan i hylshållaren och se till att den är låst säkert och i vinkel mot kniven.

5. Trimningsprocess:

- Aktivera kniven enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll ett fast grepp om trimmern medan den är i drift.

6. Efter Användning:

- Stäng av trimmern och koppla ur den om tillämpligt.
- Rengör trimmern och hylshållarna för att ta bort skräp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera TRIM PRO SHELLHOLDER i enlighet med lokala föreskrifter. Kassera den inte i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg att återvinna den där det finns anläggningar.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TRIM PRO SHELLHOLDER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkt för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda din TRIM PRO SHELLHOLDER och säkerställ en säker och effektiv trimningsupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se