

SINCLAIR STAINLESS STEEL PILOTS - SINCLAIR INTERNATIONAL PILOT STOP, STAINLESS STEEL, 41 CALIBER

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Tändhålsbrotsch Styrappar](#)

Vi tillverkar piloter för vårt flash hole-verktyg och vår Neck Thickness/Variance Gauge. Våra piloter är precisionsbearbetade av rostfritt stål på CNC-drejcentra för att passa nya, oeldade hylsor korrekt. Finns för gevärs- och pistolpatroner från 22 till 45 kaliber. Ej för användning på .50 BMG. 50 BMG flash hole-diameter är större.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL PILOT STOP, STAINLESS STEEL, 41 CALIBER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749000946
- Tillv.nr.: X6410
- Kaliber: 41 Caliber (.410-.412)
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 85mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR Stainless Steel Pilots](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR Stainless Steel Pilots

Introduktion

Tack för att du valde SINCLAIR Stainless Steel Pilots. Denna produkt är avsedd för användning med flash holeverktyget och Neck Thickness/Variance Gauge. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och förstå följande säkerhetsriktlinjer och instruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte produkten om den är skadad eller fungerar felaktigt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla gevärs och pistolpatroner från .22 till .45 kaliber.
- Använd inte piloterna med .50 BMGpatroner, eftersom flash holediametern är större och kan orsaka säkerhetsproblem.
- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du använder produkten.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder innan du påbörjar något arbete.
- Följ alla säkerhetsprotokoll relaterade till hantering av ammunition och omladdningsverktyg.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning, inklusive flash holeverktyget och Neck Thickness/Variance Gauge.
- Se till att ditt arbetsområde är väl upplyst och organiserat.

2. Installation:

- Sätt försiktigt in SINCLAIR Stainless Steel Pilot i flash holeverktyget.
- Se till att den är ordentligt monterad och korrekt justerad.

3. Användning:

- När du använder piloten, applicera försiktig och jämn tryck för att undvika att skada hylsans nacke.
- Övervaka alltid pilots tillstånd under användning och byt ut den om något slitage eller skada observeras.
- Följ de specifika instruktionerna för ditt flash holeverktyg och Neck Thickness/Variance Gauge för att säkerställa korrekt drift.

4. Efter användning:

- Rengör piloten efter användning och förvara den på en säker och torr plats.
- Undvik att utsätta produkten för fukt eller extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta eventuella skadade eller slitna delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall. Följ istället dina lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare frågor eller hjälp angående SINCLAIR Stainless Steel Pilots, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på produktförpackningen eller den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina SINCLAIR Stainless Steel Pilots. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se