

SINCLAIR STAINLESS STEEL PILOTS - SINCLAIR INTERNATIONAL PILOT STOP, STAINLESS STEEL, 270 CALIBER

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Tändhålsbrotsch Styrappar](#)

Vi tillverkar piloter för vårt flash hole-verktyg och vår Neck Thickness/Variance Gauge. Våra piloter är precisionsbearbetade av rostfritt stål på CNC-drejcentra för att passa nya, oeldade hylsor korrekt. Finns för gevärs- och pistolpatroner från 22 till 45 kaliber. Ej för användning på .50 BMG. 50 BMG flash hole-diameter är större.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL PILOT STOP, STAINLESS STEEL, 270 CALIBER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749000999
- Tillv.nr.: 26277
- Kaliber: 270/6.8 mm (.277)
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SINCLAIR Rostfria Stålpiloter](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SINCLAIR Rostfria Stålpiloter

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR Rostfria Stålpiloter. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av våra produkter. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder piloterna för att förstå nödvändiga försiktighetsåtgärder och riktlinjer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsinstruktioner följs för att minimera riskerna som är förknippade med användningen av denna produkt.
- Använd alltid piloterna i enlighet med avsedd användning, specifikt för flash holeverktyg och Neck Thickness/Variance Gauges.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet piloterna för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla gevärs och pistolpatroner som sträcker sig från 22 till 45 kaliber.
- Använd inte piloterna med .50 BMGpatroner eftersom flash holediametern är större och kan orsaka funktionsfel.
- Se till att du bär lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du använder piloterna.
- Försök inte att modifiera eller ändra piloterna på något sätt.
- Arbeta alltid i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller partiklar som kan genereras vid användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning innan du börjar.
- Se till att flash holeverktyget och Neck Thickness/Variance Gauge är rena och fria från skräp.

2. Installation:

- Sätt försiktigt in piloten i det avsedda verktyget och se till att den sitter säkert.
- Bekräfta att piloten är korrekt justerad enligt verktygets specifikationer.

3. Användning:

- Följ tillverkarens riktlinjer för drift av flash holeverktyget och Neck Thickness/Variance Gauge.
- Applicera ett jämnt tryck när du använder piloterna för att säkerställa exakta mätningar.
- Ta bort piloterna försiktigt efter användning för att undvika skador.

4. Efter användning:

- Rengör piloterna och verktygen efter användning för att upprätthålla deras skick.
- Förvara piloterna på en säker, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna piloter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte piloterna i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av SINCLAIR Rostfria Stålpiloter, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som finns på förpackningen eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina SINCLAIR Rostfria Stålpiloter. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad av dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se