

LOCK-N-LOAD RIFLE METERING INSERTS - HORNADY LOCK-N-LOAD POWDER MEASURE STANDARD METERING INSERT

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutmått Stativ](#)

Byt ut denna mätare i din Lock-N-Load Pulvermått med bara ett tryck på en knapp. Inte kompatibel med Bench Rest Grade eller Black Powder Measure.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY LOCK-N-LOAD POWDER MEASURE STANDARD METERING INSERT](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749001312
- Tillv.nr.: 050120
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 97mm
- Leveranslängd: 160mm
- UPC: 090255501209

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS från HORNADY. Denna produkt är utformad för att förbättra din LockNLoad Pulvermått och säkerställa en effektiv och säker användning. Innan du använder produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt och säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid följa tillverkarens instruktioner för användning och installation.
- Kontakta alltid en expert om du är osäker på hur produkten ska användas.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte en skadad produkt.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS med kompatibla HORNADYprodukter.
- Kontrollera att mätaren är korrekt installerad innan du använder Pulvermått.
- Undvik att använda produkten med Bench Rest Grade eller Black Powder Measure, eftersom dessa inte är kompatibla.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsåtgärder under användning.
- Hantera alla kemikalier och material som används i samband med produkten med försiktighet och enligt säkerhetsföreskrifterna.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av mätaren:

- Stäng av Pulvermått och koppla bort det från strömkällan.
- Ta bort den gamla mätaren genom att trycka på den angivna knappen för att frigöra den.
- Sätt in LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS på plats tills du hör ett klick.
- Kontrollera att mätaren sitter ordentligt fast innan du kopplar in Pulvermått igen.

2. Användning av Pulvermått:

- Fyll Pulvermått med det önskade pulvret enligt tillverkarens rekommendationer.
- Justera mätaren för att säkerställa att du får den exakta mängden pulver.
- Använd produkten i ett välventilerat område och undvik att andas in damm eller partiklar.

3. Rengöring efter användning:

- Rengör produkten med en mjuk, torr trasa.
- Undvik att använda kemiska rengöringsmedel som kan skada mätaren.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om säker avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta HORNADY eller din återförsäljare för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se