

"DIRTY BIRD" TARGETS - BIRCHWOOD CASEY DIRTY BIRD 5.5" TARGETS 12 PK

These targets are named from the splattering of white that appears around each bullet impact. The black and white contrast makes visual inspection easy from shot to shot. Cost is less than regular Shoot-N-C targets making these a great value. Works well for both indoor and outdoor shooting. Non-adhesive back. Great for shooting long range.



Attributes

- Name: BIRCHWOOD CASEY DIRTY BIRD 5.5" TARGETS 12 PK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 749001350
- Mfr. No.: BC-35504
- Style: Sight-In
- Target Size/Type: Small Less Than 8
- Type: Papers
- Quantity: 12
- Delivery weight: 0.272kg
- UPC: 029057355048

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für DIRTY BIRD Zielscheiben](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DIRTY BIRD Targets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Blancos DIRTY BIRD](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les cibles DIRTY BIRD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bersagli DIRTY BIRD](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla celów DIRTY BIRD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet DIRTY BIRD maalitauluille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DIRTY BIRD Mål](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro terče DIRTY BIRD](#)

Sicherheitsanleitung für DIRTY BIRD Zielscheiben

Einführung

Danke, dass du dich für die DIRTY BIRD Zielscheiben von Birchwood Casey entschieden hast. Diese Zielscheiben sind sowohl für das Schießen drinnen als auch draußen konzipiert und bieten eine hervorragende Sichtbarkeit für die Schussplatzierung. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer beim Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Richtlinien sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften.
- Stelle sicher, dass der Schießbereich sicher und frei von Hindernissen ist.
- Trage immer die geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Halte den Schießstand frei von unbefugtem Personal, insbesondere Kindern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Zielbereich gesichert ist, bevor du schießt.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für die sichere Verwendung von Feuerwaffen und Schießzubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Zielscheiben sicher positioniert und stabil sind, bevor du schießt.
- Verwende keine Zielscheiben, die beschädigt oder bereits beschossen wurden.
- Vermeide es, aus nächster Nähe auf die Zielscheiben zu schießen; halte einen sicheren Abstand ein.
- Verwende die Zielscheiben nicht in Umgebungen, in denen Rückpraller oder umherfliegende Kugeln ein Risiko für andere darstellen könnten.
- Entsorge gebrauchte Zielscheiben verantwortungsbewusst, um Vermüllung und Umweltschäden zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wähle einen geeigneten Standort für die Platzierung der Zielscheiben, der sicher und stabil ist.
- Verwende eine Rückwand, um umherfliegende Kugeln aufzufangen und Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.
- Positioniere die DIRTY BIRD Zielscheibe in einer angemessenen Höhe und Entfernung basierend auf deinen Schießbedürfnissen.

2. Nutzung:

- Stelle sicher, dass alle Schützen über den Standort der Zielscheibe informiert sind, bevor sie schießen.
- Überprüfe nach jeder Runde visuell die Zielscheibe auf Einschläge, um die Genauigkeit zu bewerten.
- Wenn du mehrere Zielscheiben verwendest, platziere sie ausreichend weit auseinander, um Verwirrung zu vermeiden und die Sicherheit zu erhöhen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte DIRTY BIRD Zielscheiben gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Recycle Materialien, wo immer möglich, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.
- Verbrenne gebrauchte Zielscheiben nicht, da sie Materialien enthalten können, die beim Verbrennen schädlich sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit der DIRTY BIRD Zielscheiben, verweise bitte auf die Kontaktdaten auf der Verpackung oder besuche die Website des Herstellers.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sichereres Schießvergnügen mit DIRTY BIRD Zielscheiben gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung, während du deine Schießaktivitäten genießt. Danke für dein Engagement für sichere Praktiken.

Safety Instruction Guide for DIRTY BIRD Targets

Introduction

Thank you for choosing the DIRTY BIRD Targets by Birchwood Casey. These targets are designed for both indoor and outdoor shooting, providing excellent visibility for shot placement. To ensure your safety and the safety of others while using this product, please read the following guidelines carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Ensure that the shooting area is safe and free from obstructions.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection.
- Keep the shooting range clear of unauthorized personnel, especially children.
- Be aware of your surroundings and ensure the target area is secure before shooting.
- Follow all manufacturer instructions for the safe use of firearms and shooting accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure targets are securely positioned and stable before shooting.
- Do not use targets that are damaged or have been previously shot.
- Avoid shooting at targets at close range; maintain a safe distance.
- Do not use targets in environments where ricochets or stray bullets could pose a risk to others.
- Dispose of used targets responsibly to prevent littering and environmental harm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Choose a suitable location for target placement, ensuring it is safe and secure.
- Use a backstop to catch stray bullets and prevent injury or property damage.
- Position the DIRTY BIRD target at an appropriate height and distance based on your shooting needs.

2. Usage:

- Ensure all shooters are aware of the target location before firing.
- After each round, visually inspect the target for bullet impacts to assess accuracy.
- If using multiple targets, space them adequately to avoid confusion and enhance safety.

Disposal Instructions

- Dispose of used DIRTY BIRD targets in accordance with local waste disposal regulations.
- Recycle materials where possible to minimize environmental impact.
- Do not burn used targets as they may contain materials that are harmful when incinerated.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the DIRTY BIRD targets, please refer to the contact details provided on the packaging or visit the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safer shooting experience with DIRTY BIRD targets. Always prioritize safety and responsibility while enjoying your shooting activities. Thank you for your commitment to safe practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Blancos DIRTYP BIRD

Introducción

Gracias por elegir los Blancos DIRTYP BIRD de Birchwood Casey. Estos blancos están diseñados para disparos tanto en interiores como en exteriores, proporcionando una excelente visibilidad para la colocación de los disparos. Para asegurar tu seguridad y la de los demás mientras utilizas este producto, por favor, lee cuidadosamente las siguientes pautas.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Asegúrate de que el área de disparo sea segura y esté libre de obstrucciones.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva.
- Mantén el campo de tiro claro de personal no autorizado, especialmente niños.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área del blanco esté segura antes de disparar.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para el uso seguro de armas de fuego y accesorios de tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que los blancos estén posicionados de forma segura y estable antes de disparar.
- No utilices blancos que estén dañados o que hayan sido disparados anteriormente.
- Evita disparar a los blancos a corta distancia; mantén una distancia segura.
- No uses blancos en entornos donde los rebotes o las balas perdidas puedan representar un riesgo para otros.
- Deshazte de los blancos usados de manera responsable para evitar la contaminación y el daño al medio ambiente.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Elige una ubicación adecuada para colocar el blanco, asegurándote de que sea segura y estable.
- Utiliza un soporte trasero para atrapar balas perdidas y prevenir lesiones o daños a la propiedad.
- Coloca el blanco DIRTYP BIRD a una altura y distancia apropiadas según tus necesidades de tiro.

2. Uso:

- Asegúrate de que todos los tiradores sean conscientes de la ubicación del blanco antes de disparar.
- Después de cada ronda, inspecciona visualmente el blanco en busca de impactos de bala para evaluar la precisión.
- Si usas múltiples blancos, espárcelos adecuadamente para evitar confusiones y mejorar la seguridad.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de los blancos DIRTYP BIRD usados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Recicla los materiales siempre que sea posible para minimizar el impacto ambiental.
- No quemes los blancos usados, ya que pueden contener materiales que son dañinos cuando se incineran.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad de los blancos DIRTYP BIRD, consulta los detalles de contacto proporcionados en el empaque o visita el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de tiro más segura con los blancos DIRT Y BIRD. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad mientras disfrutas de tus actividades de tiro. Gracias por tu compromiso con las prácticas seguras.

Guide de sécurité pour les cibles DIRTY BIRD

Introduction

Merci d'avoir choisi les cibles DIRTY BIRD de Birchwood Casey. Ces cibles sont conçues pour le tir en intérieur et en extérieur, offrant une excellente visibilité pour le placement des tirs. Pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit, veuillez lire attentivement les directives suivantes.

Directives générales de sécurité

- Manipule toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Assure-toi que la zone de tir est sûre et exempte d'obstructions.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes et des protections auditives.
- Garde la zone de tir dégagée de toute personne non autorisée, en particulier des enfants.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que la zone de cible est sécurisée avant de tirer.
- Suis toutes les instructions du fabricant pour l'utilisation sécuritaire des armes à feu et des accessoires de tir.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que les cibles sont positionnées de manière sécurisée et stable avant de tirer.
- Ne pas utiliser de cibles qui sont endommagées ou qui ont déjà été tirées.
- Évite de tirer sur des cibles à courte distance ; maintiens une distance de sécurité.
- Ne pas utiliser de cibles dans des environnements où des ricochets ou des balles perdues pourraient poser un risque pour les autres.
- Dispose des cibles usagées de manière responsable pour éviter le gaspillage et les dommages à l'environnement.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Choisis un emplacement approprié pour le placement de la cible, en veillant à ce qu'il soit sûr et sécurisé.
- Utilise un pare-balles pour attraper les balles perdues et prévenir les blessures ou les dommages matériels.
- Positionne la cible DIRTY BIRD à une hauteur et une distance appropriées en fonction de tes besoins de tir.

2. Utilisation :

- Assure-toi que tous les tireurs connaissent l'emplacement de la cible avant de tirer.
- Après chaque série de tirs, inspecte visuellement la cible pour détecter les impacts de balles afin d'évaluer la précision.
- Si tu utilises plusieurs cibles, espaces-les adéquatement pour éviter toute confusion et améliorer la sécurité.

Instructions de disposition

- Dispose des cibles DIRTY BIRD usagées conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Recycle les matériaux lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.
- Ne pas brûler les cibles usagées car elles peuvent contenir des matériaux nocifs lorsqu'elles sont incinérées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité des cibles DIRTY BIRD, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou visiter le site Web du fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de tir plus sûre avec les cibles DIRTY BIRD. Priorise toujours la sécurité et la responsabilité tout en profitant de tes activités de tir. Merci pour ton engagement envers des pratiques sûres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bersagli DIRTY BIRD

Introduzione

Grazie per aver scelto i bersagli DIRTY BIRD di Birchwood Casey. Questi bersagli sono progettati per il tiro sia indoor che outdoor, fornendo un'eccellente visibilità per la collocazione dei colpi. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti linee guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Assicurati che l'area di tiro sia sicura e priva di ostacoli.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie.
- Mantieni il campo di tiro libero da personale non autorizzato, specialmente bambini.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati che l'area del bersaglio sia sicura prima di sparare.
- Segui tutte le istruzioni del produttore per un uso sicuro delle armi da fuoco e degli accessori per il tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che i bersagli siano posizionati in modo sicuro e stabile prima di iniziare a sparare.
- Non utilizzare bersagli danneggiati o che sono stati colpiti in precedenza.
- Evita di sparare a bersagli a distanza ravvicinata; mantieni una distanza di sicurezza.
- Non utilizzare i bersagli in ambienti dove i rimbalzi o i proiettili vaganti potrebbero rappresentare un rischio per gli altri.
- Smaltisci i bersagli usati in modo responsabile per prevenire l'inquinamento e il danno ambientale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Scegli una posizione adatta per il posizionamento del bersaglio, assicurandoti che sia sicura e stabile.
- Utilizza un paracolpi per catturare i proiettili vaganti e prevenire infortuni o danni alle proprietà.
- Posiziona il bersaglio DIRTY BIRD all'altezza e alla distanza appropriate in base alle tue esigenze di tiro.

2. Uso:

- Assicurati che tutti i tiratori siano a conoscenza della posizione del bersaglio prima di sparare.
- Dopo ogni turno, ispeziona visivamente il bersaglio per verificare gli impatti dei proiettili e valutare la precisione.
- Se utilizzi più bersagli, distanziali adeguatamente per evitare confusione e aumentare la sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i bersagli DIRTY BIRD usati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Ricicla i materiali dove possibile per ridurre l'impatto ambientale.
- Non bruciare i bersagli usati poiché potrebbero contenere materiali nocivi se inceneriti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza dei bersagli DIRTY BIRD, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti sulla confezione o di visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro più sicura con i bersagli DIRTY BIRD. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità mentre ti godi le tue attività di tiro. Grazie per il tuo impegno nelle pratiche di sicurezza.

Instrukcja bezpieczeństwa dla celów DIRTY BIRD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór celów DIRTY BIRD od Birchwood Casey. Te cele zostały zaprojektowane zarówno do strzelania wewnętrznego, jak i zewnętrznego, zapewniając doskonałą widoczność dla umiejscowienia strzałów. Aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze odpowiedzialnie obsługuj broń palną, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Upewnij się, że obszar strzelania jest bezpieczny i wolny od przeszkód.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary i słuchawki ochronne.
- Trzymaj strefę strzelania z dala od osób nieupoważnionych, szczególnie dzieci.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar celu jest zabezpieczony przed strzelaniem.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego używania broni palnej i akcesoriów strzeleckich.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że cele są stabilnie umocowane przed strzelaniem.
- Nie używaj celów, które są uszkodzone lub wcześniej strzelane.
- Unikaj strzelania do celów z bliskiej odległości; zachowaj bezpieczną odległość.
- Nie używaj celów w środowiskach, gdzie rykoszety lub zbłąkane kule mogą stanowić zagrożenie dla innych.
- Odpowiedzialnie pozbywaj się zużytych celów, aby zapobiec zaśmiecaniu i szkodom dla środowiska.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz odpowiednie miejsce do umieszczenia celu, upewniając się, że jest bezpieczne i stabilne.
- Użyj zapory, aby zatrzymać zbłąkane kule i zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom mienia.
- Umieść cel DIRTY BIRD na odpowiedniej wysokości i odległości, w zależności od swoich potrzeb strzeleckich.

2. Użytkowanie:

- Upewnij się, że wszyscy strzelcy są świadomi lokalizacji celu przed oddaniem strzału.
- Po każdej serii strzałów, wizualnie sprawdź cel pod kątem impaktów kul, aby ocenić celność.
- Jeśli używasz wielu celów, odpowiednio je rozmieść, aby uniknąć zamieszania i zwiększyć bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Pozbywaj się zużytych celów DIRTY BIRD zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Recykluj materiały tam, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Nie pal zużytych celów, ponieważ mogą zawierać materiały, które są szkodliwe podczas spalania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z celami DIRTY BIRD, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi zamieszczonymi na opakowaniu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie strzeleckie z celami DIRTY BIRD. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas korzystania z aktywności strzeleckich. Dziękujemy za zaangażowanie w praktyki bezpieczeństwa.

Turvaohjeet DIRTY BIRD maalitauluille

Johdanto

Kiitos, että valitsit DIRTY BIRD maalitaulut Birchwood Caseyiltä. Nämä maalitaulut on suunniteltu sekä sisä että ulkoammuntaan, tarjoten erinomaisen näkyvyyden osumien tarkkuuden arvioimiseksi. Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden tämän tuotteen käytön aikana, lue seuraavat ohjeet huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele ampumaaseita aina vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja esteetön.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojat.
- Pidä ampumarata vapaana valtuuttamattomista henkilöistä, erityisesti lapsista.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että maalialue on turvallinen ennen ampumista.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ampumaaseiden ja ammuntakäyttöön liittyvien lisävarusteiden turvallisessa käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että maalitaulut on turvallisesti sijoitettu ja vakaat ennen ampumista.
- Älä käytä vaurioituneita tai aikaisemmin ammuttuja maalitauluja.
- Vältä ampumista maalitauluja kohti läheltä; pidä turvallinen etäisyys.
- Älä käytä maalitauluja ympäristöissä, joissa pomppimiset tai harhaammukset voivat aiheuttaa riskejä muille.
- Hävitä käytetyt maalitaulut vastuullisesti estääksesi roskaantumisen ja ympäristön vahingoittamisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva sijainti maalitaulun asettamiselle, varmistaen, että se on turvallinen ja vakaa.
- Käytä takaseinää, joka pysäyttää harhaammukset ja estää vammoja tai omaisuusvahinkoja.
- Aseta DIRTY BIRD maalitaulu sopivaan korkeuteen ja etäisyyteen ammuntar tarpeidesi mukaan.

2. Käyttö:

- Varmista, että kaikki ampujat ovat tietoisia maalitaulun sijainnista ennen ampumista.
- Tarkista visuaalisesti maalitaulu jokaisen kierroksen jälkeen luotien osumien arvioimiseksi.
- Jos käytät useita maalitauluja, sijoita ne riittävän kauas toisistaan sekaannusten välttämiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Hävittämishojeet

- Hävitä käytetyt DIRTY BIRD maalitaulut paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Kierrätä materiaaleja mahdollisuuksien mukaan ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
- Älä polta käytettyjä maalitauluja, sillä ne voivat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia poltettaessa.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita DIRTY BIRD maalitauluista, viittaathan pakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman ampumakokemuksen DIRTY BIRD maalitaulujen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullisuus ammuntaaktiviteettejasi nauttiessasi. Kiitos sitoutumisestasi turvallisiin käytäntöihin.

Säkerhetsinstruktioner för DIRTY BIRD Mål

Introduktion

Tack för att du valt DIRTY BIRD mål från Birchwood Casey. Dessa mål är designade för både inomhus och utomhusskytte och erbjuder utmärkt synlighet för träffplacering. För att säkerställa din säkerhet och andras när du använder denna produkt, vänligen läs följande riktlinjer noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Se till att skjutområdet är säkert och fritt från hinder.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd.
- Håll skjutbanan fri från obehöriga, särskilt barn.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att målområdet är säkert innan du skjuter.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för säker användning av skjutvapen och skjututrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att målen är ordentligt placerade och stabila innan du skjuter.
- Använd inte mål som är skadade eller har blivit skjutna på tidigare.
- Undvik att skjuta på mål på nära håll; håll ett säkert avstånd.
- Använd inte mål i miljöer där rikoschetter eller avvikande kulor kan utgöra en risk för andra.
- Kassera använda mål på ett ansvarsfullt sätt för att förhindra nedskräpning och miljöskada.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj en lämplig plats för målplacering, och se till att den är säker och stabil.
- Använd en backstop för att fånga avvikande kulor och förhindra skador eller egendomsskador.
- Placera DIRTY BIRDmålet på en lämplig höjd och avstånd baserat på dina skjutbehov.

2. Användning:

- Se till att alla skyttar är medvetna om målens placering innan de avfyrar.
- Efter varje omgång, inspektera visuellt målet för kulträffar för att bedöma noggrannhet.
- Om flera mål används, se till att de är tillräckligt åtskilda för att undvika förvirring och öka säkerheten.

Kassationsinstruktioner

- Kassera använda DIRTY BIRD mål i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.
- Bränn inte använda mål, eftersom de kan innehålla material som är skadliga vid förbränning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående DIRTY BIRDmålen, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som anges på förpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare skjutupplevelse med DIRTY BIRD mål. Prioritera alltid säkerhet och ansvar medan du njuter av dina skjutaktiviteter. Tack för ditt engagemang för säkra metoder.

Bezpečnostní pokyny pro terče DIRTY BIRD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali terče DIRTY BIRD od společnosti Birchwood Casey. Tyto terče jsou navrženy pro střelbu jak uvnitř, tak venku, a poskytují vynikající viditelnost pro umístění zásahů. Abyste zajistili svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi odpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Zajistěte, aby bylo střelecké místo bezpečné a bez překážek.
- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí a uší.
- Udržujte střelnici volnou od neoprávněných osob, zejména dětí.
- Bud'te si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byla cílová oblast zabezpečená před střelbou.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro bezpečné používání střelných zbraní a střeleckých doplňků.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byly terče bezpečně umístěny a stabilní před střelbou.
- Nepoužívejte terče, které jsou poškozené nebo byly dříve střeleny.
- Vyhněte se střelbě na terče z blízké vzdálenosti; udržujte bezpečnou vzdálenost.
- Nepoužívejte terče v prostředích, kde by odražené kulky nebo bludné střely mohly představovat riziko pro ostatní.
- Zlikvidujte použité terče odpovědně, abyste zabránili znečištění a poškození životního prostředí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Vyberte vhodné místo pro umístění terče, které je bezpečné a zabezpečené.
- Použijte záchytnou plochu, aby se zachytily odražené kulky a předešlo se zranění nebo poškození majetku.
- Umístěte terč DIRTY BIRD na vhodnou výšku a vzdálenost podle vašich potřeb při střelbě.

2. Používání:

- Zajistěte, aby všichni střelci byli informováni o umístění terče před střelbou.
- Po každém kole vizuálně zkontrolujte terč pro zásahy, abyste posoudili přesnost.
- Pokud používáte více terčů, rozestavte je dostatečně daleko od sebe, abyste předešli záměně a zvýšili bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité terče DIRTY BIRD v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Recyklujte materiály, kde je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.
- Nespalte použité terče, protože mohou obsahovat materiály, které jsou při spalování škodlivé.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti terčů DIRTY BIRD se prosím obraťte na kontaktní údaje uvedené na obalu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější zážitek ze střelby s terčí DIRTY BIRD. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při užívání svých střeleckých aktivit. Děkujeme za vaše závazky k bezpečným praktikám.