

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM)

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Linsskydd](#)

Håller skadliga skräp borta från att repa eller misshandla linser

Väderbeständiga, dammtäta, fuktbeständiga kikarskydd skyddar dina kikanlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Locket öppnas enkelt med fingertopparna för att fjädras upp och ur vägen. Ögon- och objektivlock säljs separat. För att bestämma rätt kikarskydd, mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv och använd diagrammet.



Produktinformation

- Namn: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" \(39.1MM\)](#)
- Tillverkare: [BUTLER CREEK](#)
- Produktnr: 749001435
- Tillv.nr.: 30110
- End Fit: Objective
- Färg: Svart
- Storlek: 1.54
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 69mm
- Leveranslängd: 119mm
- UPC: 051525301103

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" \(39.1MM\)](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #11 1.54" (39.1MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa kikarskydd är designade för att skydda dina kikarlinsers objektiv och ögonlinser under taktiska och jaktrelaterade situationer. För att säkerställa säker användning och lång livslängd, följ vänligen dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de avsedda användningsområdena.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att locket är ordentligt stängt när det inte används för att skydda linserna från skräp och skador.
- Använd fingertopparna för att öppna locket försiktigt. Undvik att använda verktyg som kan skada locket eller linserna.
- Vid jakt eller taktiska situationer, se till att kikarskyddet är korrekt installerat för att undvika oavsiktlig öppning.
- Undvik att utsätta produkten för starka kemikalier eller lösningsmedel som kan skada materialet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Mätning:** Innan du installerar kikarskyddet, mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv noggrant.
2. **Val av storlek:** Använd den medföljande storleksdiagrammet för att säkerställa att du har valt rätt storlek (1.54" eller 39.1mm).
3. **Installation:**
 - Placera kikarskyddet på objektivet eller ögonlinsen.
 - Tryck försiktigt ner för att säkerställa att det sitter ordentligt på plats.
4. **Användning:**
 - För att öppna locket, tryck lätt med fingertopparna på sidan av locket.
 - När locket är öppet, se till att det fjädrar upp och ur vägen för att inte blockera sikten.
5. **Stängning:** För att stänga locket, tryck ner det försiktigt tills det klickar på plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Produkter som inte längre används bör kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna om det finns specifika återvinningsprogram tillgängliga.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten av denna produkt, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Butler Creeks officiella webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du njuta av en säker och effektiv användning av FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se