

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #3 1.34" (34.0MM)

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Linsskydd](#)

Håller skadliga skräp borta från att repa eller misshandla linser

Väderbeständiga, dammtäta, fuktbeständiga kikarskydd skyddar dina kikanlinser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Locket öppnas enkelt med fingertopparna för att fjädras upp och ur vägen. Ögon- och objektivlock säljs separat. För att bestämma rätt kikarskydd, mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv och använd diagrammet.



Produktinformation

- Namn: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #3 1.34" \(34.0MM\)](#)
- Tillverkare: [BUTLER CREEK](#)
- Produktnr: 749001471
- Tillv.nr.: 30035
- End Fit: Objective
- Färg: Svart
- Storlek: 1.340
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 71mm
- Leveranslängd: 122mm
- UPC: 051525300359

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS SÄKERHETSANVISNINGAR](#)
- [Om oss](#)

FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS

SÄKERHETSANVISNINGAR

Introduktion

Tack för att du valt FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa lock är designade för att skydda dina kikars linser från skador under taktiska och jaktrelaterade situationer. Denna säkerhetsanvisning är avsedd att säkerställa säker användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att locket är kompatibelt med din kikare genom att mäta diametern på ögonlinsen eller objektivet.
- Inspektera alltid locket för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll locket utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig kvävning eller skada.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter relaterade till produkten till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kolla EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Tvinga inte locket att öppna eller stänga. Använd lätt fingertryck som avsett.
- Undvik att utsätta locket för extrema temperaturer eller starka kemikalier, eftersom detta kan orsaka skador.
- Se till att locket är ordentligt fäst på kikaren innan användning för att förhindra oavsiktlig lossning.
- Använd inte locket på ett sätt som blockerar din vy eller påverkar kikars funktionalitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta din kikare:

- Mät diametern på din kikars ögonlins eller objektiv för att bestämma rätt storlek på locket.
- Konsultera den medföljande storlekstabellen för att välja rätt objektivlock.

2. Installera locket:

- Rikta in locket med ögonlinsen eller objektivet på din kikare.
- Tryck locket fast på kikaren tills det sitter ordentligt.

3. Använda locket:

- För att öppna locket, applicera lätt fingertryck för att fälla det uppåt.
- Se till att locket fjädrar upp och ur vägen utan hinder.
- När du är klar med att använda kikaren, stäng locket för att skydda linsen.

4. Regelbunden underhåll:

- Rengör locket regelbundet med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och skräp.
- Inspektera locket periodiskt för tecken på slitage eller skador.

Avfallsanvisningar

- Kassera locket på ett ansvarsfullt sätt. Kontrollera lokala regler för korrekta avfallsmetoder.
- Kassera inte locket i hushållsavfall om det är skadat eller inte längre användbart; följ istället lokala riktlinjer för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på förpackningen eller tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina FLIPOPEN OBJECTIVE LENS COVERS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se