

MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK

OBJECTIVE LENS COVER #17,19 1.612-1.646" (40.9-41.8MM)

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Linsskydd](#)

Dessa flip-öppna objektivlock från Butler Creek ger dig samma utmärkta linskydd som de standardlock vi har haft i flera år. Multi-Flex locken har extra flexibilitet i kragen så att ett bredare utbud av kikarsikten kan täckas med varje storlek. Den täta, flexibla kjolen ger en anpassad passform för flera kikarsikten med samma funktioner som de standard flip-öppna locken. Använd Butler Creek Multi-Flex storleksdiagram för att korsa referens till rätt storlek.



Produktinformation

- Namn: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #17,19 1.612-1.646" \(40.9-41.8MM\)](#)
- Tillverkare: [BUTLER CREEK](#)
- Produktnr: 749001510
- Tilly.nr.: 31719
- End Fit: Objective
- Färg: Svart
- Storlek: 17 to 19 Objective
- Leveransvikt: 0.023kg
- UPC: 051525317197

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK

Introduktion

Tack för att du valt MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK från Butler Creek. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder objektivlocken.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att objektivlocken är kompatibla med din specifika kikarsiktemodell.
- Inspektera objektivlocken för tecken på skador eller defekter innan användning. Använd inte om de är skadade.
- Håll objektivlocken utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig förtäring eller kvävningsrisker.
- Utsätt inte objektivlocken för extrema temperaturer eller hårda kemikalier, eftersom detta kan påverka deras prestanda.
- Följ alla lokala regler kring avfallshantering av plastprodukter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att objektivlocken är ordentligt fästa på objektivlinsen för att förhindra att de faller av under användning.
- Undvik att använda överdriven kraft när du faller objektivlocken öppna eller stängda, eftersom detta kan orsaka skador.
- Använd inte objektivlocken medan kikarsiktet är i drift, eftersom detta kan blockera din sikt och leda till olyckor.
- Om du märker något ovanligt beteende eller prestandaproblem med objektivlocken, sluta använda dem omedelbart och kontakta kundsupport.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj rätt storlek på objektivlocket för din objektivlins (storlek 17 till 19).
- Rikta in objektivlocket med objektivlinsens öppning.
- Tryck försiktigt objektivlocket på linsen tills det passar säkert.

2. Användning:

- För att öppna objektivlocket, fäll det försiktigt öppet med hjälp av den angivna fliken.
- Se till att objektivlocket är helt öppet innan du använder kikarsiktet.
- Efter användning, stäng objektivlocket för att skydda linsen från damm och repor.

Avfallsinstruktioner

- Kassera objektivlocken i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om möjligt, återvinn objektivlocken för att minimera miljöpåverkan.
- Bränn inte objektivlocken eftersom de kan frigöra skadliga ämnen vid förbränning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktinformation och eventuella relevanta uppgifter redo för en snabbare respons.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda dina MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK på ett säkert och effektivt sätt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se