

MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK

OBJECTIVE LENS COVER #46,47 2.43-2.461" (61.7-62.5MM)

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Linsskydd](#)

Dessa flip-öppna objektivlock från Butler Creek ger dig samma utmärkta linskydd som de standardlock vi har haft i flera år. Multi-Flex locken har extra flexibilitet i kragen så att ett bredare utbud av kikarsikten kan täckas med varje storlek. Den täta, flexibla kjolen ger en anpassad passform för flera kikarsikten med samma funktioner som de standard flip-öppna locken. Använd Butler Creek Multi-Flex storleksdiagram för att korsa referens till rätt storlek.



Produktinformation

- Namn: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #46,47 2.43-2.461" \(61.7-62.5MM\)](#)
- Tillverkare: [BUTLER CREEK](#)
- Produktnr: 749001528
- Tillyv.nr.: 34647
- End Fit: Objective
- Färg: Svart
- Storlek: 46 to 47 Objective
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 33mm
- Leveransbredd: 97mm
- Leveranslängd: 150mm
- UPC: 051525346470

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Om oss](#)

MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK SAFETY INSTRUCTIONS

Introduktion

Tack för att du valt Butler Creek Objective Lens Cover #46,47. Denna produkt är designad för att skydda ditt kikarsiktes objektiv från smuts, fukt och skador. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika kikarsiktsmodell innan användning.
- Inspektera alltid objektivlocket för eventuella tecken på skador innan installation.
- Håll objektivlocket utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig förtäring eller missbruk.
- Om du märker några defekter eller problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och rapportera det till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda objektivlocket i extrema temperaturer eller hårda miljöförhållanden, eftersom detta kan påverka dess prestanda.
- Tvinga inte objektivlocket på kikarsiktet; se till att det passar ordentligt för att undvika skador.
- Använd objektivlocket endast för sitt avsedda syfte. Missbruk kan leda till skador eller skador på din utrustning.
- Var försiktig när du öppnar och stänger objektivlocket för att förhindra klämning eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt kikarsikte är rent och fritt från skräp.
- Justera objektivlocket med kikarsiktets objektiv.
- Tryck försiktigt objektivlocket på objektivet tills det sitter säkert.
- Kontrollera att locket öppnas och stängs smidigt utan motstånd.

2. Användning:

- För att öppna objektivlocket, vänd försiktigt det öppet med hjälp av den angivna fliken.
- När det inte används, stäng alltid objektivlocket för att skydda objektivet från miljöfaktorer.
- Kontrollera regelbundet objektivlocket för korrekt passform och funktionalitet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera objektivlocket på ett ansvarsfullt sätt.
- Om produkten inte längre är användbar, följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastprodukter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall om den är återvinningsbar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att du har produktinformation tillgänglig för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker användning av Butler Creek Objective Lens Cover #46,47. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och njut av det skydd och den prestanda som denna produkt erbjuder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se