

MULTI-FLEX FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK

OBJECTIVE LENS COVER #13,15 1.53-1.558" (38.9-39.6)

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Linsskydd](#)

Dessa flip-öppna objektivlock från Butler Creek ger dig samma utmärkta linskydd som de standardlock vi har haft i flera år. Multi-Flex locken har extra flexibilitet i kragen så att ett bredare utbud av kikarsikten kan täckas med varje storlek. Den täta, flexibla kjolen ger en anpassad passform för flera kikarsikten med samma funktioner som de standard flip-öppna locken. Använd Butler Creek Multi-Flex storleksdiagram för att korsa referens till rätt storlek.



Produktinformation

- Namn: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13,15 1.53-1.558" \(38.9-39.6\)](#)
- Tillverkare: [BUTLER CREEK](#)
- Produktnr: 749001557
- Tillv.nr.: 31315
- End Fit: Objective
- Färg: Svart
- Storlek: 13 to 15 Objective
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 71mm
- Leveranslängd: 122mm
- UPC: 051525313151

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK

Introduktion

Tack för att du valt MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK från Butler Creek. Denna produkt är utformad för att skydda dina objektiv från damm, smuts och fukt. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att objektivlocken är korrekt monterade på objektiven innan användning.
- Inspektera regelbundet objektivlocken för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktlig skada eller missbruk.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att objektivlocken är kompatibla med dina specifika objektivstorlekar (13 till 15).
- Använd inte objektivlocken om de visar några tecken på skada eller funktionsfel.
- Undvik att utsätta objektivlocken för extrema temperaturer eller hårda kemikalier.
- Tvinga inte objektivlocken på objektiven; de ska passa tätt men inte kräva överdriven kraft.
- Om objektivlocken blir lösa under användning, sluta använda dem omedelbart och kontrollera för skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Identifiera den korrekta storleken på ditt objektiv (13 till 15).
- Justera objektivlocket med objektivet.
- Tryck försiktigt objektivlocket på objektivet tills det sitter tätt.

2. Användning

- När de är installerade, se till att objektivlocken är ordentligt fästa innan du transporterar din utrustning.
- För att ta bort objektivlocken, dra försiktigt dem bort från objektivet utan att vrida eller tvinga dem.
- Förvara objektivlocken på en sval och torr plats när de inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella skadade eller oanvändbara objektivlock i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte objektivlocken i hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Kontrollera med din lokala avfallshanteringsmyndighet för lämpliga avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller ytterligare support angående MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK, vänligen konsultera produktförpackningen för kontaktinformation eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder dina MULTIFLEX FLIPÖPPNA OBJEKTIVLOCK. Din uppmärksamhet på dessa riktlinjer bidrar till en säker och trevlig upplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se