

SINCLAIR CASEHOLDER DRIVER - SINCLAIR INTERNATIONAL CASEHOLDER DRIVER

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylshalssvarvning](#) > [Hals Turning](#)

Sinclair Driver och Caseholder-systemet är utformat för att hålla och vrida ditt hylsa medan du bearbetar hylsans nacke, rengör hylsor eller avgradar hylsans mun. Caseholders och Driver är tillverkade av rostfritt stål, och drivaren har en fjärdedels hexaxel för användning i kraftskruvdragare eller låghastighets bormaskiner. Drivaren är universell för Sinclair-systemet och fungerar med alla Caseholders. Vår universella Caseholder gör att du kan använda detta system för vilken hylsa som helst som har en Lee Auto Prime shellholder tillgänglig för den. Den universella Caseholder fungerar med samma #05-2500-drivare som våra ursprungliga caseholders, och den finns som ett kit med Drivaren och den universella caseholdern eller individuellt för dem som redan har en driver. Kom ihåg att beställa en Lee Auto Prime shellholder för din universella Caseholder om du inte redan har en. Sinclair Driver och Caseholder-systemet tillsammans med ett Sinclair Neck Turning Tool tar bort det hårda arbetet med nackbearbetning, antingen med Sinclair Power center eller en kraftskruvdragare. Att hålla nackbearbetaren i ena handen och kraftskruvdragaren i den andra eliminerar wobblen i skruvdragarens drivsystem. Detta system är ett utmärkt, kostnadseffektivt sätt att snabba upp nackbearbetningsprocessen. Fungerar också utmärkt för många andra hylsberedningsoperationer.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL CASEHOLDER DRIVER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749002109
- Tillv.nr.: 05200
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Caseholder Driver](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Caseholder Driver

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Caseholder Driver. Denna produkt är utformad för att öka effektiviteten i din nackbearbetning och hylsberedning. För att säkerställa din säkerhet och att enheten fungerar korrekt, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Sinclair Caseholder Driver i enlighet med instruktionerna som anges i denna guide.
- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att hålla och vrida hylsor under nackbearbetning och andra hylsberedningsuppgifter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra produktförhållanden till relevanta myndigheter och kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder Sinclair Caseholder Driver.
- Se till att elskruvdragaren eller låghastighets bormaskinen är kompatibel med den en fjärdedels hexaxeln på drivaren.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna på dina elverktyg för att förhindra olyckor och säkerställa säkerhet.
- Håll ett fast grepp om både nackbearbetaren och elskruvdragaren för att undvika wobbling och förlust av kontroll under användning.
- Försök inte att modifiera eller reparera produkten själv. Kontakta en kvalificerad tekniker för reparationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning, inklusive Sinclair Caseholder Driver, kompatibel elskruvdragare eller låghastighets bormaskin, och en Lee Auto Prime shellholder.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp.

2. Installation

- Fäst den universella Caseholder på Sinclair Driver genom att justera hexaxeln med uttaget på Caseholder och säkra den ordentligt.
- Sätt in den kompatibla Lee Auto Prime shellholdern i den universella Caseholder.

3. Använda Sinclair Caseholder Driver

- Placera hylsan i Caseholder och se till att den hålls säkert.
- Med ena handen, håll nackbearbetaren, och med den andra handen, använd elskruvdragaren eller bormaskinen.
- Upprätthåll en stadig och kontrollerad rörelse under nackbearbetningen för att säkerställa jämna resultat.

4. Efter användning

- Rengör Sinclair Caseholder Driver och Caseholder med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från barn och husdjur.

Avfallsinstruktioner

- Kasta Sinclair Caseholder Driver och eventuella relaterade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter för metallprodukter.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor. Kontrollera för avsedda återvinningsanläggningar eller program i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller din inköbspunkt för support och frågor relaterade till Sinclair Caseholder Driver.

Tack för att du uppmärksammar säkerheten och för att du valt produkter från Sinclair International. Njut av din upplevelse med Sinclair Caseholder Driver!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se