

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002359
- Tillv.nr.: B-284
- Diameter (in): .284
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284. Denna produkt är designad för precis omladdning och säkerställer optimal nackkalibrering för dina patroner. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid nackbussningen för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd endast nackbussningen för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Håll nackbussningen utom räckhåll för barn och husdjur.
- Se till att du använder rätt storlek på bussningen för din specifika patron för att förhindra olyckor.
- Förvara nackbussningen på en säker och torr plats när den inte används.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter och kontrollera för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du mäter den yttre nackdiametern på din laddade patron, se till att mätningen är noggrann för att undvika felaktig kalibrering.
- Hantera alltid nackbussningen med försiktighet för att förhindra skador från vassa kanter.
- Om du använder bussningen i omvänd position (markeringarna vända nedåt), var medveten om att detta är en nödsituation och bör göras med försiktighet.
- Undvik överdriven kraft när du kalibrerar nackarna för att förhindra skador på både bussningen och patronen.
- Var försiktig med fjädring av mässing; se till att du justerar dina mätningar därefter för att bibehålla korrekt nackspänning.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att välja rätt bussningsstorlek.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att din omladdningspress är ren och fri från hinder.
- Sätt in nackbussningen i däck enligt tillverkarens instruktioner.
- Säkerställ att däcket är ordentligt fastsatt i din omladdningspress.

3. Användning:

- Placera patronhylsan i hylshållaren på omladdningspressen.
- Betjäna pressen för att kalibrera nackdelen på patronen.
- Kontrollera nackspänningen efter kalibrering för att säkerställa att den uppfyller dina specifikationer.
- Om nödvändigt, upprepa kalibreringsprocessen med en annan bussning för finjustering.

4. Efter användning:

- Rengör nackbussningen efter varje användning för att upprätthålla dess integritet.
- Förvara bussningen i en skyddande väska eller påse för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar enligt lokala bestämmelser för metallavfall.
- Släng inte nackbussningen i vanlig hushållssopor.
- Kontrollera med lokala återvinningscentraler för rätta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupport för hjälp.

Tack för att du uppmärksammat dessa säkerhetsinstruktioner, och lycka till med omladdningen!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se