

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002424
- Tillv.nr.: B-256
- Diameter (in): .256
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 Säkerhetsanvisningar](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256 Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar och användningsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder bussningen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av omladdningsutrustning innan du använder nackbussningen.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar omladdningskomponenter.
- Håll bussningen och all omladdningsutrustning utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera bussningen för skador eller slitage före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och lagring av omladdningsutrustning och material.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd nackbussningen endast för sitt avsedda syfte—att kalibrera nackarna på gevärspatroner.
- Överskrid aldrig de rekommenderade storleksspecifikationerna som anges på bussningen.
- När du använder bussningen, säkerställ att den är ordentligt säkrad i dämpen för att förhindra glidningar eller olyckor under drift.
- Om du upplever överdriven motstånd vid kalibrering, stoppa omedelbart och kontrollera för hinder eller feljustering.
- Var försiktig när du vänder bussningen för en tightare sizing; detta bör endast göras i nödsituationer som beskrivs i produkttexten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die, nackbussningen och din omladdningspress.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad för att förhindra olyckor.

2. Installation:

- Sätt in nackbussningen i dämpen och säkerställ att den passar tätt.
- Säkra dämpen i din omladdningspress enligt tillverkarens anvisningar.

3. Sizingprocess:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för att välja rätt bussningsstorlek.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".
- Sätt in hylsan i dämpen och använd pressen för att kalibrera nacken.
- Om nödvändigt, vänd bussningen för att uppnå en tightare passform, men endast som en sista utväg.

4. Efter användning:

- Ta bort bussningen från dämpen och rengör den för att förhindra smutsuppgyggnad.
- Förvara bussningen på en torr och säker plats bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningen i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder för metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256, vänligen kontakta lämpliga supportkanaler som anges på ditt inköpskvitto eller produktförpackning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .256. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala förordningar när du hanterar omladdningsutrustning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se