

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Härdat rostfritt stål nackbussning från L.E. Wilson. Wilson tillverkar sina bussningar i .001" intervall. Storleken som är markerad på dem avser mitten av bussningen, som är urfräst med en .003" kon. Eftersom hylsnackdelen endast når mitten, kan en något tightare sizing uppnås genom att vända bussningen med markeringarna vända mot hylsan (markeringarna vända nedåt). Detta är främst ett nödsteg som bör vidtas om mässingen har härdat, fjädrar tillbaka mer och inte längre håller kulan; eller för att finjustera storleken för att ge mindre ytterligare "kläm" än att använda nästa mindre bussning på det vanliga sättet. Tillverkad med liknande specifikationer som Redding nackbussningar. Kommer inte att passa med Forster eller RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tips: Det finns två sätt att välja de stål nackbussningar du behöver: (1) Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003". Detta möjliggör cirka .001" av mässingen att fjädras tillbaka för korrekt nackspänning. (2) Du kan också mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON](#)
- Produktnr: 749002483
- Tillv.nr.: B-258
- Diameter (in): .258
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att uppnå precis nackkalibrering för dina patroner. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid nackbussningarna i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder innan du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara individer.
- Inspektera produkten före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig säkerhetsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder nackbussningarna.
- Hantera bussningarna med omsorg för att undvika skador från vassa kanter.
- Överskrid inte de rekommenderade kalibreringsgränserna för att undvika skador på din mässing eller påverkan på nackspänningen.
- Om mässingen har härdat, överväg att vända bussningen för tätare kalibrering endast som en nödfallsåtgärd.
- Se till att markeringarna på bussningen är vända nedåt när du använder nödkalibreringsmetoden.
- Undvik att använda bussningen med Forster eller RCBS dies, eftersom de inte är utbytbara.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att välja den lämpliga bussningen.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installera bussningen:

- Se till att din die är ren innan installation.
- Sätt in bussningen i nackkalibreringsdiesen och se till att den sitter ordentligt.
- Fäst diesen på din omladdningspress enligt pressens instruktioner.

3. Använda bussningen:

- Sätt in mässingshylsan i diesen och sänk pressens ram.
- Applicera jämn tryck tills hylsan är kalibrerad.
- Ta försiktigt bort den kalibrerade hylsan och inspektera den för korrekt nackspänning.

4. Nödkalibrering:

- Om nödvändigt, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för tätare kalibrering.
- Använd denna metod endast om mässingen har härdat och inte håller kulan ordentligt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte produkten i vanlig hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258, vänligen hänvisa till tillverkarens supportresurser. Se alltid till att du följer de mest aktuella säkerhetsriktlinjerna och produktinstruktionerna.

Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .258. Njut av din omladdningsupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se