

CASE TRIMMER POWER ADAPTER - SINCLAIR INTERNATIONAL CASE TRIMMER POWER ADAPTER

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylssvarvning](#) > [Svarv tillbehör](#)

Sinclair L.E. Wilson strömadapter för den standard Wilson trimmern ersätter L.E. Wilson vevhandtaget och gör att du kan använda en elektrisk skruvdragare eller borr för att driva din hylstrimning. Kompatibel med alla modeller av Sinclair och L.E. Wilson hylstrimrar, inklusive 50BMG.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL CASE TRIMMER POWER ADAPTER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749002495
- Tillv.nr.: WSA
- Kaliber: Universal
- Leveransvikt: 0.032kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för CASE TRIMMER POWER ADAPTER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för CASE TRIMMER POWER ADAPTER

Introduktion

Tack för att du valt CASE TRIMMER POWER ADAPTER från Sinclair International. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder strömadaptern.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att strömadaptern endast används med kompatibla trimmodeller som anges av tillverkaren.
- Kontrollera alltid strömadaptern för eventuella tecken på skador innan användning. Om den är skadad, använd inte adaptern och kontakta tillverkaren för hjälp.
- Håll strömadaptern utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda strömadaptern i fuktiga eller blöta miljöer för att förhindra elektriska faror.
- Försök inte att reparera eller modifiera strömadaptern. Eventuella obehöriga modifieringar kan utgöra säkerhetsrisker.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast strömadaptern i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Överbelasta inte strömadaptern genom att ansluta den till flera enheter samtidigt.
- Säkerställ att vägguttaget är korrekt jordat och kapabelt att hantera strömadapterns effektbehov.
- Koppla bort strömadaptern från eluttaget när den inte används eller innan rengöring.
- Om strömadaptern överhettas, koppla bort den omedelbart och låt den svalna innan du använder den igen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Lokalisera ett lämpligt vägguttag som uppfyller strömadapterns spänningskrav.
- Sätt in strömadaptern i vägguttaget på ett säkert sätt.
- Anslut strömadaptern till trimningen, och säkerställ en fast anslutning.

2. Användning:

- Slå på strömadaptern och kontrollera att trimningen fungerar korrekt.
- Övervaka trimningens drift medan den är ansluten till strömadaptern.
- Om du märker några ovanliga ljud eller lukter, koppla bort strömadaptern omedelbart och inspektera den för problem.

3. Underhåll:

- Inspektera regelbundet strömadaptern för tecken på slitage eller skador.
- Håll strömadaptern ren och fri från damm och skräp.
- Förvara strömadaptern på en sval och torr plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera strömadaptern i enlighet med lokala bestämmelser om elektroniskt avfall.
- Kassera inte strömadaptern i vanlig hushållssopor.
- Överväg att återvinna strömadaptern för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående CASE TRIMMER POWER ADAPTER, vänligen kontakta tillverkaren eller konsultera produktdokumentationen för auktoriserade kontaktpunkter.

Vänligen kom ihåg att följa dessa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din CASE TRIMMER POWER ADAPTER. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se