

AUTO PRIME XR HAND PRIMING TOOL - LEE AUTO PRIME XR

The Lee Auto-Prime hand held priming tool has been recently upgraded to handle all of your favorite brands of primers. The new Auto-Prime XR priming tool features a patent pending elevator pin which separates a single primer from all others within the storage tray, reducing the chances of a chain fire. Just like the original Lee Auto-Prime, the Auto-Prime XR still has that good primer seating “feel” and is an excellent tool for a beginning or high volume handloader. Other upgrades include an ergonomic, unbreakable lever along with large and small primer trays with slide-on covers. The primer trays are now square in design to easily accept all brands of primer boxes. The primer trays enable you to flip your primers upright for the proper orientation. Utilizes Lee Auto-Prime shellholders (sold separately).



Attributes

- Name: LEE AUTO PRIME XR
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 749002612
- Mfr. No.: 90230
- Delivery weight: 0.363kg
- Shipping height: 56mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 107mm
- UPC: 734307902308

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AUTO PRIME XR HAND PRIMING TOOL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AUTO PRIME XR Hand Priming Tool](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el AUTO PRIME XR HAND PRIMING TOOL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Amorçage Manuel Lee AutoPrime XR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lee Auto Prime XR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia AUTO PRIME XR HAND PRIMING TOOL LEE PRECISION](#)
- [Suomi: Lee AutoPrime XR Hand Priming Tool Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AUTO PRIME XR HAND PRIMING TOOL](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nástroje AUTO PRIME XR HAND PRIMING TOOL LEE PRECISION](#)

Sicherheitshinweise für das AUTO PRIME XR HAND PRIMING TOOL

Einführung

Das AUTO PRIME XR HAND PRIMING TOOL von LEE PRECISION ist ein hochwertiges Handwerkzeug zur Zündung von Zündhütchen, das für Anfänger und erfahrene Schützen entwickelt wurde. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, sind die folgenden Sicherheitsanweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass du das Produkt in einer gut beleuchteten und sauberen Umgebung verwendest.
- Verwende nur die empfohlenen Zündhütchen und Hülsenhalter, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeide es, das Produkt unter extremen Temperaturen oder feuchten Bedingungen zu verwenden.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, um deine Augen zu schützen.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen des Produkts fern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle Teile des AUTO PRIME XR HandprimingWerkzeugs vorhanden sind.
- Überprüfe die Zündhütchenschalen auf Sauberkeit und Beschädigung.

2. Installation:

- Setze die Zündhütchenschalen in die vorgesehenen Halterungen ein.
- Stelle sicher, dass die Schalen richtig ausgerichtet sind, um ein Kettenfeuer zu vermeiden.

3. Verwendung:

- Fülle die Zündhütchenschalen mit den Zündhütchen und achte darauf, dass sie ordentlich platziert sind.
- Betätige den ergonomischen Hebel gleichmäßig und mit kontrolliertem Druck, um die Zündhütchen sicher zu setzen.
- Überprüfe regelmäßig den Sitz der Zündhütchen und die Funktion des Werkzeugs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an die zuständige Stelle in deiner Region. Halte dabei die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig, um eine sichere und effektive Nutzung des AUTO PRIME XR HAND PRIMING TOOL zu gewährleisten. Beachte alle Hinweise sorgfältig und genieße die Verwendung deines neuen Werkzeugs.

Safety Instruction Guide for AUTO PRIME XR Hand Priming Tool

Introduction

Thank you for choosing the AUTO PRIME XR Hand Priming Tool by Lee Precision. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow all instructions carefully to avoid potential hazards.

General Safety Guidelines

- Always use the AUTO PRIME XR in a welllit area to ensure visibility while priming.
- Keep the tool out of reach of children and pets when not in use.
- Ensure the work area is clean and free from distractions to maintain focus during use.
- Regularly inspect the tool for any signs of damage or wear before each use.
- Do not use the tool for any purpose other than its intended use as a hand priming tool.
- If you experience any discomfort or pain while using the tool, stop immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle primers with care to prevent accidental ignition.
- Always wear safety glasses to protect your eyes from debris or accidental primer discharge.
- Use the tool only with Lee AutoPrime shellholders, as other shellholders may not fit properly and could cause malfunctions.
- Do not attempt to modify or repair the tool yourself. Contact a qualified technician for repairs.
- Keep fingers clear of the primer seating area while operating the tool to avoid injury.
- Store primers in a cool, dry place away from heat sources or open flames.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather your primers, shellholder, and the AUTO PRIME XR tool.
- Ensure that the tool is clean and free from debris.

2. Loading the Primer Tray:

- Open the primer tray cover and fill the tray with the desired primers.
- Make sure the primers are seated correctly in the tray for proper operation.

3. Setting Up the Tool:

- Attach the appropriate Lee AutoPrime shellholder to the tool.
- Ensure that the shellholder is securely fastened.

4. Priming Process:

- Position the case in the shellholder.
- Use the ergonomic lever to apply pressure and seat the primer.
- You should feel a slight resistance when the primer is seated correctly.

5. Finishing Up:

- After use, remove the case and check that the primer has been seated properly.
- Store the AUTO PRIME XR tool and primers in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout components according to local regulations.
- Do not throw primers or the tool in regular trash. Check with local authorities for proper disposal methods for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AUTO PRIME XR Hand Priming Tool, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance.

Remember to stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform. Your safety is our priority. Thank you for using the AUTO PRIME XR Hand Priming Tool.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AUTO PRIME XR HAND PRIMING TOOL

Introducción

Gracias por elegir la herramienta de primado manual Lee AutoPrime XR. Esta herramienta ha sido diseñada para ofrecerte una experiencia de recarga segura y eficiente. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y evitar accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar la herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza la herramienta únicamente para el propósito para el cual fue diseñada.
- Revisa la herramienta antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices la herramienta si está dañada o si alguna de sus partes está faltante.
- Almacena la herramienta en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo de Cápsulas:**
 - Utiliza solo cápsulas recomendadas para la herramienta Lee AutoPrime XR.
 - Asegúrate de que las cápsulas estén en buenas condiciones y no presenten daños.
 - Nunca intentes manipular las cápsulas con las manos desnudas si están en un estado que pueda causar lesiones.
- **Uso de la Palanca:**
 - Utiliza la palanca ergonómica con ambas manos para mayor control.
 - No apliques demasiada fuerza al utilizar la palanca, ya que esto puede causar un mal funcionamiento.
- **Área de Trabajo:**
 - Trabaja en un área bien iluminada y libre de distracciones.
 - Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca la herramienta en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que todas las partes estén correctamente ensambladas antes de usarla.

2. Uso:

- Carga la bandeja de cápsulas con las cápsulas adecuadas.
- Utiliza el pin elevador para separar una sola cápsula de la bandeja.
- Alinea la cápsula en la posición correcta antes de presionar la palanca.
- Realiza el proceso de primado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Mantenimiento:

- Limpia la herramienta después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente la herramienta para detectar cualquier signo de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la herramienta, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales para la eliminación de herramientas y materiales de recarga.
- No arrojes la herramienta en la basura común; busca centros de reciclaje o programas de devolución.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si necesitas más información sobre el uso de la herramienta, consulta con el distribuidor o fabricante local.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva con la herramienta Lee AutoPrime XR.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Amorçage Manuel Lee AutoPrime XR

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'outil de amorçage manuel Lee AutoPrime XR. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles pour une utilisation sécurisée de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser l'outil.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que l'outil est utilisé uniquement pour son but prévu, c'estàdire le chargement de cartouches de munitions.
- Vérifiez que l'outil est en bon état avant chaque utilisation. Ne pas utiliser un outil endommagé.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas l'outil sans surveillance pendant son utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser l'outil dans des conditions humides ou mouillées.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans l'outil.
- Utilisez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris potentiels lors de l'utilisation.
- Ne forcez pas l'outil si vous rencontrez une résistance. Cela pourrait causer des dommages ou des blessures.
- Respectez les instructions de chargement des capsules pour éviter les détonations accidentelles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Retirez l'outil de son emballage et vérifiez qu'il est complet.
- Assurezvous que toutes les pièces sont en bon état et fonctionnelles.

2. Installation des portedouilles :

- Utilisez uniquement des portedouilles Lee AutoPrime (vendus séparément).
- Insérez le portedouilles dans l'outil selon les instructions fournies avec le portedouilles.

3. Chargement des capsules :

- Placez les capsules dans le plateau de stockage.
- Utilisez la goupille élévatrice pour séparer une capsule des autres.
- Assurezvous que la capsule est correctement positionnée avant de procéder à l'amorçage.

4. Utilisation de l'outil :

- Actionnez le levier de manière fluide et contrôlée pour amorcer la capsule.
- Ne pas forcer le levier. Si vous ressentez une résistance, vérifiez que tout est correctement installé.

5. Après utilisation :

- Nettoyez l'outil pour enlever toute poussière ou résidu.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'outil à la poubelle ordinaire. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements.
- Si l'outil est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous débarrasser de manière sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil de amorçage manuel Lee AutoPrime XR, veuillez consulter le point de contact européen pour les questions de sécurité des produits.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre outil Lee AutoPrime XR.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lee Auto Prime XR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lee Auto Prime XR. Questo strumento di priming manuale è progettato per semplificare il processo di caricamento dei tuoi inneschi. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Lee Auto Prime XR in un'area ben illuminata e ventilata.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e segui le indicazioni fornite.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e il funzionamento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto del prodotto:** Utilizza solo i fondelli Lee AutoPrime raccomandati. L'uso di fondelli non compatibili può causare malfunzionamenti.
- **Posizionamento degli inneschi:** Assicurati che gli inneschi siano posizionati correttamente nel vassoio per evitare incidenti.
- **Controllo visivo:** Controlla sempre che non ci siano inneschi danneggiati o difettosi prima di utilizzarli.
- **Manipolazione:** Maneggia gli inneschi con attenzione e evita di esercitare una pressione eccessiva durante il caricamento.
- **Stoccaggio:** Conserva il Lee Auto Prime XR in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore o umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il Lee Auto Prime XR dalla confezione e controlla che tutte le parti siano presenti.
- Assicurati che il vassoio per inneschi sia pulito e privo di detriti.

2. Caricamento degli inneschi:

- Seleziona il vassoio per inneschi appropriato (grande o piccolo) e posizionalo sull'Auto Prime XR.
- Inserisci gli inneschi nel vassoio, assicurandoti che siano orientati correttamente.
- Utilizza il perno elevatore per separare un singolo innesco dal vassoio.

3. Utilizzo:

- Posiziona il bossolo di cartuccia nel supporto e premi la leva per inserire l'innesco.
- Controlla che l'innesco sia stato inserito correttamente prima di procedere con il caricamento della cartuccia.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci il Lee Auto Prime XR con un panno asciutto per rimuovere polvere e residui di inneschi.
- Conserva il prodotto nella sua confezione originale per proteggerlo da danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di ricarica e degli inneschi.
- Non gettare gli inneschi nel normale rifiuto domestico. Rivolgiti a un centro di raccolta rifiuti pericolosi per lo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti sull'uso del Lee Auto Prime XR, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti di LEE PRECISION. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per ricevere assistenza più rapida.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a utilizzare il Lee Auto Prime XR in modo efficace e sicuro. Ricorda di rimanere sempre informato sulle pratiche di sicurezza e di controllare eventuali aggiornamenti o richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia AUTO PRIME XR HAND PRIMING TOOL LEE PRECISION

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do ręcznego ładowania Lee AutoPrime XR. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia dotyczące użytkowania, które pomogą zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że narzędzie jest używane zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze korzystaj z narzędzia w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
- Nie używaj narzędzia w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi kapiszonów, aby uniknąć ich przypadkowego uszkodzenia lub zapłonu.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj tylko wkładek Lee AutoPrime, które są sprzedawane osobno.
- Nie próbuj modyfikować narzędzia ani używać go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Podczas ładowania kapiszonów zawsze upewnij się, że narzędzie jest w stabilnej pozycji.
- Nie przeładowuj narzędzia kapiszonami, aby uniknąć ryzyka zapłonu łańcuchowego.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu narzędzia, natychmiast zaprzestań jego używania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść narzędzie na stabilnej powierzchni roboczej.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zainstalowane i działają sprawnie.

2. Użytkowanie:

- Włącz narzędzie zgodnie z instrukcją obsługi.
- Umieść odpowiednią wkładkę Lee AutoPrime w narzędziu.
- Włóż kapiszon do pojemnika, upewniając się, że jest on prawidłowo umiejscowiony.
- Użyj dźwigni, aby delikatnie osadzić kapiszon na naboju.
- Po zakończeniu ładowania kapiszonów, odłóż narzędzie w bezpieczne miejsce.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Używane narzędzie oraz wszelkie akcesoria należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia ani kapiszonów do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczne korzystanie z narzędzia Lee AutoPrime XR zapewni Ci satysfakcję z jego użytkowania.

Lee AutoPrime XR Hand Priming Tool Turvaohjeet

Johdanto

Lee AutoPrime XR käsikäyttöinen primingtyökalu on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille turvallinen ja tehokas tapa asentaa primeja. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalu on käyttökelpoinen ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitetulla tavalla. Älä käytä sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
- Pidä työkalu poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Älä käytä työkaluja, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Käytä suojakäsineitä, jos olet allerginen tai herkkä primereille tai muille materiaaleille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki primereita käytetään valmistajan suositusten mukaisesti.
- Älä yritä muuttaa tai purkaa työkalua. Kaikki huollot tulee suorittaa valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
- Vältä liiallista voimaa työkalua käytettäessä, jotta vältät vahingoittamasta itseäsi tai työkalua.
- Käytä vain Lee AutoPrime kuoripidikkeitä, jotka myydään erikseen.
- Tarkista, että nostopinni toimii oikein ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki pakkausmateriaalit työkalusta.
- Varmista, että nostopinni on paikallaan ja toimii oikein.
- Aseta haluamasi primerilaatikko työkalun paikalleen.

2. Käyttö:

- Aseta primeri nostopinnalle.
- Paina vipua alas, kunnes kuulet klikkauksen, mikä tarkoittaa, että primeri on asennettu oikein.
- Varmista, että primeri on kunnolla paikallaan ennen seuraavan käyttökerran aloittamista.
- Työskentele rauhallisesti ja vältä kiirettä primereita asentaessasi.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt primereita ja työkalu oikein paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä heitä työkaluja tai primereita tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämiskäytännöistä.

Lisätietoja ja tuki

- Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai ongelmassa, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit käyttää Lee AutoPrime XR työkalua turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja ylläpito auttavat varmistamaan, että työkalu palvelee sinua pitkään.

Säkerhetsinstruktioner för AUTO PRIME XR HAND PRIMING TOOL

Introduktion

Tack för att du valt Lee AutoPrime XR handhållen primingverktyg. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för säker användning av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder verktyget för att säkerställa en trygg och effektiv laddningsupplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast tändhattar som är avsedda för handladdning och som är kompatibla med Lee AutoPrime XR.
- Se till att tändhattbehållarna är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda verktyget i fuktiga eller våta miljöer.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella flygande partiklar.
- Håll alltid händerna borta från tändhattens område under laddningsprocessen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av tändhattbehållare

- Ta bort locket från tändhattbehållaren.
- Fyll behållaren med tändhattar, se till att de är i rätt orientering.
- Sätt tillbaka locket ordentligt.

2. Användning av verktyget

- Placera hylshållaren i verktyget (säljs separat).
- Justera tändhattbehållaren så att den är i rätt position.
- Tryck försiktigt på spaken för att placera tändhatten på hylsan.
- Kontrollera att tändhatten är korrekt placerad innan du fortsätter.

3. Underhåll och rengöring

- Rengör verktyget efter varje användning för att förhindra smutsuppbyggnad.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats när det inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte använda tändhattar eller skadade delar i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av farligt avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av Lee AutoPrime XR handhållen primingverktyg.

Návod k bezpečnému používání nástroje AUTO PRIME XR HAND PRIMING TOOL LEE PRECISION

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nástroj pro ruční osazení LEE AUTO PRIME XR. Tento nástroj byl navržen tak, aby poskytoval efektivní a bezpečné osazení zápalek. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje si vždy přečtěte a pochopte všechny pokyny a varování.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené části.
- Používejte nástroj pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Při práci s nástrojem noste ochranné brýle a další vhodné ochranné pomůcky.
- Pracujte v dobře osvětleném prostoru, aby byla zajištěna maximální viditelnost.
- Pokud dojde k nehodě nebo poškození, okamžitě přestaňte používat nástroj a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je nástroj správně sestaven a všechny komponenty jsou na svém místě.
- Ujistěte se, že jsou zápalky správně umístěny v přihrádkách.
- Nikdy se nedotýkejte zápalek, pokud je nástroj v provozu.
- Nepokoušejte se opravovat nebo upravovat nástroj sami; vždy vyhledejte odbornou pomoc.
- Při práci s nástrojem se vyhněte nošení volného oblečení, které by se mohlo zachytit.
- Při manipulaci s náboji a zápalkami dodržujte všechny příslušné zákony a předpisy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava nástroje

- Zkontrolujte, zda je nástroj čistý a bez nečistot.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou na svém místě a funkční.

2. Nastavení nástroje

- Umístěte držáky nábojnic Lee AutoPrime na správné místo (prodávají se samostatně).
- Naplňte přihrádky na zápalky vybranými zápalkami a ujistěte se, že jsou správně orientovány.

3. Použití nástroje

- Uchopte rukojeť a jemně ji stlačte, abyste aktivovali mechanismus osazení.
- Sledujte proces usazení zápalek a ujistěte se, že nedochází k žádným problémům.
- Po dokončení procesu uvolněte rukojeť a zkontrolujte, zda jsou zápalky správně osazené.

4. Údržba

- Po každém použití důkladně vyčistěte nástroj a uložte ho na suché místo.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na opotřebení a v případě potřeby vyměňte poškozené části.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci nástroje dodržujte místní předpisy a zákony o nakládání s odpady.
- Pokud je nástroj poškozen, obraťte se na odborníka na správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní distribuční nebo prodejní místo, které vám poskytne další informace a podporu.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za to, že přispíváte k bezpečnému používání produktu LEE AUTO PRIME XR.