

SINCLAIR REST POST- STAINLESS STEEL - SINCLAIR INTERNATIONAL SHOOTING REST POST, 4", STAINLESS STEEL

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Skjutstöd](#)

Varje ny Sinclair Rest levereras med en post, men om du planerar att använda fler än en topp på din rest, beställ en post för varje ytterligare topp. Vår restpost är tillverkad av rostfritt stål med precisionsbearbetade gängor och ett fjärdedels - tjugo hål för monteringskruven till toppen. Dessa poster är specifikt bearbetade för Sinclair Rifle Rest, men passar vanligtvis även Hart handhjul. Passar endast den lätta resten och Gen I Varmint, passar inte Gen II Rest. Posten är 4 tum lång, underdimensionerad till tre fjärdedelar - tio gänga.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL SHOOTING REST POST, 4", STAINLESS STEEL](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749002618
- Tillv.nr.: 042503
- Stil: Rest Accessories
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 20mm
- Leveransbredd: 102mm
- Leveranslängd: 152mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Sinclair Rest Post Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

Sinclair Rest Post Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Rest Post. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder Sinclair Rest Post.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att Sinclair Rest Post används endast för sitt avsedda syfte som anges i denna manual.
- Inspektera alltid produkten innan användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll Sinclair Rest Post utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd Sinclair Rest Post endast med kompatibla Sinclair Rifle Restmodeller.
- Försök inte att modifiera restposten eller använda den på ett sätt som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Se till att alla anslutningar är säkra innan du använder restposten.
- Undvik att använda restposten i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra glidning eller stabilitetsproblem.
- Var försiktig när du hanterar den rostfria posten för att undvika skärsår eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att du har följande verktyg redo:
 - Kompatibel Sinclair Rifle Rest
 - En fjärdedel tjugo monteringssskruv
- Justera Sinclair Rest Post med monteringshålet på resten.
- Sätt in den fjärdedel tjugo monteringssskruven genom posten och in i monteringshålet.
- Dra åt skruven ordentligt utan att överdriva för att undvika skador.

2. Användning

- Placera Sinclair Rifle Rest på en stabil, plan yta.
- Justera höjden på restposten efter behov för din skjutställning.
- Se till att resten är stabil innan du fortsätter med några skjutaktiviteter.
- Efter användning, ta bort restposten om den inte behövs för framtida sessioner.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Sinclair Rest Post i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte produkten i allmänt hushållsavfall.
- Om restposten är skadad bortom reparation, se till att den återvinns eller kasseras på rätt sätt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Rest Post, eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta den lämpliga myndigheten i din region. Se till att behålla denna manual för framtida referens.

Tack för att du uppmärksammat dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skjutupplevelse med Sinclair Rest Post!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se