

LOCK-N-LOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS - HORNADY QUICK CHANGE POWDER DIE

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Progressiva Pressar](#)

Denna automatiska press med fem stationer låter dig byta dina omladdningsverktyg och tillbehör utan att behöva byta hela verktygshuvudet. Med en snabb vridning kan Lock-N-Load-inläggen aktivera eller avaktivera dina tillbehör i varje station. Den solida toppplåtskonstruktionen innebär att du aldrig behöver köpa ytterligare verktygplattor. Du kan också använda 7/8-14" dies och pulvermätare från andra favoritproducenter genom att installera Lock-N-Load-bussningar (listade nedan). Hornady automatiska hylsfodrar är för närvarande tillgängliga på beställning. Den har en av de högsta vridmomentmotorerna av alla progressiva pressar och kan mata hundratals patroner per timme. Den anpassar sig till din press och matar varje patron till din hylsplatta – fråga någon av våra kundtjänstrepresentanter för hjälp. Funktioner inkluderar: Lock-N-Load Pulvermätare: AP använder Hornadys fullstorleks pulvermätare som kan ändra pulverladdningar med ett knapptryck. Hornady använder ett snabbbyte mätarinlägg som kan lagras med dina omladdningsverktyg förinställda till den laddning du önskar. Du behöver aldrig justera din mätare tillbaka till den favoritladdningen igen – köp bara ytterligare prisvärda mätarinlägg för varje av dina patroner. Detta är det mest flexibla pulversystemet av alla progressiva pressar på marknaden. Tändsystem: Tändstickan släpps på plats vid toppen av rörelsen och sätts in i hylsan i slutet av varje rörelse. Glidbrickan kan enkelt bytas från stora till små tändstickor och inkluderar tändstickshämtartuber för att fylla den huvudsakliga tändstickstuben. Hylsaktiverad pulverdroppe: Den hylsaktiverade pulverdroppen ger pulverladdningen endast när en patron är på plats. Förhindrar pulverladdningsfel, eller kan ställas in på manuell drift för att kontrollera laddningar. Ingen pulverrörighet att städa upp, automatisk hylsindexering förhindrar dubbla laddningar. Hylshållare: Hylshållaren låter dig snabbt och enkelt ta bort eller ersätta en hylsa från hylsplattan vid vilken tidpunkt som helst i cykeln utan extra hållknappar. Hållaren passar alla kalibrar. Automatisk indexering och hylsutkastare: Lock-N-Load avancerar automatiskt hylsorna till nästa station med den smidigaste indexeringen av alla pressar vi har använt. Den roterar varje halv rörelse (kortare rörelser) för att minska risken för pulverspill. Vid avslutningen av varje rund är hylsan automatiskt utkastad i den stora kapacitetshylsfångaren (inkluderad). Allt du behöver utöver din Hornady AP-press är en hylsplatta och dies för att komma igång. Fråga någon av våra kundtjänstrepresentanter för hjälp med att bestämma storleken på din hylsplatta. Dessa andra Hornady AP-tillbehör, såsom ytterligare Pulvermätare Metering Inlägg, Snabbbyte Pulver Die och Pulver Cop, gör att du kan ha den snabbaste patronkonverteringen på marknaden. Fråga någon av våra kundtjänstrepresentanter för att förklara dessa uppgraderingsalternativ. Klicka här för Hornady Hylsplattor & Hylshållare diagram.



Produktinformation

- Namn: HORNADY QUICK CHANGE POWDER DIE
- Tillverkare: HORNADY
- Produktnr: 749002664
- Tillv.nr.: 050074
- Leveransvikt: 0.295kg
- Leveranshöjd: 33mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 183mm
- UPC: 090255500745

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valde LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS. Denna produkt är utformad för att underlätta omladdning av ammunition och förbättra effektiviteten. För att säkerställa en säker och korrekt användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera risken för olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla skador eller säkerhetsproblem till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med pressen.
- Säkerställ att alla verktyg och tillbehör är korrekt installerade innan du börjar använda pressen.
- Se till att inga föremål blockerar pressens rörelser.
- Använd endast rekommenderade 7/8" dies och pulvermätare som är kompatibla med LockNLoadsystemet.
- Kontrollera att hylsan är korrekt placerad innan du aktiverar pulverdroppen.
- Ställ in pulvermätaren noggrant för att undvika över eller underladdning av ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pressen

- Välj en stabil och plan yta för att placera din LockNLoad press.
- Följ installationsanvisningarna i manualen för att montera pressen korrekt.
- Anslut pressen till en strömkälla i enlighet med tillverkarens specifikationer.

2. Användning av pressen

- Ladda hylsorna i hylsplattan enligt anvisningarna.
- Aktivera LockNLoadsystemet genom att vrida inläggen för att aktivera tillbehören.
- Justera pulvermätaren till önskad laddning och kontrollera inställningen innan du börjar.
- Tryck på startknappen och observera pressens funktion för att säkerställa att allt fungerar som det ska.
- Efter avslutad omladdning, stäng av pressen och koppla bort den från strömkällan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår vid användning av produkten, inklusive trasiga delar och oanvändbara tillbehör, ska hanteras enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Försök att återvinna delar av produkten när det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta vår kundtjänst. Du kan hitta kontaktinformation på vår officiella webbplats eller i produktmanualen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din LOCKNLOAD AUTO PROGRESSIVE PRESS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se