

SISSY BAG - PROTEKTOR SISSY BAG

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Bänkskyttstöd](#)

Du vill skjuta med en 416 Rem Mag från bänken. Okej, fortsatt läsa. Denna väska absorberar verkligen mycket rekyl när den placeras bakom kolven. Den är fyra tum i diameter och åtta och en halv tum hög. Ett bärhandtag är fäst på toppen. Observera: Sand krävs för att fylla denna väska.



Produktinformation

- Namn: [PROTEKTOR SISSY BAG](#)
- Tillverkare: [PROTEKTOR](#)
- Produktnr: 749003235
- Tillv.nr.: 15
- Färg: Tan
- Material: Läder
- Stil: Sissy
- Leveransvikt: 0.159kg
- Leveranshöjd: 81mm
- Leveransbredd: 130mm
- Leveranslängd: 213mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SISSY BAG PROTEKTOR SISSY BAG Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

SISSY BAG PROTEKTOR Sissy BAG

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde Sissy BAG PROTEKTOR Sissy BAG. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och absorbera rekyl när du skjuter. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning, korrekt installation och underhåll av din väska.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att Sissy BAG används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att stödja skjutvapen under skjutaktiviteter.
- Hantera alltid skjutvapen och skjutaccessoarer med försiktighet, följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll väskan utom räckhåll för barn och husdjur när den inte används.
- Inspektera väskan regelbundet för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och säkerhet för skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Fyll alltid väskan med sand enligt instruktionerna; användning av andra material kan äventyra dess stabilitet och säkerhet.
- Se till att väskan placeras säkert bakom kolven på skjutvapnet innan du skjuter.
- Överskrid inte viktgränsen för väskan när den är fylld för att undvika olyckor.
- Undvik att använda väskan i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra skador på materialet.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och öronskydd, när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Öppna fyllporten på väskan.
- Fyll väskan med ren, torr sand tills den når önskad vikt.
- Stäng fyllporten ordentligt för att förhindra sandläckage.

2. Användning av väskan:

- Placera den fyllda Sissy BAG bakom kolven på ditt skjutvapen.
- Se till att väskan är stabil och säker innan du siktar.
- Justera väskans position vid behov för komfort och stabilitet under skjutningen.

3. Efter användning:

- Ta bort väskan från skjutområdet efter användning.
- Förvara väskan på en torr plats för att förhindra fuktskador.
- Kontrollera regelbundet väskan för tecken på slitage eller revor.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När du gör dig av med Sissy BAG, se till att detta görs i enlighet med lokala regler för avfallshantering.
- Om väskan är skadad bortom reparation, överväg att återvinna materialen om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sissy BAG PROTEKTOR Sissy BAG, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsriktlinjer kommer att bidra till en säker och trevlig skjutupplevelse med din Sissy Bag Protektor Sissy Bag. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga instruktioner.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se