

PRO-HUNTER 303 CALIBER (0.311") SPITZER POINTED BULLETS - SIERRA BULLETS 303 CALIBER (0.311") 150GR SPITZER POINTED 100/BOX

PRO-HUNTER 303 CALIBER (0.311") SPITZER POINTED BULLETS



Attributes

- Name: SIERRA BULLETS 303 CALIBER (0.311") 150GR SPITZER POINTED 100/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS
- Product no.: 749003836
- Mfr. No.: 2300
- Ballistic Coefficient (G1): 0.344
- Brand Style: Pro-Hunter
- Bullet Style: Spitzer Pointed (SPT)
- Caliber: 303 Caliber
- Diameter (Breech): 0.311
- Diameter (in): 0.311
- Grain: 150
- Sectional Density: 0.222
- Quantity: 100
- Delivery weight: 0.993kg
- UPC: 092763023006

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PROHUNTER 303 KALIBER \(0.311"\) SPITZER SPITZGESCHOSSE SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: PROHUNTER 303 CALIBER \(0.311"\) SPITZER POINTED BULLETS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE PALLE PROHUNTER 303 CALIBRO \(0.311"\) A PUNTA SPITZER](#)
- [Polski: PROHUNTER 303 KALIBER \(0.311"\) POCISKÓW SPITZER Z WSKAZUJĄCĄ GROTEM INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Svenska: PROHUNTER 303 KALIBER \(0.311"\) SPITZER SPETS KULOR SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO PROHUNTER 303 KALIBR \(0.311"\) SPITZER ŠPIČATÉ KULKY](#)

PROHUNTER 303 KALIBER (0.311") SPITZER SPITZGESCHOSSE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitsanweisungen für die PROHUNTER 303 Kaliber (0.311") Spitzer Spitzgeschosse. Dieses Dokument soll wichtige Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen bieten, um die sichere Handhabung und Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Patrone so, als wäre sie geladen.
- Lagere die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Gehörschutz, beim Handhaben und Verwenden von Munition.
- Befolge stets die Anweisungen und Richtlinien des Herstellers.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe mit 303 Kaliber Geschossen kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Überprüfe die Geschosse auf Beschädigungen oder Mängel, bevor du sie in deine Feuerwaffe lädst.
- Versuche nicht, die Geschosse in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Verwende die Geschosse nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich für Schießsport oder Jagd.
- Vermeide die Verwendung von Geschossen, die extremen Temperaturen oder Bedingungen ausgesetzt waren.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Munition.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Laden der Geschosse:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe und stelle sicher, dass sie entladen ist.
- Lade die Geschosse vorsichtig in das Magazin oder die Kammer gemäß dem Handbuch der Feuerwaffe.

2. Abfeuern der Geschosse:

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, bevor du abfeuerst.
- Ziele auf ein festgelegtes Ziel in einem sicheren Schießbereich.
- Stelle sicher, dass sich niemand in der Schusslinie befindet.
- Drücke den Abzug sanft und gleichmäßig, wenn du bereit bist zu schießen.

3. Nach dem Schießen:

- Überprüfe nach dem Schießen immer die Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass sie entladen ist.
- Lagere verbleibende Geschosse sicher und geschützt.
- Reinige die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers nach der Benutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe Geschosse nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Kontaktiere lokale Einrichtungen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall für Hinweise zu ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der PROHUNTER 303 Kaliber (0.311") Spitzer Spitzgeschosse beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung angegeben sind, oder besuche deren offizielle Website für Unterstützung.

Vielen Dank, dass du dich für die PROHUNTER 303 Kaliber (0.311") Spitzer Spitzgeschosse entschieden hast. Deine Sicherheit hat für uns Priorität.

PROHUNTER 303 CALIBER (0.311") SPITZER POINTED BULLETS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Welcome to the safety instruction guide for the PROHUNTER 303 Caliber (0.311") Spitzer Pointed Bullets. This document aims to provide essential safety guidelines and instructions to ensure the safe handling and use of this product.

General Safety Guidelines

- Always treat every bullet as if it is loaded.
- Store bullets in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Keep bullets out of reach of children and unauthorized persons.
- Use appropriate protective gear, such as safety glasses and ear protection, when handling and using ammunition.
- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines for use.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is compatible with 303 caliber bullets before use.
- Inspect bullets for any damage or defects before loading them into your firearm.
- Do not attempt to modify or alter the bullets in any way.
- Only use bullets for their intended purpose, which is for shooting sports or hunting.
- Avoid using bullets that have been exposed to extreme temperatures or conditions.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Bullets:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the action of the firearm and ensure it is unloaded.
- Carefully load the bullets into the magazine or chamber according to the firearm's manual.

2. Firing the Bullets:

- Always wear appropriate safety gear before firing.
- Aim at a designated target in a safe shooting area.
- Ensure no one is in the line of fire.
- Pull the trigger smoothly and steadily when ready to shoot.

3. PostFiring Procedures:

- After firing, always check the firearm to ensure it is unloaded.
- Store any remaining bullets safely and securely.
- Clean the firearm as per the manufacturer's instructions after use.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged bullets in accordance with local regulations.
- Do not discard bullets in regular household waste.
- Contact local hazardous waste disposal facilities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PROHUNTER 303 Caliber (0.311") Spitzer Pointed Bullets, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit their official website for assistance.

Thank you for choosing PROHUNTER 303 Caliber (0.311") Spitzer Pointed Bullets. Your safety is our priority.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE PALLE PROHUNTER 303 CALIBRO (0.311") A PUNTA SPITZER

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per le palle ProHunter 303 Calibro (0.311") a punta Spitzer. Questo documento ha lo scopo di fornire linee guida di sicurezza essenziali e istruzioni per garantire la manipolazione e l'uso sicuro di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Trattate sempre ogni proiettile come se fosse carico.
- Conservate i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tenete i proiettili fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizzate l'equipaggiamento di protezione appropriato, come occhiali di sicurezza e protezioni per le orecchie, quando maneggiate e utilizzate le munizioni.
- Seguite sempre le istruzioni e le linee guida del produttore per l'uso.
- Siate consapevoli dell'ambiente circostante e assicuratevi di avere un'area di tiro sicura.
- Segnalate eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicuratevi che la vostra arma da fuoco sia compatibile con i proiettili di calibro 303 prima dell'uso.
- Ispezionate i proiettili per eventuali danni o difetti prima di caricarli nella vostra arma da fuoco.
- Non tentate di modificare o alterare i proiettili in alcun modo.
- Utilizzate i proiettili solo per lo scopo previsto, ovvero per sport di tiro o caccia.
- Evitate di utilizzare proiettili che sono stati esposti a temperature o condizioni estreme.
- Seguite tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento dei Proiettili:

- Assicuratevi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Aprite l'azione dell'arma da fuoco e assicuratevi che sia scarica.
- Caricate con cura i proiettili nel caricatore o nella camera secondo il manuale dell'arma da fuoco.

2. Sparare i Proiettili:

- Indossate sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato prima di sparare.
- Mirate a un bersaglio designato in un'area di tiro sicura.
- Assicuratevi che nessuno sia nella linea di fuoco.
- Premete il grilletto in modo fluido e costante quando siete pronti a sparare.

3. Procedure PostSparo:

- Dopo aver sparato, controllate sempre l'arma da fuoco per assicurarvi che sia scarica.
- Conservate in modo sicuro e protetto eventuali proiettili rimanenti.
- Pulite l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltite proiettili usati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non gettate i proiettili nei rifiuti domestici normali.
- Contattate le strutture locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le palle ProHunter 303 Calibro (0.311") a punta Spitzer, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o visitare il loro sito web ufficiale per assistenza.

Grazie per aver scelto le palle ProHunter 303 Calibro (0.311") a punta Spitzer. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

PROHUNTER 303 KALIBER (0.311") POCISKÓW SPITZER Z WSKAZUJĄCĄ GROTEM INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Witamy w przewodniku po instrukcjach bezpieczeństwa dla pocisków PROHUNTER 303 Kaliber (0.311") Spitzer. Dokument ten ma na celu dostarczenie istotnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdy pocisk tak, jakby był załadowany.
- Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj pociski poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i ochronniki uszu, podczas obsługi i używania amunicji.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji i wytycznych producenta dotyczących użytkowania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne miejsce do strzelania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że twoja broń jest kompatybilna z pociskami kal. 303 przed użyciem.
- Sprawdź pociski pod kątem uszkodzeń lub wad przed załadowaniem ich do broni.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać pocisków w żaden sposób.
- Używaj pocisków tylko do ich zamierzonego celu, którym jest strzelanie sportowe lub polowanie.
- Unikaj używania pocisków, które były narażone na ekstremalne temperatury lub warunki.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia amunicji.

Instrukcje dotyczące załadunku i użytkowania

1. Załadunek pocisków:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz mechanizm broni i upewnij się, że jest ona rozładowana.
- Ostrożnie załaduj pociski do magazynka lub komory zgodnie z instrukcją obsługi broni.

2. Strzelanie pociskami:

- Zawsze zakładaj odpowiedni sprzęt ochronny przed strzelaniem.
- Celuj w wyznaczony cel w bezpiecznym obszarze strzeleckim.
- Upewnij się, że nikt nie znajduje się w linii ognia.
- Pociągnij za spust gładko i równomiernie, gdy jesteś gotowy do strzału.

3. Procedury po strzelaniu:

- Po strzelaniu zawsze sprawdź, czy broń jest rozładowana.
- Przechowuj wszelkie pozostałe pociski w sposób bezpieczny i zabezpieczony.
- Czyść broń zgodnie z instrukcjami producenta po użyciu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używane lub uszkodzone pociski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi placówkami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących pocisków PROHUNTER 303 Kaliber (0.311") Spitzer, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za wybór pocisków PROHUNTER 303 Kaliber (0.311") Spitzer. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

PROHUNTER 303 KALIBER (0.311") SPITZER SPETS KULOR SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Välkommen till säkerhetsinstruktionsguiden för PROHUNTER 303 Kaliber (0.311") Spitzer Spets Kulor. Detta dokument syftar till att tillhandahålla viktiga säkerhetsriktlinjer och instruktioner för att säkerställa säker hantering och användning av denna produkt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje kula som om den är laddad.
- Förvara kulor på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Håll kulor utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Använd lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, när du hanterar och använder ammunition.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och riktlinjer för användning.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Kontrollera att ditt vapen är kompatibelt med 303 kaliber kulor innan användning.
- Inspektera kulorna för eventuella skador eller defekter innan du laddar dem i ditt vapen.
- Försök inte att modifiera eller ändra kulorna på något sätt.
- Använd endast kulor för deras avsedda syfte, vilket är för skytte eller jakt.
- Undvik att använda kulor som har utsatts för extrema temperaturer eller förhållanden.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av ammunition.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Ladda Kulorna:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Öppna vapnets mekanism och se till att det är oladdat.
- Ladda försiktigt kulorna i magasinet eller kammaren enligt vapnets manual.

2. Avfyr Kulorna:

- Bär alltid lämplig skyddsutrustning innan du avfyrar.
- Rikta mot ett utsett mål i ett säkert skjutområde.
- Se till att ingen är i skottlinjen.
- Tryck på avtryckaren mjukt och jämnt när du är redo att skjuta.

3. Efter Skjutning:

- Kontrollera alltid vapnet efter skjutning för att säkerställa att det är oladdat.
- Förvara eventuella återstående kulor på ett säkert och tryggt sätt.
- Rengör vapnet enligt tillverkarens instruktioner efter användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade kulor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte kulor i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala anläggningar för farligt avfall för vägledning om korrekt kassering.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående PROHUNTER 303 Kaliber (0.311") Spitzer Spets Kulor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller besök deras officiella webbplats för hjälp.

Tack för att du väljer PROHUNTER 303 Kaliber (0.311") Spitzer Spets Kulor. Din säkerhet är vår prioritet.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO PROHUNTER 303 KALIBR (0.311") SPITZER ŠPIČATÉ KULKY

Úvod

Vítejte v návodu k bezpečnosti pro PROHUNTER 303 kalibr (0.311") spitzer špičaté kulky. Tento dokument má za cíl poskytnout základní bezpečnostní pokyny a instrukce, které zajistí bezpečné zacházení a používání tohoto výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou kulkou, jako by byla nabitá.
- Skladujte kulky na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Držte kulky mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Při manipulaci a používání munice používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.
- Vždy dodržujte pokyny a pokyny výrobce pro použití.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že vaše střelná zbraň je kompatibilní s 303 kalibrem kulky před použitím.
- Před nabíjením zkontrolujte kulky na jakékoli poškození nebo vady.
- Nepokoušejte se kulky jakýmkoli způsobem upravit nebo měnit.
- Používejte kulky pouze pro zamýšlený účel, což je střelecký sport nebo lov.
- Vyhněte se používání kulek, které byly vystaveny extrémním teplotám nebo podmínkám.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání munice.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nabíjení kulek:

- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
- Otevřete mechanismus zbraně a ujistěte se, že je vybitá.
- Opětovně nabíjejte kulky do zásobníku nebo komory podle manuálu zbraně.

2. Střelba:

- Vždy si nasadte vhodné ochranné vybavení před střelbou.
- Mířte na určený cíl v bezpečné střelecké oblasti.
- Ujistěte se, že nikdo není v linii palby.
- Při přípravě na výstřel jemně a rovnoměrně stiskněte spoušť.

3. Postřelecké postupy:

- Po výstřelu vždy zkontrolujte zbraň, aby byla vybitá.
- Bezpečně a bezpečně uložte zbývající kulky.
- Po použití vyčistěte zbraň podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité nebo poškozené kulky v souladu s místními předpisy.
- Kulky nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu pro pokyny k řádné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se PROHUNTER 303 kalibr (0.311") spitzer špičatých kulek, obraťte se na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky pro pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali PROHUNTER 303 kalibr (0.311") spitzer špičaté kulky. Vaše bezpečnost je naší prioritou.