

LOCK-N-LOAD RIFLE METERING INSERTS - HORNADY LOCK-N-LOAD MICROMETER METERING INSERT

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutmått Stativ](#)

Byt ut denna mätare i din Lock-N-Load Pulvermått med bara ett tryck på en knapp. Inte kompatibel med Bench Rest Grade eller Black Powder Measure.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY LOCK-N-LOAD MICROMETER METERING INSERT](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749004510
- Tillv.nr.: 050124
- Leveransvikt: 0.113kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 97mm
- Leveranslängd: 206mm
- UPC: 090255501247

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS från HORNADY. Denna produkt är utformad för att förbättra din LockNLoad Pulvermått. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS med LockNLoad Pulvermått.
- Denna produkt är inte kompatibel med Bench Rest Grade eller Black Powder Measure.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid hantering av pulvret.
- Undvik att exponera produkten för extrem värme, fukt eller kemikalier.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av mätaren:

- Stäng av och koppla bort Pulvermåttet innan installation.
- Ta bort den gamla mätaren genom att trycka på knappen för att frigöra den.
- Placera LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS på plats.
- Tryck på knappen för att fästa den nya mätaren.

2. Användning av Pulvermåttet:

- Fyll Pulvermåttet med önskat krut.
- Justera inställningarna enligt dina specifikationer.
- Kontrollera att mätaren fungerar korrekt innan du börjar ladda ammunition.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av ickeanvändbara produkter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för rekommendationer om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen för kontaktinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av LOCKNLOAD RIFLE METERING INSERTS. Tack för att du valt HORNADY!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se