

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #6 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor för Lock-N-Load AP och Pro-Jector finns tillgängliga för att passa de flesta kalibrar. Varje skalplatta kommer också att hålla ytterligare kalibrar med samma hylsdimensioner. Aktuella skalplattor är designade för att passa Lock-N-Load AP (både EZ-Ject och trådutkastarmodeller) och Pro-Jector pressar. Dessa skalplattor kräver köp av 749-012-552 Hornady Auto press retrofittningskit om din press fortfarande har det GAMLA STILEN FJÄDER TYP HYLSDRAGARE SYSTEMET. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Sinclair-tekniker på 800-717-8211. Se Hornady Skalplattediagram.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY #6 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749004978
- Tillv.nr.: 392606
- Patron: 22 PPC, 22 Remington Jet, 357 Magnum, 38 Special, 6 PPC, 256 Winchester Mag, 7.62 x 39 mm Russian, 6mm ARC
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.204kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 104mm
- Leveranslängd: 119mm
- UPC: 090255926064

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #6](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #6

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #6. Denna produkt är avsedd att användas med LockNLoad AP och ProJector pressar. För att säkerställa säkerheten och effektiviteten vid användning av produktens skalplattor, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet om det finns återkallningar av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid rätt kaliber som anges för produkten: 357 Magnum, 38 Special, 7.62 x 39 mm Russian, 22 PPC, 6 PPC, 256 Winchester Mag, 22 Remington Jet, 6mm ARC.
- Se till att din press är kompatibel med skalplattan. Om du har en gammal stil av fjädertyp hylsdragare, måste du köpa Hornady Auto press retrofittningskit (749012552).
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid montering och användning av pressen.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instabila miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplatta:

- Stäng av pressen innan installation.
- Ta bort den gamla skalplattan om nödvändigt.
- Montera den nya skalplattan enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att skalplattan sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av pressen:

- Följ alla steg i användarmanualen för din specifika pressmodell.
- Ladda endast en kaliber i taget för att undvika förväxling.
- Var uppmärksam på eventuella ovanliga ljud eller rörelser under användning och stoppa omedelbart vid misstanke om problem.

Avfallsanvisningar

- Avfall från produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för information om korrekt avfallshantering av metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala Sinclairtekniker på 8007178211.

Vi rekommenderar att du konsulterar Hornady Skalplattediagram för ytterligare vägledning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #6. Tack för att du prioriterar din säkerhet och produktens integritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se