

# LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #5 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor för Lock-N-Load AP och Pro-Jector finns tillgängliga för att passa de flesta kalibrar. Varje skalplatta kommer också att hålla ytterligare kalibrar med samma hylsdimensioner. Aktuella skalplattor är designade för att passa Lock-N-Load AP (både EZ-Ject och trådutkastarmodeller) och Pro-Jector pressar. Dessa skalplattor kräver köp av 749-012-552 Hornady Auto press retrofittningskit om din press fortfarande har det GAMLA STILEN FJÄDER TYP HYLSDRAGARE SYSTEMET. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Sinclair-tekniker på 800-717-8211. Se Hornady Skalplattediagram.



## Produktinformation

- Namn: [HORNADY #5 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749004985
- Tillv.nr.: 392605
- Patron: 338 Winchester Magnum, 340 Weatherby Magnum, 350 Remington Mag, 358 Norma Mag, 375 H&H Magnum, 375 Remington Ultra Magnum, 375 Ruger, 416 Remington Mag, 416 Ruger, 450 Marlin, 458 Lott, 458 Winchester Magnum
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.272kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 99mm
- Leveranslängd: 112mm
- UPC: 090255926057

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #5](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #5

## Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #5. Denna produkt är utformad för att användas med LockNLoad AP och ProJector pressar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd aldrig en skadad produkt.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med pressar och skalplattor.
- Se till att pressen är avstängd och urkopplad från strömmen innan installation eller justering av skalplattan.
- Kontrollera att skalplattan är korrekt installerad innan du börjar ladda ammunition.
- Undvik att använda skalplattan med ammunition som inte är specificerad för den aktuella modellen.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av skalplatta:

- Stäng av och koppla bort pressen från strömförsörjningen.
- Ta bort den gamla skalplattan om en sådan finns.
- Placera den nya skalplattan på pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Fäst skalplattan enligt tillverkarens anvisningar.

### 2. Användning av skalplatta:

- Kontrollera att pressen är korrekt inställd för den specifika kalibern.
- Följ alla steg i ammunitionens laddningsprocess noggrant.
- Övervaka pressens funktion under användning för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

## Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala regler och förordningar.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support angående LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #5, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #5. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)