

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #8 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor för Lock-N-Load AP och Pro-Jector finns tillgängliga för att passa de flesta kalibrar. Varje skalplatta kommer också att hålla ytterligare kalibrar med samma hylsdimensioner. Aktuella skalplattor är designade för att passa Lock-N-Load AP (både EZ-Ject och trådutkastarmodeller) och Pro-Jector pressar. Dessa skalplattor kräver köp av 749-012-552 Hornady Auto press retrofittningskit om din press fortfarande har det GAMLA STILEN FJÄDER TYP HYLSDRAGARE SYSTEMET. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Sinclair-tekniker på 800-717-8211. Se Hornady Skalplattediagram.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY #8 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749004986
- Tillv.nr.: 392608
- Patron: 30 Luger (7.65 mm), 30 Mauser, 38 Super Auto, 9 mm Luger, 9 x 18 mm Makarov, 9 x 21 mm
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 99mm
- Leveranslängd: 112mm
- UPC: 090255926088

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #8](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #8

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #8. Denna produkt är designad för att användas med LockNLoad AP och ProJector pressar. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast skalplattor som är avsedda för din specifika kaliber.
- Kontrollera att din press är kompatibel med de aktuella skalplattorna.
- Om din press har det gamla stilens fjädertyp hylsdragarsystemet, köp Hornady Auto press retrofittningskit (749012552) innan du använder skalplattorna.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsåtgärder vid laddning av ammunition.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplattan:

- Stäng av pressen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort den gamla skalplattan om en sådan finns.
- Placera den nya skalplattan på pressen och se till att den sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna innan du använder pressen.

2. Användning av pressen:

- Följ alltid din pressmanual för korrekt användning.
- Ladda ammunition enligt rekommenderade specifikationer för din kaliber.
- Var noga med att övervaka pressens funktion under användning för att upptäcka eventuella problem.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt avfallshantering av produkten och dess förpackning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din lokala Sinclairtekniker. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se