

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #45 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor för Lock-N-Load AP och Pro-Jector finns tillgängliga för att passa de flesta kalibrar. Varje skalplatta kommer också att hålla ytterligare kalibrar med samma hylsdimensioner. Aktuella skalplattor är designade för att passa Lock-N-Load AP (både EZ-Ject och trådutkastarmodeller) och Pro-Jector pressar. Dessa skalplattor kräver köp av 749-012-552 Hornady Auto press retrofittningskit om din press fortfarande har det GAMLA STILEN FJÄDER TYP HYLSDRAGARE SYSTEMET. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Sinclair-tekniker på 800-717-8211. Se Hornady Skalplattediagram.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY #45 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749004987
- Tillv.nr.: 392645
- Patron: 400 Corbon,45 Auto (ACP)
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 104mm
- Leveranslängd: 118mm
- UPC: 090255926453

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #45](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #45

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #45. Denna produkt är designad för att användas med LockNLoad AP och ProJector pressar och möjliggör effektiv och säker omladdning av ammunition. För att säkerställa din säkerhet och produkts effektivitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning. Skador kan leda till olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar när du arbetar med ammunition.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din press är kompatibel med skalplattan innan användning.
- Använd endast de kalibrar som är avsedda för denna produkt: 45 Auto (ACP) och 400 Corbon.
- Om din press har det gamla fjädersystemet, se till att köpa Hornady Auto press retrofittingskit (749012552) för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess skick eller funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplattan:

- Stäng av pressen och koppla bort den från strömförsörjningen.
- Ta bort den gamla skalplattan om en sådan finns.
- Montera den nya skalplattan på pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att skalplattan sitter ordentligt på plats innan du fortsätter.

2. Användning av pressen:

- Kontrollera att inga föremål blockerar pressens rörelse.
- Följ instruktionerna för att ladda ammunition noggrant.
- Håll alltid händerna borta från rörliga delar under drift.
- Använd skyddsglasögon och handskar under hela processen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta använda eller skadade skalplattor enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om produkten eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller en kvalificerad tekniker. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av LOCKNLOAD AP SHELLPLATE HORNADY #45. Tack för att du prioriterar säkerheten och följer riktlinjerna.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se