

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #1 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE

[Handladdning](#) > [Hylshållare och Hylsplattor](#)

Skalplattor för Lock-N-Load AP och Pro-Jector finns tillgängliga för att passa de flesta kalibrar. Varje skalplatta kommer också att hålla ytterligare kalibrar med samma hylsdimensioner. Aktuella skalplattor är designade för att passa Lock-N-Load AP (både EZ-Ject och trådutkastarmodeller) och Pro-Jector pressar. Dessa skalplattor kräver köp av 749-012-552 Hornady Auto press retrofittningskit om din press fortfarande har det GAMLA STILEN FJÄDER TYP HYLSDRAGARE SYSTEMET. Om du har några frågor, vänligen kontakta din Sinclair-tekniker på 800-717-8211. Se Hornady Skalplattediagram.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY #1 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749004991
- Tillv.nr.: 392601
- Patron: 22-250 Remington, 243 Winchester, 6 mm Rem BR (Benchrest), 25-06 Remington, 257 Roberts, 260 Remington, 6.5 Creedmoor, 270 Winchester, 280 Remington, 300 Savage, 30-06 Springfield, 308 Winchester
- Stil: Press Type
- Leveransvikt: 0.272kg
- Leveranshöjd: 18mm
- Leveransbredd: 99mm
- Leveranslängd: 112mm
- UPC: 090255926019

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD AP SHELLPLATE

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD AP SHELLPLATE från Hornady. Denna produkt är designad för att användas med LockNLoad AP och ProJector pressar. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att du handlar från en pålitlig och säker källa.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skalplattan med rätt kaliber för att undvika olyckor.
- Kontrollera att pressens fjädersystem är i gott skick innan användning.
- Använd skyddsglasögon och andra säkerhetsåtgärder för att skydda dig under användning.
- Följ alltid de rekommenderade installationsanvisningarna för att undvika skador.
- Vid osäkerhet, kontakta en tekniker för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplatta:

- Stäng av pressen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort den gamla skalplattan om det behövs.
- Montera den nya skalplattan genom att följa de medföljande instruktionerna.
- Kontrollera att allt är ordentligt fastsatt innan du kopplar på strömmen igen.

2. Användning av skalplattan:

- Välj rätt kaliber för din laddning.
- Följ de specifika anvisningarna för att ladda ammunition med den valda kalibern.
- Var uppmärksam på eventuella tecken på slitage eller skada under användning.

Avfallsanvisningar

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter.
- Kontakta din lokala avfallshantering för information om korrekt avfallshantering av gamla eller skadade skalplattor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en kvalificerad tekniker eller återförsäljare. Det är viktigt att alltid ha tillgång till expertis vid användning av tekniska produkter.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av din LOCKNLOAD AP SHELLPLATE.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se