

EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS - STANDARD FRONT BAG, 3" FOREND

Edgewood front bags are constructed much like the rear bags with reinforced leather sides and heavy duty nylon tops. The inside corners feature sewn-in nylon inserts to prevent the material from rolling under the stock. All Edgewood Front Bags are available for hunter stocks widths (2¼") or Benchrest stock widths (3"). Each of the two widths are offered in four different styles: Standard Bag, features ½" leather flaps extending along the bottom edges to be pinned under your rest top retaining bars. Or the flaps may be punched, notched, or cut away all together to custom fit your rest. Standard Bag w/reinforced top, has an extra thick top to hold desired forend shape. Farley Bag, which is narrower than the Standard Bag from front to back to specifically fit the Farley Co-Axial and Co-Axial II rests only. Farley Bag w/reinforced top, has an extra thick top to hold desired forend shape. These bags fit old style pre-2009 Farley tops only. New style bags also available.



Attributes

- Name: STANDARD FRONT BAG, 3" FOREND
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 749006368
- Mfr. No.: STANDARD FRONT
- Color: Black
- Material: Leather
- Style: Rest Top
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 81mm
- Shipping length: 150mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas Frontales Edgewood](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les sacs avant Edgewood](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per i Sacchetti Frontali Edgewood](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej Edgewood](#)
- [Suomi: EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)

Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Pflege Ihres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung immer die Tasche auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht mit scharfen Gegenständen in Kontakt kommt, um Risse oder Löcher zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur das empfohlene Füllmaterial (Extra Heavy Bag Sand) für die Taschen.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche richtig auf dem Schießstand positioniert ist, um Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, die Tasche bei extremen Wetterbedingungen (z.B. Regen, Schnee) zu verwenden, um die Materialintegrität zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird; übermäßiger Druck kann zu Materialversagen führen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Füllen Sie die Tasche mit dem empfohlenen Füllmaterial, indem Sie einen kleinen Trichter verwenden, um ein Verschütten zu vermeiden.
- Positionieren Sie die Tasche so, dass sie stabil steht und nicht verrutscht.
- Wenn Sie die Tasche an Ihrem Schießstand befestigen, stellen Sie sicher, dass die Lederklappen korrekt unter den Halterungsleisten Ihres Rests angebracht sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und die Stabilität der Tasche während des Gebrauchs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.
- Trennen Sie die Materialien (z.B. Leder und Nylon), wenn möglich, um die Recyclingfähigkeit zu erhöhen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen Unterstützung und Antworten auf Ihre Fragen zu bieten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer haben für uns oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie die EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS effektiv und sicher nutzen. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Safety Instruction Guide for EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Introduction

Thank you for choosing the EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the benchrest bags.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS by following all instructions provided in this guide.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety recall, be attentive to recall notices and follow instructions for obtaining remedies.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller meets all safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using the product around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, ensure you have access to an EU-based contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is intended for use by adults. Keep out of reach of children.
- **Surface Stability:** Ensure that the surface on which the benchrest bags are placed is stable and secure to prevent accidental tipping or slipping.
- **Load Capacity:** Do not exceed the recommended load capacity of the bags. Overloading may cause damage or safety hazards.
- **Proper Handling:** Always handle the bags with care to prevent injury. Avoid sharp objects that may puncture the material.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the bags in extreme weather conditions, such as heavy rain or snow, which may affect their integrity.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unpacking:** Carefully remove the benchrest bags from the packaging. Inspect for any visible damage.
2. **Filling the Bags:**
 - These bags are shipped unfilled. You will need to fill them with Extra Heavy Bag Sand.
 - Use a small funnel to assist in filling the bags to avoid spillage.
3. **Placement:**
 - Position the bags on a stable shooting rest or surface.
 - Ensure the bags are securely placed to prevent movement during use.
4. **Adjusting the Bags:**
 - Depending on your shooting style, you may customize the flaps of the Standard Bag by punching, notching, or cutting them away to fit your rest.
5. **Safety Check:** Before use, double-check that the bags are filled properly, and that there are no loose parts that could pose a risk during shooting.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- **Bag Disposal:** If the bags are no longer usable, dispose of them in a way that minimizes environmental impact. Check local guidelines for disposal of synthetic materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS, please refer to the product packaging or your point of purchase for contact details. It is important to ensure that you have access to support for any safety inquiries or issues that may arise.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas Frontales Edgewood

Introducción

Las bolsas frontales Edgewood están diseñadas para proporcionar estabilidad y soporte durante el tiro. Este documento contiene pautas de seguridad importantes que debes seguir para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee atentamente esta guía antes de utilizar las bolsas.

Pautas Generales de Seguridad

- Utiliza las bolsas solo para el propósito previsto, que es proporcionar soporte durante el tiro.
- Asegúrate de que el área donde utilizas las bolsas esté libre de obstáculos y peligros.
- Mantén las bolsas fuera del alcance de los niños y mascotas cuando no las estés utilizando.
- Inspecciona las bolsas antes de cada uso. Si notas algún daño o desgaste, no las utilices.
- No llenes las bolsas con materiales que no sean los recomendados (arena extra pesada).

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el soporte esté bien instalado y sea compatible con la bolsa que estás utilizando.
- No coloques la bolsa en superficies inestables que puedan causar que el arma se deslice o caiga.
- Siempre apunta el arma en una dirección segura y asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.
- Si utilizas la bolsa en un entorno al aire libre, ten en cuenta las condiciones climáticas, ya que la lluvia o el viento pueden afectar la estabilidad.
- Cuando utilices la bolsa, asegúrate de que no haya personas en el área de tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación de la Bolsa:

- Asegúrate de que la bolsa esté vacía antes de llenarla.
- Utiliza arena extra pesada y un pequeño embudo para llenar la bolsa, asegurándote de que no haya fugas.

2. Colocación en el Soporte:

- Coloca la bolsa en el soporte de manera que el forend del arma esté bien apoyado.
- Ajusta la bolsa según sea necesario para lograr la estabilidad deseada.

3. Uso Durante el Tiro:

- Asegúrate de que la bolsa esté en su lugar antes de realizar cualquier disparo.
- Mantén una postura segura y estable mientras disparas.

4. Después del Uso:

- Retira la bolsa del soporte y guárdala en un lugar seco y seguro.
- Inspecciona la bolsa nuevamente para detectar cualquier daño antes de guardarla.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la bolsa, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos.
- Las bolsas que ya no son utilizables deben ser desechadas de manera que no representen un peligro para el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso de las bolsas frontales Edgewood, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto de la UE para obtener más información.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Utiliza las bolsas frontales Edgewood de manera responsable y disfruta de tu experiencia de tiro.

Guide de sécurité pour les sacs avant Edgewood

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les sacs avant Edgewood. Ce document est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité de votre produit, ainsi que des instructions sur son utilisation et son entretien. Veuillez lire attentivement ce guide afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre sac.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation. Inspectez-le pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez le sac uniquement pour l'usage prévu, c'est-à-dire comme support pour les armes à feu lors du tir.
- Ne surchargez pas le sac avec des matériaux autres que ceux recommandés (sable pour sac lourd).
- Si vous constatez un comportement anormal du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous remplissez le sac, utilisez un petit entonnoir pour éviter les déversements.
- Assurez-vous que le sable utilisé pour le remplissage est propre et exempt de contaminants.
- Ne placez pas le sac près de sources de chaleur ou d'objets tranchants qui pourraient l'endommager.
- Lorsque vous utilisez le sac, assurez-vous qu'il est stable et bien positionné pour éviter qu'il ne bascule.
- Évitez de tirer avec une arme à feu si le sac est instable ou mal positionné.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Remplissage du sac:

- Ouvrez l'ouverture du sac.
- Utilisez un petit entonnoir pour verser le sable à l'intérieur.
- Remplissez le sac jusqu'à ce qu'il ait la densité souhaitée, mais pas trop pour éviter la déformation.

2. Positionnement du sac:

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est orienté correctement par rapport à votre position de tir.

3. Utilisation du sac:

- Placez la crosse de votre arme sur le sac.
- Ajustez la position de l'arme pour assurer un bon équilibre et une visée précise.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance pendant que vous tirez.

Instructions d'élimination

- Lorsque le sac est usé ou endommagé au point de ne plus pouvoir être utilisé, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans la nature. Utilisez les points de collecte appropriés pour les matériaux en cuir et en nylon.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site Web officiel pour obtenir des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sûre et agréable avec votre sac avant Edgewood. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alla Sicurezza per i Sacchetti Frontali Edgewood

Introduzione

Benvenuti alla guida alla sicurezza per i Sacchetti Frontali Edgewood. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla il sacchetto per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il sacchetto se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il sacchetto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il sacchetto oltre la capacità raccomandata.
- Utilizza solo il sacchetto su superfici stabili e sicure.
- Assicurati che il sacchetto sia ben posizionato prima di utilizzarlo con armi o attrezzature.
- Non utilizzare il sacchetto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non utilizzare il sacchetto per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il sacchetto sia vuoto e privo di materiali estranei.
- Se necessario, utilizza un imbuto per riempire il sacchetto con Sabbatura Extra Pesante.

2. Posizionamento:

- Posiziona il sacchetto su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il sacchetto sia ben fissato e non possa scivolare durante l'uso.

3. Utilizzo:

- Utilizza il sacchetto per supportare l'arma o l'attrezzatura come previsto.
- Controlla regolarmente il posizionamento del sacchetto durante l'uso per garantire la stabilità.

4. Manutenzione:

- Pulisci il sacchetto con un panno umido se necessario.
- Non utilizzare detergenti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sacchetto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il sacchetto è danneggiato, contatta un centro di raccolta rifiuti per scoprire come smaltirlo in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Grazie per aver scelto i Sacchetti Frontali Edgewood. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej Edgewood

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej Edgewood. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Nasze torby są zaprojektowane z myślą o komforcie i funkcjonalności, ale ważne jest, aby stosować się do zaleceń, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj torbę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że torba jest odpowiednio wypełniona ciężkim piaskiem przed użyciem.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzenia.
- Zawsze sprawdzaj, czy klapy torby są prawidłowo przypięte, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu.
- Nie używaj torby w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak intensywne opady deszczu lub śniegu.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia torby z wypełnieniem, aby uniknąć kontuzji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Otwórz torbę i upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Wypełnij torbę ciężkim piaskiem zgodnie z instrukcją producenta.

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas strzelania.
- Dostosuj klapy torby zgodnie z potrzebami wsparcia, pamiętając, że mogą być one wycięte, nacięte lub całkowicie usunięte.
- Upewnij się, że torba jest stabilna i nie przemieszcza się podczas użycia.

3. Po użyciu:

- Opróżnij torbę z piasku, jeśli nie jest już potrzebna.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.

Instrukcje Utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub niebezpieczna.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów, takich jak skóra i nylon.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby przedniej Edgewood, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, aby uzyskać jak najlepszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy udanego i bezpiecznego korzystania z torby przedniej Edgewood.

EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on täydellinen ja vahingoittumaton ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä laukut lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja oikein kiinnitettyjä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että etulaukku on kunnolla asetettu ennen ampumista.
- Vältä liiallista painoa laukulle, joka voi vaikuttaa sen vakauteen.
- Älä käytä laukkuja, jos havaitset, että se ei pysy paikallaan tai on epävaka.
- Älä käytä tuotetta, jos se on täytetty väärällä materiaalilla tai se on vaurioitunut.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Täytä laukku Extra Heavy Bag Sandilla käyttäen pientä suppiloa.
- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen ampumista.
- Varmista, että laukku on oikein kohdistettu aseeseen kanssa.
- Kiinnitä laukku tukijalkojen säilytyspalkkien alle tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelymääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vahingoittunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS tuotteen. Turvallinen ja tehokas käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Introduktion

Tack för att du har valt EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Dessa väskor är utformade för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Om du upptäcker några problem, avbryt användningen omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att väskan är korrekt fylld med Extra Heavy Bag Sand innan användning för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att använda väskan på ojämna eller instabila ytor som kan leda till att den välter.
- Använd inte väskan för att stödja vapen som är laddade eller redo att avfyras.
- Var noga med att justera flikarna på väskan för att passa dina stödbars korrekt för att undvika att de lossnar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Använd Extra Heavy Bag Sand för att fylla väskan. En liten tratt rekommenderas för att underlätta fyllningen.
- Fyll väskan till önskad nivå för stabilitet, men överfyll inte.

2. Justering av flikar:

- Flikarna kan punteras, notchas eller skäras bort helt för att anpassas till din specifika stödkonfiguration.
- Kontrollera att flikarna är korrekt fästa under stödbars innan användning.

3. Användning:

- Placera väskan på en stabil yta.
- Sätt kolven på väskan och se till att den ligger stabilt innan du påbörjar skytte.
- Använd alltid säkerhetsåtgärder vid hantering av vapen.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Konsultera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering av materialet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Avslutande anmärkningar

Vi tar säkerheten på allvar och uppmanar dig att rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter. Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du väljer EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přední tašky Edgewood. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny produkty byly používány v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda nebyly poškozeny nebo zda neobsahují nebezpečné prvky.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě, že se produkt stane nebezpečným, okamžitě přestaňte s jeho používáním a informujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím tašky se ujistěte, že je správně naplněná, aby byla zajištěna stabilita.
- Používejte pouze doporučený materiál pro plnění (Extra těžký písek).
- Zkontrolujte, zda jsou všechny švy a spojení nepoškozené.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:**
 - Připravte si Extra těžký písek a malý trychtýř pro naplnění tašky.
2. **Plnění tašky:**
 - Otevřete tašku a pomocí trychtýře ji naplňte pískem.
 - Naplňte tašku, dokud nebude dostatečně těžká, aby poskytovala stabilitu.
3. **Použití:**
 - Umístěte tašku na požadované místo a zajistěte, aby byla stabilní.
 - Při používání tašky dbejte na správné umístění zbraně a ujistěte se, že je bezpečně opřená.

Pokyny pro likvidaci

- Tašky je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo nebezpečná, zlikvidujte ji tak, aby se minimalizovalo riziko pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání produktu.