

SINCLAIR CONCENTRICITY GAUGE - SINCLAIR INTERNATIONAL

CONCENTRICITY GAUGE WITHOUT DIGITAL INDICATOR

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Concentricity Gauges](#)

Vi tror att Sinclair Concentricity Gauge är den enklaste och mest exakta mätverktyget av sitt slag på marknaden. Precisionstillverkad för en livslängd av användning, kommer Sinclair Concentricity Gauge att acceptera hylsor upp till 50 BMG. Sinclair Concentricity Gauge används för att mäta runout genom att rotera hylsan eller den laddade patronen på två uppsättningar lager som är inneslutna i anodiserade aluminiumblock. Dessa lagerblock är justerbara longitudinellt för att möjliggöra olika hylslängder eller varierande längder av laddade patroner. Handladdaren kan mäta storlek på hylsor vid halsen och mäta laddade patroner vid halsen eller vid kulan. Lagerblocken glider i en fräst spår i mätverktygets basplatta. Detta frästa spår håller blocken i linje med varandra. Denna arrangemang ger det bästa stödet för patronen, vilket gör det möjligt för användaren att snurra patronen smidigt. Stora tumspakar på lagerblocken gör justeringarna snabba och enkla. Den anodiserade basplattan är extremt stabil, vilket gör det möjligt för användaren att ta exakta avläsningar. Indikatorstornet är utformat för att möjliggöra vertikal och sidleds justering av dialindikatorn. Monteringsblocket för dialindikatorn är utformat för att rymma dialindikatorer med standard 0.375" fästen. Detta är ett kvalitetsmättningsverktyg för den seriösa precisionhandladdaren.



Produktinformation

- Namn: SINCLAIR INTERNATIONAL CONCENTRICITY GAUGE WITHOUT DIGITAL INDICATOR
- Tillverkare: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Produktnr: 749007271
- Tillv.nr.: 09150
- Leveransvikt: 0.59kg
- Leveranshöjd: 84mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 196mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Concentricity Gauge](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Concentricity Gauge

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Concentricity Gauge. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv drift av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder mätverktyget.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att Sinclair Concentricity Gauge endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid mätverktyget varsamt för att undvika skador och säkerställa exakta mätningar.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Förvara mätverktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet mätverktyget för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Personlig skyddsutrustning (PPE):** Bär alltid lämpliga skyddsglasögon och handskar när du använder mätverktyget för att skydda dig mot potentiella faror.
- **Hantera hylsor:** Var försiktig när du hanterar hylsor eller laddade patroner. Se till att de inte är skadade eller defekta innan användning.
- **Justeringar:** Använd de stora tumspakarna på lagerblocken för att göra justeringar. Undvik att tvinga några komponenter för att förhindra skador.
- **Stabilitet:** Se till att mätverktyget placeras på en stabil yta innan mätningar tas för att förhindra att det tipsar eller rör sig.
- **Barn:** Håll mätverktyget utom räckhåll för barn. Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera mätverktyget på en plan och stabil yta.
- Se till att den anodiserade basplattan är säker och i nivå.

2. Justering av lagerblock:

- Använd de stora tumspakarna för att justera lagerblocken enligt hylslängden.
- Se till att lagerblocken är korrekt inriktade i det frästa spåret.

3. Mäta hylsor:

- För storleksanpassade hylsor, placera hylsans hals på lagerblocken.
- För laddade patroner, placera patronen på halsen eller kulan efter behov.
- Roter hylsan eller patronen försiktigt för att mäta runout.

4. Använda dialindikatorn:

- Justera indikatorstornet för vertikal och sidleds placering.
- Se till att dialindikatorn är säkert monterad och kalibrerad för exakta avläsningar.

5. Efter användning:

- Rengör mätverktyget och förvara det på rätt sätt för att bevara dess skick.
- Kontrollera efter tecken på slitage eller skador och åtgärda dem innan nästa användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta Sinclair Concentricity Gauge i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte mätverktyget i vanligt hushållsavfall.
- Om mätverktyget är skadat bortom reparation, kontakta ett lokalt återvinningscenter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller bekymmer gällande Sinclair Concentricity Gauge, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Sinclair Concentricity Gauge. Tack för att du uppmärksammar säkerhet och följer EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se