

RAIL MOUNT MONOPODS - ACCU-SHOT STANDARD RANGE PRM MONOPOD RAIL 3.75-4.75" QUICK KNOB

[Skytte](#) > [Skjutstöd, Enbensstativ och Tillbehör](#) > [Enbensstativ](#)

Accu-Shot Monopoderna är designade för att ge stabilitet och möjliggöra enkel höjdjustering för gevär utrustade med bipod. Precision Rail Monopod (PRM) från Accu-Shot fästs på en Picatinny-skena och har flera användningsområden utöver monopod-användning, såsom ett vikbart vertikalt förgrepp. Den fälls enkelt ihop och dras undan när den inte används. Vi erbjuder PRM med den fabriksuppggraderade "Quick Knob" för snabbare målfångst. "Quick Knob" gör det möjligt för användaren att göra snabba justeringar med ett knapptryck. Genom att trycka ner den fjädrande knappen kan din monopod glida upp eller ner för grovjustering så att du kan hitta din önskade siktsyn. Släpp knappen och återaktivera stängerna på aktiveringsstången och vrid knoppen för finjustering. Finns i Standard (3,75" – 4,65"), Mid-range (4,75" – 5,65") och Extended height (5,65" – 6,60") höjder med Quick Knob.



Produktinformation

- Namn: ACCU-SHOT STANDARD RANGE PRM MONOPOD RAIL 3.75-4.75" QUICK KNOB
- Tillverkare: ACCU-SHOT
- Produktnr: 749007453
- Tillv.nr.: BT12-QK
- Attachment: Rail
- Färg: Svart
- Höjd: 3 3/4 to 4 3/4
- Stil: Quick Knob
- Leveransvikt: 0.204kg
- Leveranshöjd: 38mm
- Leveransbredd: 132mm
- Leveranslängd: 185mm
- UPC: 810040220043

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för AccuShot Monopods](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för AccuShot Monopods

Introduktion

Tack för att du valt AccuShot Precision Rail Monopod (PRM). Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt monopod. Läs denna manual noggrant innan du använder produkten för att förstå potentiella faror och hur du kan undvika dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att monopoden är kompatibel med ditt specifika Picatinny railsystem innan användning.
- Inspektera alltid monopoden för eventuella skador eller slitage innan varje användning.
- Håll monopoden utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd inte monopoden i ogynnsamma väderförhållanden som kan äventyra stabiliteten.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för installation och användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd monopoden endast för sitt avsedda syfte: att ge stabilitet och höjdjustering för gevär utrustade med bipod.
- Se till att "Quick Knob" är ordentligt engagerad innan du justerar höjden på monopoden.
- När du gör justeringar, se till att dina händer och fingrar är borta från rörliga delar för att undvika skador.
- Överskrid inte de rekommenderade höjdjusteringarna för monopoden för att upprätthålla stabiliteten.
- Undvik att använda monopoden i situationer där den kan utsättas för överdriven kraft eller stötar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Lokalisera Picatinny rail på ditt gevär.
- Justera AccuShot Monopod med railsystemet och skjut den på plats.
- Se till att monopoden är helt på plats på railsystemet.
- Dra åt fästmekanismen ordentligt för att förhindra rörelse.

2. Höjdjustering:

- För att göra en grov höjdjustering, tryck ner den fjädrande knappen på "Quick Knob".
- Skjut monopoden uppåt eller nedåt för att uppnå önskad höjd.
- Släpp knappen för att låsa monopoden på plats.
- För finjusteringar, vrid "Quick Knob" för att justera aktiveringsstångens gängor efter behov.

3. Folding of the Monopod:

- För att fälla ihop monopoden för förvaring, se till att den är i ett låst läge.
- Dra försiktigt i fällmekanismen för att dra tillbaka monopoden till sin kompakta form.
- Förvara monopoden på en säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera monopoden i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall och avfallshantering av ickelevsmedelsprodukter.
- Bränn inte monopoden eller kassera den i vanligt hushållsavfall.
- Om monopoden är skadad eller inte längre fungerar, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AccuShot Monopod, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller tillverkarens webbplats för ytterligare supportresurser. Se alltid till att du har den senaste säkerhetsinformationen och uppdateringarna.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får nöje av att använda din AccuShot Monopod på ett ansvarsfullt sätt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se