

GATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS GATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Bänkskyttstöd](#)

Dessa premium väskor och skjutaccessorier från Edgewood Leather är innovativa i designen, tillverkade av absolut de bästa materialen som finns tillgängliga och kommer att hålla under konstant tävlingsanvändning. Alla Edgewood Leather Shooting Bags är inte fyllda, om inte annat anges. Se sidan 167 för Extra Heavy Bag Sand och Forster Kwik-Fill trätt. Ja, den ser lite ut som en gater som flyter med bara ögonen ovanför vattnet. Detta är en lång, tung väska, cirka 6½" x 13½", och den är den ultimata i stabilitet på bänken. En Gater-väska kan enkelt väga över 25 lbs. fylld med tung sand, så den flerlagerbotten har ingen intern 'donut' som de mindre Edgewood-väskorna. Den har en kroppshöjd på 4", 2" höga öron och en öronbas på 3" x 4". Om du ibland axlar bakväskan och inte har något emot att bära vikten, finns det inget mer stabilt på bänken än Gater. Det krävs två lådor med tung sand för att fylla.



Produktinformation

- Namn: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS GATER STD 3-1/2\"H 3/8\" SPREAD BLACK CORDURA](#)
- Tillverkare: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produktnr: 749007871
- Tillv.nr.: GATERBAG
- Färg: Svart
- Material: Läder
- Stil: Rabbit,Rear Bag
- Leveransvikt: 0.816kg
- Leveranshöjd: 61mm
- Leveransbredd: 142mm
- Leveranslängd: 333mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Säkerhetsinstruktioner

Inledning

Tack för att du valt GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt användning och hantering av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder skjutväskorna för att säkerställa en säker och njutbar upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skjutväskorna i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att skjutväskorna är fyllda med lämpliga material enligt specifikationen.
- Inspektera skjutväskorna regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Håll skjutväskorna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Var medveten om din omgivning och se till att området är säkert för skjutaktiviteter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Viktkontroll:** Gaterväskan kan väga över 25 lbs när den är fylld. Se till att du kan hantera denna vikt för att undvika belastning eller skada.
- **Stabilitet:** Gaterväskan är designad för stabilitet. Se till att den placeras på en plan och stabil yta för att förhindra att den tipsar.
- **Fyllnadsmaterial:** Använd endast den rekommenderade tunga sanden för att fylla. Undvik att använda andra material som kanske inte ger den nödvändiga stabiliteten eller säkerheten.
- **Korrekt hantering:** När du axlar bakväskan, se till att ditt grepp är säkert för att förhindra att den tappas eller hanteras felaktigt.
- **Miljömedvetenhet:** Kontrollera alltid och följ lokala lagar och förordningar angående skjutning i ditt område.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Skaffa två lådor med tung sand för att fylla Gaterväskan.
- Öppna fyllningsporten och håll försiktigt sanden i väskan tills den når önskad vikt.
- Se till att fyllningen är jämn för att bibehålla stabilitet.

2. Ställ in väskan:

- Placera den fyllda Gaterväskan på en stabil skjutbänk.
- Justera väskans position vid behov för att uppnå bästa skjutvinkel.

3. Använda väskan:

- När du använder väskan, se till att den är positionerad säkert för att undvika rörelse under skjutningen.
- Om du axlar bakväskan, se till att du upprätthåller korrekt hållning för att undvika belastning.

4. Efter användning:

- Efter användning, ta bort sanden från väskan om det behövs och förvara den på en torr plats.
- Rengör väskan regelbundet för att bibehålla dess skick och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna skjutväskor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om väskan är fylld med sand, se till att sanden kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kassera inte väskan i vanligt hushållsavfall om den fortfarande är i användbart skick; överväg att donera eller återvinna.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation eller webbplats.

Avslutning

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du njuta av att använda GATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS på ett säkert och effektivt sätt. Håll dig alltid informerad om produktsäkerhet och rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till de berörda myndigheterna. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se