

MINIGATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS MINIGATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Bänkskyttstöd](#)

Dessa premium väskor och skytteaccessoarer från Edgewood Leather har en innovativ design, tillverkade av de absolut bästa materialen som finns tillgängliga och kommer att hålla under konstant tävlingsanvändning. Alla Edgewood Leather Shooting Bags är inte fyllda, om inte annat anges. Se sidan 167 för Extra Heavy Bag Sand och Forster Kwik-Fill tratt. Minigater bakväska har en större fotavtryck på 6½" x 10" än den Originala väskan. Den har 2" höga öron, en 4" x 4" öronbas och en kroppshöjd på 4". Minigater väger cirka 13 till 16 lbs. fylld med tung sand. Denna väska är mycket populär bland frikicksskyttar på grund av sina överlägsna spårningskvaliteter. Finns med 3/8" eller 3/4" avstånd mellan öronen.



Produktinformation

- Namn: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS MINIGATER STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK CORDURA](#)
- Tillverkare: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Produktnr: 749007873
- Tillv.nr.: MINIGATOR BAG
- Färg: Svart
- Material: Läder
- Stil: Rabbit,Rear Bag
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 79mm
- Leveransbredd: 155mm
- Leveranslängd: 251mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Konsument Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Konsument Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Minigater Edgewood Shooting Bags. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa en säker användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå hur du använder, underhåller och gör dig av med skytteväskorna på ett säkert sätt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- **Produktens Säkerhet:** Säkerställ säker användning av Minigater Shooting Bags genom att följa alla säkerhetsinstruktioner som anges i denna guide.
- **Förbättrade Återkallelser:** Håll dig informerad om produktåterkallelser. Om en återkallelse utfärdas, följ de angivna instruktionerna för att returnera eller byta ut produkten.
- **Online Shopping:** När du handlar online, se till att säljaren uppfyller säkerhetsstandarder som liknar dem i fysiska butiker.
- **Speciellt Konsumentfokus:** Var medveten om att denna produkt inte är avsedd för barn. Håll skytteväskorna utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.
- **EU Kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren från vilken du köpte produkten.
- **Snabba Varningar:** Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om osäkra produkter och återkallelser.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Viktöverbälganden:** Minigaterväskan väger mellan 13 till 16 lbs när den är fylld. Säkerställ att du kan hantera denna vikt på ett säkert sätt för att undvika skador.
- **Ytans Stabilitet:** Använd alltid skytteväskan på en stabil och jämn yta för att förhindra att den tippar eller glider under användning.
- **Korrekt Fyllning:** Använd endast den rekommenderade typen av tung sand för att fylla väskan. Undvik att använda andra material som kan orsaka skada eller instabilitet.
- **Undvik Överfyllning:** Fyll inte väskan för mycket, eftersom detta kan äventyra dess strukturella integritet och prestanda.
- **Kontrollera för Skador:** Inspektera väskan för tecken på slitage eller skador före varje användning. Använd inte om väskan är skadad.
- **Använd med Försiktighet:** När du justerar positionen på väskan, gör det försiktigt för att undvika plötsliga rörelser som kan leda till olyckor.

Instruktioner för Installation och Användning

- **Fyllning av Väskan:**

- Använd Forster KwikFill tratt för att fylla väskan med tung sand.
- Se till att väskan är fylld till den rekommenderade nivån, vilket bibehåller dess form och funktionalitet.

- **Ställa in Väskan:**

- Placera väskan på en platt, stabil yta.
- Justera öronen efter behov för att passa din skjutställning.

- **Använda Väskan:**

- Placera ditt skjutvapen säkert på väskan.
- Se till att väskan ger tillräckligt stöd för ditt skjutvapen, vilket förbättrar stabiliteten och noggrannheten.

- **Efter Användning:**

- Efter användning, ta bort eventuell överflödig sand och rengör väskan vid behov.
- Förvara väskan på en torr plats för att förhindra fuktskador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- **Kasta Väskan:** När skytteväskan inte längre är användbar:
 - Kontrollera lokala regler för avfallshantering av tung sand och material.
 - Kasta väskan i enlighet med lokala avfallshanteringsriktlinjer.
 - Bränn inte väskan eller dess material, eftersom detta kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Minigater Edgewood Shooting Bags, vänligen hänvisa till tillverkaren eller återförsäljaren från vilken du köpte produkten. De kommer att ge dig nödvändig support och information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina Minigater Edgewood Shooting Bags. Tack för din uppmärksamhet på säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se