

SINCLAIR GENERATION II BENCHREST WINDAGE TOPS - SINCLAIR INTERNATIONAL LEFT HAND BENCHREST WINDAGE TOP

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Gevärsstöd](#)

Våra Sinclair Windage Rest Tops har helt lateral rörelsejustering för vindavdrift och alla uppgraderade funktioner som finns på våra icke-vindavdriftstopp. Våra Windage Rest Tops har 46 tum justering till 100 yards (23 tum vid 500 yards) och testas vid tillverkningen med 17 lbs förendvikt. Finns för både höger- och vänsterhänta skyttar och inkluderar en fjärdedel tum - tjugo skruv för montering på vår Sinclair restpost eller någon annan restpost med fjärdedel tum - tjugo monteringsgångor. Sinclair Benchrest (B/R) Windage Top är för skyttar som skjuter Benchrest eller de som föredrar att använda owl ear Protektor eller Edgewood fram sandpåsar (Edgewood fram påsar kräver extra skruvkit) och vill ha bekvämligheten av justerbar vindavdrift. Förändringsstoppet kan placeras för att rymma både fram/bak och vänster/höger kolvkontakt. För en uppgradering till ännu mer justerbarhet kan det enkelt bytas ut mot vårt Competition Forend Stop (#749-101-026). Detta Rest Top följer alla NBRSA och IBS Benchrest-regler. Finns för både höger- och vänsterhänta skyttar och inkluderar en 1/4"-20 skruv för montering på våra Sinclair restposter eller någon annan restpost med 1/4"-20 monteringsgångor. Påse ingår inte. Måste köpa skruvkit för att gå med Rest. OBS: Högerhänt rest justeras på vänster sida och vänsterhänt rest justeras på höger sida.



Produktinformation

- Namn: SINCLAIR INTERNATIONAL LEFT HAND BENCHREST WINDAGE TOP
- Tillverkare: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Produktnr: 749008028
- Tillv.nr.: 049975
- Stil: Rest Top
- Leveransvikt: 1.179kg
- Leveranshöjd: 196mm
- Leveransbredd: 183mm
- Leveranslängd: 241mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda precisa vindavdriftsjusteringar. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att din Sinclair Windage Rest Top är säkert monterad innan användning.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen på 17 lbs för förändren.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Se till att du är bekant med lokala lagar och regler gällande användning av skytteutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd Windage Rest Top endast med kompatibla skytteväskor (t.ex. owl ear Protektor eller Edgewood fram sandpåsar).
- Se till att förändringsstoppet är korrekt placerat för att undvika oavsiktlig rörelse under användning.
- När du justerar vindavdriften, gör det gradvis för att undvika plötsliga skift som kan påverka ditt sikte.
- Praktisera alltid säkra skyttevanor, inklusive korrekt hantering och förvaring av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Windage Rest Top

- Se till att du har en kompatibel restpost med 1/4"20 monteringsgångar.
- Använd den medföljande 1/4"20 skruven för att säkert fästa Windage Rest Top på restposten.
- Kontrollera att fästet är tätt och stabilt innan du fortsätter.

2. Justering av vindavdrift

- För att justera vindavdriften, lossa justeringsknappen som sitter på sidan av resttoppen.
- Flytta resttoppen lateralt till önskad position.
- Dra åt justeringsknappen för att säkra positionen.

3. Positionering av förändringsstoppet

- Förändringsstoppet kan justeras både fram/bak och vänster/höger för att passa din kolvkontakt.
- För ökad justerbarhet, överväg att byta ut förändringsstoppet mot Competition Forend Stop (#749101026).

4. Testa stabilitet

- Efter installation och justeringar, genomför ett stabilitetstest genom att lätt applicera tryck på resttoppen.
- Se till att den inte rör sig eller vinglar under detta test.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När du gör dig av med Sinclair Windage Rest Top, följ lokala regler för avfallshantering av ickefarliga material.
- Om produkten är skadad bortom reparation, överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen hänvisa till lämpliga myndigheter eller din lokala Sinclair Internationaldistributör. Se alltid till att du har den senaste informationen angående produktsäkerhet och återkallelser.

Slutsats

Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa att din upplevelse med Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops är säker och njutbar. Tack för att du valt vår produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se