

SINCLAIR GENERATION II BENCHREST WINDAGE TOPS - SINCLAIR INTERNATIONAL RIGHT HAND BENCHREST WINDAGE TOP

[Skytte](#) > [Skjutstöd](#) > [Gevärsstöd](#)

Våra Sinclair Windage Rest Tops har helt lateral rörelsejustering för vindavdrift och alla uppgraderade funktioner som finns på våra icke-vindavdriftstopp. Våra Windage Rest Tops har 46 tum justering till 100 yards (23 tum vid 500 yards) och testas vid tillverkningen med 17 lbs förendvikt. Finns för både höger- och vänsterhänta skyttar och inkluderar en fjärdedel tum - tjugo skruv för montering på vår Sinclair restpost eller någon annan restpost med fjärdedel tum - tjugo monteringsgångor. Sinclair Benchrest (B/R) Windage Top är för skyttar som skjuter Benchrest eller de som föredrar att använda owl ear Protektor eller Edgewood fram sandpåsar (Edgewood fram påsar kräver extra skruvkit) och vill ha bekvämligheten av justerbar vindavdrift. Förändringsstoppet kan placeras för att rymma både fram/bak och vänster/höger kolvkontakt. För en uppgradering till ännu mer justerbarhet kan det enkelt bytas ut mot vårt Competition Forend Stop (#749-101-026). Detta Rest Top följer alla NBRSA och IBS Benchrest-regler. Finns för både höger- och vänsterhänta skyttar och inkluderar en 1/4"-20 skruv för montering på våra Sinclair restposter eller någon annan restpost med 1/4"-20 monteringsgångor. Påse ingår inte. Måste köpa skruvkit för att gå med Rest. OBS: Högerhänt rest justeras på vänster sida och vänsterhänt rest justeras på höger sida.



Produktinformation

- Namn: SINCLAIR INTERNATIONAL RIGHT HAND BENCHREST WINDAGE TOP
- Tillverkare: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Produktnr: 749008039
- Tillv.nr.: 045600
- Stil: Rest Top
- Leveransvikt: 1.247kg
- Leveranshöjd: 196mm
- Leveransbredd: 188mm
- Leveranslängd: 231mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse med precision och justerbarhet. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att Sinclair Windage Rest Tops är korrekt installerade innan användning.
- Inspektera produkten för eventuella skador eller slitage före varje användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Se till att du använder produkten i en säker miljö, borta från åskådare och potentiella faror.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användningen av skytteutrustning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en klar siktlinje när du skjuter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Sinclair Windage Rest Tops med kompatibla restposter som har 1/4"20 monteringsgängor.
- Se till att förendstoppet är korrekt placerat för att förhindra oavsiktlig rörelse under användning.
- Justera vindavdriftsinställningarna endast när eldvapnet är säkert säkrat och riktat i en säker riktning.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen på 17 lbs för förendet när du använder rest tops.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögon och hörselskydd, när du skjuter.
- Om du stöter på några problem under användning, avbryt omedelbart och kontakta tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en 1/4"20 skruv (inkluderad).
- Lokalisera monteringsgängorna på din Sinclair restpost.
- Justera Sinclair Windage Rest Top med monteringsgängorna.
- Fäst rest toppen ordentligt med den medföljande 1/4"20 skruven.
- Se till att installationen är tät och stabil innan du fortsätter.

2. Användning

- Placera förendstoppet så att det passar din eldvapnets kolv för optimal stöd.
- Justera vindavdriftsinställningarna efter behov för precisionsskytte.
- Testa stabiliteten i installationen innan du avfyrar några skott.
- Kontrollera alltid att justeringarna är säkra före varje skyttepass.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Sinclair Windage Rest Tops i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad bortom reparation, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för assistans. Se till att du har dina produktuppgifter till hands för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar skytteupplevelse med dina Sinclair Windage Rest Tops. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se