

ULTRAMAG RELOADING PRESS - REDDING ULTRAMAG RELOADING PRESS

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Enstationspressar](#)

UltraMag är den tunga arbetsmaskinen i Redding-serien och är en kvalitetspress utan krusiduller. Det är vår favorit för stora jobb och vi rekommenderar den starkt för den som behöver en stor rampress. Håvarmsystemet på denna press (till skillnad från de flesta andra) är kopplat till toppen av pressramen, vilket ger den bokstavligen ton av tryck utan de vanliga bekymren med pressramens böjning eller feljustering. Detta är en dyr press, men vi anser att den är värd pengarna, särskilt för långa magnum patroner.



Produktinformation

- Namn: [REDDING ULTRAMAG RELOADING PRESS](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749008331
- Tillv.nr.: 70000
- Leveransvikt: 11.748kg
- Leveranshöjd: 511mm
- Leveransbredd: 246mm
- Leveranslängd: 409mm
- UPC: 611760700002

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ULTRAMAG RELOADING PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ULTRAMAG RELOADING PRESS

Introduktion

Tack för att du valt ULTRAMAG RELOADING PRESS från Redding. Denna reloader är utformad för att ge en säker och effektiv upplevelse vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att pressen är i gott skick innan användning. Inspektera efter skador eller slitage.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Förvara pressen på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med pressen.
- Var medveten om potentiella faror, inklusive klämrisker och skarpa verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla verktyg och tillbehör är korrekt installerade innan du börjar.
- Undvik att sätta fingrarna i pressens rörliga delar under användning.
- Använd endast rekommenderade komponenter och material för omladdning.
- Undvik att överbelasta pressen. Följ tillverkarens specifikationer för kapacitet.
- Om du upplever motstånd eller onormala ljud under användning, stoppa omedelbart och inspektera pressen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pressen:

- Välj en stabil och plan yta för installation av pressen.
- Använd skruvar eller klämmor för att fästa pressen ordentligt på arbetsytan.
- Kontrollera att pressen är korrekt justerad och fast innan du börjar använda den.

2. Användning av pressen:

- Följ dessa steg för att använda ULTRAMAG RELOADING PRESS:
 1. Förbered dina komponenter: hylsor, tändhattar, krut och kulor.
 2. Ställ in pressen enligt de specifika instruktionerna i användarmanualen.
 3. Ladda en hylsa i pressen och se till att den sitter ordentligt.
 4. Använd hävarmsystemet för att applicera tryck. Var noga med att använda jämnt och kontrollerat tryck.
 5. Kontrollera den färdiga patronen för kvalitet och säkerhet innan du lagrar eller använder den.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna alla oanvända eller skadade komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av kemikalier och ammunition.
- Använd återvinningsstationer eller godkända avfallsanläggningar för att hantera farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsföreskrifter, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ULTRAMAG RELOADING PRESS. Tack för att du prioriterar säkerheten när du arbetar med omladdning av ammunition.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se