

TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS - BARNES BULLETS TSX 30 CALIBER (0.308") FLAT BASE 110GR 50/BOX

This lead-free, 100% copper-constructed bullet provides extreme penetration every time. Typically, this premium hunting bullet retains 100% of its original weight even after smashing through dense tissue and heavy bone. The Triple - Shock bullet design incorporates a series of precisely positioned rings cut into the bullet's body. These grooves relieve firing pressure, allowing the TSX to be safely loaded to higher velocities while reducing copper fouling. The bonus is that this is one of the most accurate hunting bullets you can buy.

Barnes 30 cal. 110 gr. Triple Shock X Bullets - 50



Attributes

- Name: BARNES BULLETS TSX 30 CALIBER (0.308") FLAT BASE 110GR 50/BOX
- Manufacturer: BARNES BULLETS
- Product no.: 749009047
- Mfr. No.: 30341
- Ballistic Coefficient (G1): 0.264
- Brand Style: Triple Shock X
- Bullet Style: Flat Base (FB)
- Caliber: 30 Caliber
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): 0.308
- Grain: 110
- Sectional Density: 0.166
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.363kg
- UPC: 716876308354

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER \(.308"\) RIFLE BULLETS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER \(.308"\) RIFLE BULLETS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los PROYECTILES DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER \(.308"\)](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i PROIETTILI RIFLE TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER \(.308"\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW KARABINOWYCH TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER \(.308"\)](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet TRIPLE SHOT X® 30 KALIBERIN \(.308"\) KIVÄÄRIN LUODEILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER \(.308"\) GEVARSKULOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER \(.308"\) RIFLE BULLETS](#)

Sicherheitsanleitung für TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS

Einleitung

Danke, dass du dich für die TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS von Barnes Bullets entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung dieser Geschosse zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle alle Munition immer so, als wäre sie lebendig und feuert ab.
- Halte Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Lagere Munition an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Verwende sie nur in Feuerwaffen, die für .308 Kaliber Munition ausgelegt sind.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und Munition auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Kaufs, Besitzes und der Verwendung von Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass du beim Handhaben oder Abfeuern von Munition geeigneten Augen und Gehörschutz trägst.
- Versuche niemals, Munition zu modifizieren oder auseinanderzunehmen.
- Verwende keine beschädigten oder korrodierten Geschosse.
- Befolge stets die Spezifikationen des Herstellers für das Laden und Abfeuern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass dein Schießbereich sicher und frei von Hindernissen ist.
- Vermeide die Verwendung von Munition in Feuerwaffen, die nicht ordnungsgemäß gewartet oder inspiziert wurden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe, ob deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Geräte, einschließlich deiner Feuerwaffe, Munition und Schutzausrüstung.

2. Laden der Feuerwaffe

- Öffne den Verschluss deiner Feuerwaffe und stelle sicher, dass sie frei von Hindernissen ist.
- Lade die TRIPLE SHOT X® Geschosse gemäß den Anweisungen des Herstellers in das Magazin oder die Kammer.
- Schließe den Verschluss vorsichtig, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe einsatzbereit ist.

3. Abfeuern

- Nimm eine stabile Schussposition ein und halte die Feuerwaffe fest.
- Ziele auf das beabsichtigte Ziel und stelle sicher, dass der Bereich hinter dem Ziel frei ist.
- Drücke den Abzug sanft, um das Geschoss abzufeuern.
- Halte nach dem Schießen die Feuerwaffe in eine sichere Richtung, bis du bereit bist, nachzuladen oder das Schießen zu beenden.

4. Entladen der Feuerwaffe

- Öffne nach der Benutzung den Verschluss deiner Feuerwaffe und entferne alle verbleibenden Patronen.
- Lagere unbenutzte Munition sicher gemäß den bereitgestellten Richtlinien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte oder beschädigte Munition gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe Munition nicht in den Müll oder entsorge sie auf eine Weise, die andere gefährden könnte.
- Kontaktiere lokale Behörden oder Dienste zur Entsorgung gefährlicher Abfälle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS, konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die Ressourcen des Kundenservices.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS zu gewährleisten. Achte immer auf Sicherheit und Verantwortung beim Umgang mit Munition. Danke für dein Augenmerk auf diese wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS

Introduction

Thank you for choosing the TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS by Barnes Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of these bullets. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat all ammunition as if it is live and capable of firing.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized individuals.
- Store ammunition in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Use only in firearms that are designed for .308 caliber ammunition.
- Regularly inspect your firearm and ammunition for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding the purchase, possession, and use of ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are wearing appropriate eye and ear protection when handling or firing ammunition.
- Never attempt to modify or disassemble ammunition.
- Do not use damaged or corroded bullets.
- Always follow the manufacturer's specifications for loading and firing.
- Be aware of your surroundings and ensure that your firing area is safe and free from obstructions.
- Avoid using ammunition in firearms that have not been properly maintained or inspected.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Verify that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary equipment, including your firearm, ammunition, and safety gear.

2. Loading the Firearm

- Open the action of your firearm and ensure it is clear of any obstructions.
- Load the TRIPLE SHOT X® bullets into the magazine or chamber according to the manufacturer's instructions.
- Close the action carefully, ensuring that the firearm is ready for use.

3. Firing

- Assume a stable shooting position with a firm grip on the firearm.
- Aim at the intended target and ensure that the area beyond the target is clear.
- Squeeze the trigger gently to fire the bullet.
- After firing, keep the firearm pointed in a safe direction until you are ready to reload or cease firing.

4. Unloading the Firearm

- After use, open the action of your firearm and remove any remaining ammunition.
- Store unused ammunition safely according to the guidelines provided.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged ammunition according to local regulations.
- Do not throw ammunition in the trash or dispose of it in a manner that could pose a risk to others.
- Contact local authorities or hazardous waste disposal services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Conclusion

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS. Always prioritize safety and responsibility when handling ammunition. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los PROYECTILES DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308")

Introducción

Gracias por elegir los PROYECTILES DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") de Barnes Bullets. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y manejo seguro de estos proyectiles. Por favor, lee esta guía con atención antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata toda la munición como si estuviera viva y capaz de disparar.
- Mantén la munición fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Almacena la munición en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y la humedad.
- Úsala solo en armas de fuego que estén diseñadas para munición de .308 calibres.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y munición en busca de signos de daño o desgaste.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relativas a la compra, posesión y uso de munición.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de usar protección ocular y auditiva adecuada al manejar o disparar munición.
- Nunca intentes modificar o desarmar la munición.
- No uses proyectiles dañados o corroídos.
- Siempre sigue las especificaciones del fabricante para cargar y disparar.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que tu área de tiro sea segura y esté libre de obstrucciones.
- Evita usar munición en armas de fuego que no hayan sido mantenidas o inspeccionadas adecuadamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Verifica que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todo el equipo necesario, incluyendo tu arma de fuego, munición y equipo de seguridad.

2. Cargando el Arma de Fuego

- Abre la acción de tu arma de fuego y asegúrate de que esté libre de obstrucciones.
- Carga los proyectiles TRIPLE SHOT X® en el cargador o la recámara de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Cierra la acción con cuidado, asegurándote de que el arma esté lista para su uso.

3. Disparando

- Asume una posición de tiro estable con un agarre firme en el arma.
- Apunta al objetivo previsto y asegúrate de que el área más allá del objetivo esté libre.
- Aprieta el gatillo suavemente para disparar el proyectil.
- Después de disparar, mantén el arma apuntando en una dirección segura hasta que estés listo para recargar o dejar de disparar.

4. Desarmando el Arma de Fuego

- Después de usar, abre la acción de tu arma de fuego y retira cualquier munición restante.
- Almacena la munición no utilizada de manera segura según las pautas proporcionadas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la munición usada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes munición a la basura ni la elimines de una manera que pueda representar un riesgo para otros.
- Contacta a las autoridades locales o servicios de eliminación de desechos peligrosos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con los PROYECTILES DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308"), consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y placentera con tus PROYECTILES DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308"). Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar munición. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i PROIETTILI RIFLE TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308")

Introduzione

Grazie per aver scelto i PROIETTILI RIFLE TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") di Barnes Bullets. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manipolazione sicuri di questi proiettili. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre tutte le munizioni come se fossero vive e capaci di sparare.
- Tieni le munizioni fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Conserva le munizioni in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Utilizza solo in armi da fuoco progettate per munizioni di calibro .308.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e le munizioni per eventuali segni di danni o usura.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'acquisto, il possesso e l'uso delle munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di indossare protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando maneggi o spari munizioni.
- Non tentare mai di modificare o smontare le munizioni.
- Non utilizzare proiettili danneggiati o corrosi.
- Segui sempre le specifiche del produttore per il caricamento e il tiro.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'area di tiro sia sicura e priva di ostacoli.
- Evita di utilizzare munizioni in armi da fuoco che non sono state adeguatamente mantenute o ispezionate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Verifica che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutto l'equipaggiamento necessario, inclusi la tua arma da fuoco, le munizioni e l'equipaggiamento di sicurezza.

2. Caricamento dell'Arma da Fuoco

- Apri l'azione della tua arma da fuoco e assicurati che sia libera da eventuali ostruzioni.
- Carica i proiettili TRIPLE SHOT X® nel caricatore o nella camera secondo le istruzioni del produttore.
- Chiudi l'azione con attenzione, assicurandoti che l'arma sia pronta per l'uso.

3. Sparare

- Assumi una posizione di tiro stabile con una presa salda sull'arma da fuoco.
- Mira al bersaglio previsto e assicurati che l'area oltre il bersaglio sia libera.
- Premi delicatamente il grilletto per sparare il proiettile.
- Dopo aver sparato, mantieni l'arma puntata in una direzione sicura fino a quando non sei pronto per ricaricare o cessare il fuoco.

4. Scaricare l'Arma da Fuoco

- Dopo l'uso, apri l'azione della tua arma da fuoco e rimuovi eventuali munizioni rimanenti.
- Conserva le munizioni inutilizzate in modo sicuro secondo le linee guida fornite.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le munizioni usate o danneggiate secondo le normative locali.
- Non gettare le munizioni nella spazzatura o smaltirle in un modo che potrebbe rappresentare un rischio per gli altri.
- Contatta le autorità locali o i servizi di smaltimento dei rifiuti pericolosi per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante i PROIETTILI RIFLE TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308"), si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi PROIETTILI RIFLE TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308"). Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi le munizioni. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW KARABINOWYCH TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308")

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór POCISKÓW KARABINOWYCH TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") firmy Barnes Bullets. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę tych pocisków. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie amunicje tak, jakby były naładowane i zdolne do wystrzału.
- Przechowuj amunicję z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przechowuj amunicję w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Używaj tylko w broni palnej zaprojektowanej do amunicji kal. .308.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i amunicję pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących zakupu, posiadania i używania amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że nosisz odpowiednie okulary ochronne i ochronniki słuchu podczas obsługi lub strzelania z amunicji.
- Nigdy nie próbuj modyfikować ani demontować amunicji.
- Nie używaj uszkodzonych ani skorodowanych pocisków.
- Zawsze przestrzegaj specyfikacji producenta dotyczących ładowania i strzelania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar strzelania jest bezpieczny i wolny od przeszkód.
- Unikaj używania amunicji w broni palnej, która nie była odpowiednio konserwowana lub sprawdzana.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zweryfikuj, że twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne akcesoria, w tym broń, amunicję i sprzęt ochronny.

2. Ładowanie Broni

- Otwórz mechanizm broni i upewnij się, że jest wolny od przeszkód.
- Załaduj pociski TRIPLE SHOT X® do magazynka lub komory zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie zamknij mechanizm, upewniając się, że broń jest gotowa do użycia.

3. Strzelanie

- Przyjmij stabilną pozycję strzelecką z pewnym uchwytem na broni.
- Wyceluj w zamierzony cel i upewnij się, że obszar za celem jest wolny.
- Delikatnie naciśnij spust, aby oddać strzał.
- Po oddaniu strzału trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku, aż będziesz gotowy do ponownego załadunku lub zaprzestania strzelania.

4. Rozładowanie Broni

- Po użyciu otwórz mechanizm broni i usuń pozostałą amunicję.
- Przechowuj nieużywaną amunicję w sposób bezpieczny zgodnie z podanymi wytycznymi.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj używaną lub uszkodzoną amunicję zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj amunicji do kosza ani nie pozbywaj się jej w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla innych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub służbami utylizacji odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z POCISKAMI KARABINOWYMI TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308"), prosimy o zapoznanie się z zasobami internetowymi producenta lub obsługi klienta.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z POCISKAMI KARABINOWYMI TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308"). Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi amunicji. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym wytycznym.

Turvallisuusohjeet TRIPLE SHOT X® 30 KALIBERIN (.308") KIVÄÄRIN LUODEILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIPLE SHOT X® 30 KALIBERIN (.308") KIVÄÄRIN LUODIT Barnes Bulletsilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää ja käsitellä näitä luoteja turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kaikkia ammuksia aina kuin ne olisivat ladattuja ja tulivoimaisia.
- Pidä ammukset lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Säilytä ammukset viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Käytä vain aseissa, jotka on suunniteltu .308 kaliberin ammuksille.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja ammuksesi mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammusten hankintaa, hallussapitoa ja käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käyttöä varten

- Varmista, että käytät asianmukaista silmä ja korvasuojaa käsitellessäsi tai ampumassa ammuksia.
- Älä yritä muokata tai purkaa ammuksia.
- Älä käytä vaurioituneita tai ruostuneita luoteja.
- Noudata aina valmistajan määrittämiä ohjeita lataamisessa ja ampumisessa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumaalueesi on turvallinen ja esteetön.
- Vältä ammusten käyttöä aseissa, joita ei ole kunnolla huollettu tai tarkastettu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat varusteet, mukaan lukien ase, ammukset ja turvavarusteet.

2. Aseen lataaminen

- Avaa asean mekanismi ja varmista, että se on esteetön.
- Lataa TRIPLE SHOT X® luodit lipastoon tai patruunapesään valmistajan ohjeiden mukaan.
- Sulje mekanismi huolellisesti varmistaen, että ase on käyttövalmis.

3. Ampuminen

- Ota vakaa ampumaasento ja pidä asetta tiukasti.
- Suuntaa kohteeseen ja varmista, että kohteen takana oleva alue on tyhjennetty.
- Purista liipaisinta hellästi ampumisen ajaksi.
- Ampumisen jälkeen pidä ase turvallisessa suunnassa, kunnes olet valmis lataamaan uudelleen tai lopettamaan ampumisen.

4. Aseen tyhjentäminen

- Käytön jälkeen avaa asean mekanismi ja poista jäljellä olevat ammukset.
- Säilytä käyttämättömät ammukset turvallisesti annettujen ohjeiden mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet ammukset paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä ammuksia roskeen tai hävitä niitä tavalla, joka voisi aiheuttaa vaaran muille.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai vaarallisten jätteiden hävittämiseen erikoistuneisiin palveluihin oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Yhteystiedot lisätukea varten

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen TRIPLE SHOT X® 30 KALIBERIN (.308") KIVÄÄRIN LUOTEIHIN, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin.

Päätelmä

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen TRIPLE SHOT X® 30 KALIBERIN (.308") KIVÄÄRIN LUOTEJEN kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullisuus ammuksia käsitellessäsi. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") GEVARSKULOR

Introduktion

Tack för att du valt TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") GEVARSKULOR från Barnes Bullets. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av dessa kulor. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid all ammunition som om den är livslevande och kapabel att avfyra.
- Håll ammunition utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Förvara ammunition på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Använd endast i eldvapen som är designade för .308 kaliber ammunition.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och ammunition för tecken på skador eller slitage.
- Följ alla lokala lagar och regler angående inköp, innehav och användning av ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att du bär lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du hanterar eller avfyrar ammunition.
- Försök aldrig att modifiera eller demontera ammunition.
- Använd inte skadade eller korroderade kulor.
- Följ alltid tillverkarens specifikationer för laddning och avfyrning.
- Var medveten om din omgivning och se till att ditt skjutområde är säkert och fritt från hinder.
- Undvik att använda ammunition i eldvapen som inte har underhållits eller inspekterats korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Verifiera att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla all nödvändig utrustning, inklusive ditt vapen, ammunition och skyddsutrustning.

2. Laddning av vapnet

- Öppna mekanismen på ditt vapen och se till att det är fritt från hinder.
- Ladda TRIPLE SHOT X® kulorna i magasinet eller kammaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Stäng mekanismen försiktigt, se till att vapnet är redo för användning.

3. Avfyrning

- Anta en stabil skjutställning med ett fast grepp om vapnet.
- Sikta mot det avsedda målet och se till att området bortom målet är klart.
- Tryck försiktigt på avtryckaren för att avfyra kulan.
- Efter avfyrning, håll vapnet riktat i en säker riktning tills du är redo att ladda om eller sluta avfyra.

4. Avladdning av vapnet

- Efter användning, öppna mekanismen på ditt vapen och ta bort eventuell kvarvarande ammunition.
- Förvara oanvänd ammunition säkert enligt de riktlinjer som ges.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använd eller skadad ammunition enligt lokala regler.
- Släng inte ammunition i soporna eller på ett sätt som kan utgöra en risk för andra.
- Kontakta lokala myndigheter eller tjänster för farligt avfall för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") GEVARSKULOR, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och njutbar upplevelse med dina TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") GEVARSKULOR. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar ammunition. Tack för att du uppmärksammat dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS od společnosti Barnes Bullets. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a manipulaci s těmito střelami. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi náboji, jako by byly živé a schopné výstřelu.
- Uchovávejte náboje mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Skladujte náboje na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Používejte pouze ve zbraních, které jsou navrženy pro .308 kalibr.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a náboje na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se nákupu, držení a používání nábojů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, že nosíte vhodné ochranné brýle a sluchátka při manipulaci nebo střelbě s náboji.
- Nikdy se nepokoušejte upravit nebo demontovat náboje.
- Nepoužívejte poškozené nebo zkorodované střely.
- Vždy dodržujte specifikace výrobce pro nabíjení a střelbu.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby vaše střelecká oblast byla bezpečná a bez překážek.
- Vyhněte se používání nábojů ve zbraních, které nebyly řádně udržovány nebo kontrolovány.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ověřte, že je vaše zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Shromážděte veškeré potřebné vybavení, včetně vaší zbraně, nábojů a ochranného vybavení.

2. Nabíjení zbraně

- Otevřete akci vaší zbraně a ujistěte se, že je bez překážek.
- Naložte TRIPLE SHOT X® střely do zásobníku nebo do komory podle pokynů výrobce.
- Opětovně zavřete akci opatrně, aby byla zbraň připravena k použití.

3. Střelba

- Zaujměte stabilní střeleckou pozici s pevným úchopem na zbraní.
- Zaměřte se na zamýšlený cíl a ujistěte se, že oblast za cílem je volná.
- Jemně stiskněte spoušť, abyste vystřelili.
- Po výstřelu držte zbraň namířenou bezpečným směrem, dokud nebudete připraveni znovu nabít nebo přestat střílet.

4. Vybíjení zbraně

- Po použití otevřete akci vaší zbraně a odstraňte zbývající náboje.
- Uložte nepoužité náboje bezpečně podle poskytnutých pokynů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité nebo poškozené náboje podle místních předpisů.
- Nevyhazujte náboje do odpadků nebo je nezlikvidujte způsobem, který by mohl představovat riziko pro ostatní.
- Kontaktujte místní úřady nebo služby pro likvidaci nebezpečného odpadu pro správné metody likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo na zdroje zákaznického servisu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečné a příjemné zkušenosti s vašimi TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci s náboji. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.