

TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER (.338") RIFLE BULLETS - BARNES BULLETS TSX 338 CALIBER (0.338") BOAT TAIL 285GR 50/BOX

This lead-free, 100% copper-constructed bullet provides extreme penetration every time. Typically, this premium hunting bullet retains 100% of its original weight even after smashing through dense tissue and heavy bone. The Triple - Shock bullet design incorporates a series of precisely positioned rings cut into the bullet's body. These grooves relieve firing pressure, allowing the TSX to be safely loaded to higher velocities while reducing copper fouling. The bonus is that this is one of the most accurate hunting bullets you can buy.

Barnes 338 cal. 338 Lapua Triple Shock X Bullets - 50



Attributes

- Name: BARNES BULLETS TSX 338 CALIBER (0.338") BOAT TAIL 285GR 50/BOX
- Manufacturer: BARNES BULLETS
- Product no.: 749009058
- Mfr. No.: 30417
- Ballistic Coefficient (G1): 0.585
- Brand Style: Triple Shock X
- Bullet Style: Boat Tail (BT)
- Caliber: 338 Caliber
- Diameter (Breech): 0.338
- Diameter (in): 0.338
- Grain: 285
- Sectional Density: 0.356
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.998kg
- UPC: 716876338504

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Palle da Fucile TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW KARABINOWYCH TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TRIPLE SHOT X® 338 KALIBERIN RIFLE LUODEILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIPLE SHOT X® 338 KALIBER GEVÄRSKULOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS](#)

Sicherheitsanleitung für TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS

Einleitung

Danke, dass du die TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") Rifle Bullets von Barnes gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies alle Richtlinien sorgfältig durch, bevor du mit diesen Geschossen umgehst oder sie verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle alle Feuerwaffen und Munition immer so, als wären sie geladen.
- Lagere Munition an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte sie außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Kaufs, des Besitzes und der Verwendung von Munition.
- Überprüfe deine Munition regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Korrosion, bevor du sie verwendest.
- Bei einem Unfall oder einer Verletzung suche sofort medizinische Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass du das richtige Kaliber für deine Feuerwaffe verwendest. Die TRIPLE SHOT X® Geschosse sind speziell für .338 Kaliber Gewehre konzipiert.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit oder Abfeuern von Feuerwaffen.
- Sei dir deines Ziels und des, was dahinter ist, bewusst. Schieße niemals ins Unbekannte.
- Verwende keine beschädigte oder korrodierte Munition. Entsorge sie sicher.
- Vermeide die Verwendung von Munition, die Wasser oder anderen Verunreinigungen ausgesetzt war.
- Versuche nicht, die Munition auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu ändern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- Lese die Bedienungsanleitung deiner Feuerwaffe sorgfältig, bevor du Munition lädst.
- Um die Munition zu laden:
 - Öffne das Magazin oder die Kammer deiner Feuerwaffe.
 - Setze das TRIPLE SHOT X® Geschoss gemäß den Anweisungen des Herstellers in das Magazin oder die Kammer ein.
 - Stelle sicher, dass das Geschoss richtig und sicher sitzt.
- Wenn du bereit bist zu schießen:
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
 - Überprüfe, dass die Sicherung in der "Aus"Position ist.
 - Drücke den Abzug sanft, um zu schießen.
- Überprüfe nach dem Schießen immer die Feuerwaffe auf eventuelle Fehlfunktionen, bevor du erneut lädst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Munition gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe Munition nicht in den normalen Müll. Kontaktiere die lokalen Behörden oder Abfallentsorgungsanlagen für sichere Entsorgungsmöglichkeiten.
- Wenn du vermutest, dass eine Munition unsicher ist, versuche nicht, sie zu verwenden. Befolge die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktinformationen besuche bitte die offizielle BarnesWebsite oder kontaktiere deinen örtlichen Händler.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit den TRIPLE SHOT X® 338 Caliber Rifle Bullets zu gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung in allen Aspekten des Umgangs mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS

Introduction

Thank you for choosing the TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") Rifle Bullets by Barnes. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read and understand all guidelines before handling or using these rifle bullets.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and ammunition as if they are loaded.
- Store ammunition in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Keep out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding the purchase, possession, and use of ammunition.
- Regularly inspect your ammunition for any signs of damage or corrosion before use.
- In case of an accident or injury, seek medical attention immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are using the correct caliber for your firearm. The TRIPLE SHOT X® bullets are designed specifically for .338 caliber rifles.
- Always use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling or firing firearms.
- Be aware of your target and what is beyond it. Never fire into the unknown.
- Do not use damaged or corroded ammunition. Dispose of it safely.
- Avoid using any ammunition that has been exposed to water or other contaminants.
- Do not attempt to modify or alter the ammunition in any way.

Instructions for Installation and Usage

- Carefully read the firearm's manual before loading ammunition.
- To load the ammunition:
 - Open the magazine or chamber of your firearm.
 - Insert the TRIPLE SHOT X® bullet into the magazine or chamber according to the manufacturer's instructions.
 - Ensure that the bullet is seated properly and securely.
- When ready to fire:
 - Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
 - Check that the safety is in the "off" position.
 - Squeeze the trigger gently to fire.
- After firing, always check the firearm for any malfunctions before reloading.

Disposal Instructions

- Dispose of unused or damaged ammunition in accordance with local regulations.
- Do not throw ammunition in the regular trash. Contact local authorities or waste management facilities for safe disposal options.
- If you suspect any ammunition to be unsafe, do not attempt to use it. Follow proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the official Barnes website or contact your local retailer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with the TRIPLE SHOT X® 338 Caliber Rifle Bullets. Always prioritize safety and responsibility in all aspects of firearm use. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER

Introducción

Gracias por elegir las BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") de Barnes. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y comprende todas las pautas antes de manejar o utilizar estas balas de rifle.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego y municiones como si estuvieran cargadas.
- Almacena la munición en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la compra, posesión y uso de municiones.
- Inspecciona regularmente tu munición en busca de signos de daño o corrosión antes de usarla.
- En caso de un accidente o lesión, busca atención médica de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de estar utilizando el calibre correcto para tu arma de fuego. Las balas TRIPLE SHOT X® están diseñadas específicamente para rifles de calibre .338.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, al manejar o disparar armas de fuego.
- Ten cuidado con tu objetivo y lo que hay más allá de él. Nunca dispares hacia lo desconocido.
- No uses munición dañada o corroída. Deséchala de forma segura.
- Evita usar cualquier munición que haya estado expuesta al agua u otros contaminantes.
- No intentes modificar o alterar la munición de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Lee cuidadosamente el manual de tu arma de fuego antes de cargar la munición.
- Para cargar la munición:
 - Abre el cargador o la recámara de tu arma de fuego.
 - Inserta la bala TRIPLE SHOT X® en el cargador o la recámara de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
 - Asegúrate de que la bala esté asentada correctamente y de forma segura.
- Cuando estés listo para disparar:
 - Asegúrate de que el arma esté apuntada en una dirección segura.
 - Verifica que la seguridad esté en la posición "off".
 - Aprieta el gatillo suavemente para disparar.
- Después de disparar, siempre revisa el arma en busca de malfunciones antes de recargar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la munición no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires la munición en la basura normal. Contacta a las autoridades locales o instalaciones de gestión de residuos para opciones de eliminación segura.
- Si sospechas que alguna munición es insegura, no intentes usarla. Sigue los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o información del producto, por favor consulta el sitio web oficial de Barnes o contacta a tu minorista local.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con las BALAS DE RIFLE TRIPLE SHOT X® 338 Caliber. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad en todos los aspectos del uso de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Palle da Fucile TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER

Introduzione

Grazie per aver scelto le palle da fucile TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") di Barnes. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e comprendere tutte le linee guida prima di maneggiare o utilizzare queste palle da fucile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre tutte le armi da fuoco e le munizioni come se fossero cariche.
- Conserva le munizioni in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'acquisto, il possesso e l'uso delle munizioni.
- Ispeziona regolarmente le tue munizioni per eventuali segni di danni o corrosione prima dell'uso.
- In caso di incidente o infortunio, cerca immediatamente assistenza medica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di utilizzare il calibro corretto per la tua arma da fuoco. Le palle TRIPLE SHOT X® sono progettate specificamente per fucili calibro .338.
- Indossa sempre dispositivi di protezione adeguati, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, quando maneggi o spari con armi da fuoco.
- Sii consapevole del tuo obiettivo e di ciò che c'è oltre di esso. Non sparare mai nell'ignoto.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o corrose. Smaltiscile in modo sicuro.
- Evita di utilizzare munizioni che sono state esposte all'acqua o ad altri contaminanti.
- Non tentare di modificare o alterare le munizioni in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Leggi attentamente il manuale dell'arma da fuoco prima di caricare le munizioni.
- Per caricare le munizioni:
 - Apri il caricatore o la camera della tua arma da fuoco.
 - Inserisci la pallottola TRIPLE SHOT X® nel caricatore o nella camera secondo le istruzioni del produttore.
 - Assicurati che la pallottola sia posizionata correttamente e in modo sicuro.
- Quando sei pronto a sparare:
 - Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
 - Controlla che la sicura sia in posizione "off".
 - Premi delicatamente il grilletto per sparare.
- Dopo aver sparato, controlla sempre l'arma da fuoco per eventuali malfunzionamenti prima di ricaricare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le munizioni non utilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non gettare le munizioni nei rifiuti normali. Contatta le autorità locali o le strutture di gestione dei rifiuti per opzioni di smaltimento sicure.
- Se sospetti che qualche munizione sia non sicura, non tentare di utilizzarla. Segui i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento al sito ufficiale di Barnes o contattare il proprio rivenditore locale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con le palle da fucile TRIPLE SHOT X® 338 Caliber. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità in tutti gli aspetti dell'uso delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW KARABINOWYCH TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków karabinowych TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") firmy Barnes. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać i zrozumieć wszystkie wytyczne przed obsługą lub użyciem tych pocisków.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie broń palną i amunicję, jakby były załadowane.
- Przechowuj amunicję w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących zakupu, posiadania i używania amunicji.
- Regularnie sprawdzaj swoją amunicję pod kątem wszelkich oznak uszkodzenia lub korozji przed użyciem.
- W przypadku wypadku lub kontuzji natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że używasz odpowiedniego kalibru dla swojej broni palnej. Pociski TRIPLE SHOT X® są zaprojektowane specjalnie do karabinów kal. .338.
- Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym ochrony oczu i uszu, podczas obsługi lub strzelania z broni palnej.
- Bądź świadomy swojego celu i tego, co znajduje się za nim. Nigdy nie strzelaj w nieznane.
- Nie używaj uszkodzonej ani skorodowanej amunicji. Zlikwiduj ją w sposób bezpieczny.
- Unikaj używania jakiegokolwiek amunicji, która była narażona na działanie wody lub innych zanieczyszczeń.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać amunicji w jakikolwiek sposób.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi broni palnej przed załadowaniem amunicji.
- Aby załadować amunicję:
 - Otwórz magazynek lub komorę swojej broni palnej.
 - Włóż pocisk TRIPLE SHOT X® do magazynka lub komory zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Upewnij się, że pocisk jest prawidłowo i bezpiecznie osadzony.
- Gdy jesteś gotowy do strzału:
 - Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
 - Sprawdź, czy zabezpieczenie jest w pozycji "wyłączonej".
 - Delikatnie naciśnij spust, aby oddać strzał.
- Po strzale zawsze sprawdzaj broń pod kątem jakichkolwiek usterek przed ponownym załadowaniem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj nieużywaną lub uszkodzoną amunicję zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj amunicji do zwykłego kosza. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub zakładami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania informacji o bezpiecznych opcjach utylizacji.
- Jeśli podejrzewasz, że jakakolwiek amunicja jest niebezpieczna, nie próbuj jej używać. Postępuj zgodnie z odpowiednimi metodami utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową firmy Barnes lub skontaktowanie się z lokalnym sprzedawcą.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z pociskami karabinowymi TRIPLE SHOT X® 338 Caliber. Zawsze priorytetem powinno być bezpieczeństwo i odpowiedzialność we wszystkich aspektach użytkowania broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet TRIPLE SHOT X® 338 KALIBERIN RIFLE LUODEILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIPLE SHOT X® 338 Kaliberin (.338") Rifle Luodit Barnesilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen kuin käsittelet tai käytät näitä kivääriluoteja.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kaikkia aseita ja ammuksia kuin ne olisivat ladattuja.
- Säilytä ammuksia viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksen ostamista, hallussapitoa ja käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti ammuksesi vaurioiden tai korroosion varalta ennen käyttöä.
- Onnettomuuden tai vamman sattuessa hae välittömästi lääkarinhoitoa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytät oikeaa kaliberia aseessasi. TRIPLE SHOT X® luodit on suunniteltu erityisesti .338 kaliberin kivääreille.
- Käytä aina asianmukaista suojarustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojat, aseita käsitellessäsi tai ampumisen yhteydessä.
- Ole tietoinen kohteestasi ja siitä, mitä sen takana on. Älä koskaan ammu tuntemattomaan.
- Älä käytä vaurioituneita tai korroosion alaisia ammuksia. Hävitä ne turvallisesti.
- Vältä käyttämästä ammuksia, jotka ovat altistuneet vedelle tai muille saastuttaville aineille.
- Älä yritä muuttaa tai muokata ammuksia millään tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue huolellisesti aseenn käyttöohje ennen ammuksen lataamista.
- Ammuksen lataaminen:
 - Avaa aseenn lipas tai patruunapesä.
 - Aseta TRIPLE SHOT X® luoti lipasta tai patruunapesään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Varmista, että luoti on istutettu oikein ja turvallisesti.
- Kun olet valmis ampumaan:
 - Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
 - Tarkista, että turvalukitus on "pois" asennossa.
 - Purista liipaisinta varovasti ampumisen ajaksi.
- Ampumisen jälkeen tarkista aina ase mahdollisten toimintahäiriöiden varalta ennen uudelleen lataamista.

Hävittämishjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet ammukset paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä ammuksia tavalliseen roskikseen. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltolaitoksiin turvallisia hävittämisvaihtoehtoja varten.
- Jos epäilet, että jokin ammuksista on vaarallinen, älä yritä käyttää sitä. Noudata asianmukaisia hävittämismenetelmiä.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuus tai tuoteinformaatioon liittyvissä kysymyksissä, viittaa viralliseen Barnesverkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen TRIPLE SHOT X® 338 Kaliberin Rifle Luotien kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullisuus kaikissa aseiden käytön osaalueissa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för TRIPLE SHOT X® 338 KALIBER GEVÄRSKULOR

Inledning

Tack för att du valt TRIPLE SHOT X® 338 Kaliber (.338") Gevärskulor från Barnes. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs och förstå alla riktlinjer innan du hanterar eller använder dessa gevärskulor.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid alla skjutvapen och ammunition som om de är laddade.
- Förvara ammunition på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Håll ammunitionen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående köp, innehav och användning av ammunition.
- Inspektera regelbundet din ammunition för eventuella tecken på skador eller korrosion innan användning.
- Vid en olycka eller skada, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du använder rätt kaliber för ditt skjutvapen. TRIPLE SHOT X® kulor är specifikt designade för .338 kaliber gevär.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du hanterar eller avfyrar skjutvapen.
- Var medveten om ditt mål och vad som finns bakom det. Avfyr aldrig mot det okända.
- Använd inte skadad eller korroderad ammunition. Kassera den på ett säkert sätt.
- Undvik att använda ammunition som har utsatts för vatten eller andra föroreningar.
- Försök inte att modifiera eller ändra ammunitionen på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

- Läs noggrant bruksanvisningen för ditt skjutvapen innan du laddar ammunition.
- För att ladda ammunitionen:
 - Öppna magasinet eller kammaren på ditt skjutvapen.
 - Sätt in TRIPLE SHOT X® kulan i magasinet eller kammaren enligt tillverkarens instruktioner.
 - Se till att kulan sitter korrekt och säkert.
- När du är redo att avfyr:
 - Se till att skjutvapnet pekar i en säker riktning.
 - Kontrollera att säkerheten är i "av" läge.
 - Tryck försiktigt på avtryckaren för att avfyr.
- Efter avfyring, kontrollera alltid skjutvapnet för eventuella funktionsfel innan du laddar om.

Kassationsinstruktioner

- Kassera oanvänd eller skadad ammunition i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte ammunition i vanlig soptunna. Kontakta lokala myndigheter eller avfallshanteringsanläggningar för säkra kassationsalternativ.
- Om du misstänker att någon ammunition är osäker, försök inte att använda den. Följ korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till den officiella Barneswebbplatsen eller kontakta din lokala återförsäljare.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med TRIPLE SHOT X® 338 Kaliber Gevärskulor. Prioritera alltid säkerhet och ansvar i alla aspekter av vapenanvändning. Tack för att du uppmärksammat dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro TRIPLE SHOT X® 338 CALIBER RIFLE BULLETS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRIPLE SHOT X® 338 Caliber (.338") Rifle Bullets od společnosti Barnes. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před manipulací nebo použitím těchto nábojů si prosím pozorně přečtěte a porozumějte všem pokynům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi zbraněmi a municí, jako by byly nabitě.
- Skladujte munici na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se nákupu, držení a používání munice.
- Pravidelně kontrolujte svou munici na jakékoli známky poškození nebo koroze před použitím.
- V případě nehody nebo zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že používáte správný kalibr pro svou zbraň. Náboje TRIPLE SHOT X® jsou navrženy speciálně pro pušky kalibru .338.
- Při manipulaci nebo střelbě ze zbraní vždy používejte vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí a uší.
- Buďte si vědomi svého cíle a toho, co je za ním. Nikdy nestřílejte do neznámého prostoru.
- Nepoužívejte poškozenou nebo zkorodovanou munici. Bezpečně ji zlikvidujte.
- Vyhněte se používání jakékoli munice, která byla vystavena vodě nebo jiným kontaminantům.
- Nepokoušejte se munici jakkoli upravovat nebo měnit.

Pokyny pro instalaci a používání

- Pečlivě si přečtěte manuál k zbraní před nabíjením munice.
- K nabití munice:
 - Otevřete zásobník nebo komoru své zbraně.
 - Vložte náboj TRIPLE SHOT X® do zásobníku nebo komory podle pokynů výrobce.
 - Ujistěte se, že je náboj správně a bezpečně usazen.
- Když jste připraveni střílet:
 - Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem.
 - Zkontrolujte, že je bezpečnostní pojistka v "vypnuté" poloze.
 - Jemně stiskněte spoušť, abyste vystřelili.
- Po výstřelu vždy zkontrolujte zbraň na jakékoli závady před opětovným nabitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte nepoužitou nebo poškozenou munici v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte munici do běžného odpadu. Kontaktujte místní úřady nebo zařízení pro nakládání s odpady pro bezpečné možnosti likvidace.
- Pokud máte podezření, že je munice nebezpečná, nepokoušejte se ji použít. Dodržujte správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na oficiální webové stránky Barnes nebo kontaktujte svého místního prodejce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a příjemného zážitku s TRIPLE SHOT X® 338 Caliber Rifle Bullets. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnosti ve všech aspektech používání zbraní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.