

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC Laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och möjliggör att du kan skapa den laddning du önskar. Byt ut med laddningsstången som ingår i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålvarianter för enkelstegs- och progressiva pressar.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749009374
- Tillv.nr.: 10030278
- Storlek: 7/8 oz
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 25mm
- Leveranslängd: 160mm
- UPC: 098489014342

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger för Enstegspress](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger för Enstegspress

Introduktion

Tack för att du valt MEC Laddningsstänger för din omladdningspress. Dessa laddningsstänger är utformade för att ge dig möjlighet att justera och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid användning av laddningsstänger.
- Se till att pressen är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen innan du byter laddningsstång.
- Kontrollera att laddningsstången är ordentligt installerad innan du börjar använda pressen.
- Undvik att använda laddningsstängerna med material som inte är avsedda för produkten.
- Var försiktig med att inte överbelasta pressen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen och koppla bort strömförsörjningen.
- Ta bort den befintliga laddningsstången genom att lossa skruvarna eller låsmekanismen.
- Placera den nya laddningsstången på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Fäst laddningsstången med skruvarna eller låsmekanismen.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du kopplar in strömmen igen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången enligt önskad laddning.
- Följ de specifika anvisningarna för din omladdningspress för att säkerställa korrekt användning.
- Efter användning, stäng av pressen och rengör laddningsstången om nödvändigt.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för elektriska och elektroniska produkter.
- Konsultera med din lokala avfallshantering för korrekt återvinning av produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare service.

Tack för att du använder MEC Laddningsstänger. Vi önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med din omladdningspress!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se