

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Tillbehör till Handladdningspress](#)

MEC Laddningsstängerna gör att du kan justera din laddning och möjliggör att du kan skapa den laddning du önskar. Byt ut med laddningsstången som ingår i din omladdningspress. Finns i både bly- och stålvarianter för enkelstegs- och progressiva pressar.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 1-1/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749009376
- Tillv.nr.: 302114
- Storlek: 1-1/4 oz
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 24mm
- Leveransbredd: 24mm
- Leveranslängd: 162mm
- UPC: 098489014847

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger för Enstegs Press](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger för Enstegs Press

Introduktion

Tack för att du valt MEC Laddningsstången för din enstegs omladdningspress. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder laddningsstången för att undvika eventuella faror och för att säkerställa en säker omladdningsupplevelse.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar blykomponenter för att minimera exponeringen för blydamm.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Försök inte att modifiera eller ändra laddningsstången på något sätt.
- Se till att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Följ alla lokala lagar och regler angående användning och lagring av ammunition.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Verifiera alltid att pressen är ordentligt monterad och stabil innan du börjar använda den.
- Se till att laddningsstången är korrekt installerad och låst på plats innan användning.
- Överskrid aldrig den angivna viktgränsen för laddningsstången (11/4 oz).
- Lämna aldrig pressen utan uppsikt medan den är i drift.
- Var försiktig med heta ytor och rörliga delar under drift.
- Om du upplever några ovanliga ljud eller motstånd medan du använder laddningsstången, sluta använda produkten omedelbart och inspektera den för skador.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation

- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad.
- Ta bort eventuell befintlig laddningsstång från pressen.
- Justera MEC Laddningsstången med monteringspunkterna på pressen.
- Lås laddningsstången på plats enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du fortsätter.

2. Användning

- Förbered pressen genom att se till att den är ren och fri från skräp.
- Mät upp rätt mängd blyshot (11/4 oz) för din laddning.
- Håll blyshotet i laddningsstångens behållare.
- Använd pressen i enlighet med tillverkarens instruktioner för omladdning.
- Efter användning, rengör laddningsstången för att ta bort eventuella rester och förhindra korrosion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuellt överblivet blyshot och blykomponenter i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Kassera inte bly i vanlig hushållssopor.

- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående MEC Laddningsstången, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala MECåterförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med MEC Laddningsstången. Var alltid vaksam och prioritera säkerhet när du hanterar omladdningsutrustning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se