

SPORTING HANDGUN 45 CAL (.451) HOLLOW POINT REVOLVER BULLETS - NOSLER SPORTING HANDGUN .45 CALIBER (0.451") JHP 250GR 100/BOX

Whether you punch paper, shoot steel or use your handgun for hunting, Nosler ensures you have the very finest in accuracy, consistency and overall quality. Designed to expand rapidly upon impact, the pure lead core is copper-alloy jacketed for maximum bullet stability and balance while further enhancing accuracy. The bullet's well-defined cannelure holds the jacket and core together and allows a tight crimp, eliminating bullet movement within the case. Like Nosler's premium rifle bullets, Nosler hand-inspects all Sporting Handgun bullets for quality assurance and then polishes them to a bright finish.



Attributes

- Name: NOSLER SPORTING HANDGUN .45 CALIBER (0.451") JHP 250GR 100/BOX
- Manufacturer: NOSLER
- Product no.: 749009670
- Mfr. No.: 43013
- Bullet Style: Jacketed Hollow Point (JHP)
- Caliber: 45 Caliber
- Diameter (in): 0.451
- Grain: 250
- Quantity: 100
- Delivery weight: 1.678kg
- UPC: 054041430135

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Nosler Sporting Handgun .45 Kaliber Hollow Point Revolver Geschosse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Nosler Sporting Handgun .45 Caliber Hollow Point Revolver Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas de Revólver Hollow Point .45 Caliber de Nosler](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Proiettili Nosler Sporting Handgun .45 Calibro Hollow Point](#)
- [Polski: Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla pocisków Nosler Sporting Handgun .45 Caliber Hollow Point Revolver](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Nosler Sporting Handgun .45 Kaliber Hollow Point Revolverkulator](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Nosler Sporting Handgun .45 Caliber Hollow Point Revolver Bullets](#)

Sicherheitshinweise für Nosler Sporting Handgun .45 Kaliber Hollow Point Revolver Geschosse

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Nosler Sporting Handgun .45 Kaliber Hollow Point Revolver Geschosse entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies die Richtlinien sorgfältig durch und befolge sie, um Risiken zu minimieren und eine ordnungsgemäße Handhabung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle alle Feuerwaffen und Munition so, als wären sie geladen.
- Lagere die Munition an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Munition nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Überprüfe regelmäßig deine Munition auf Schäden oder Korrosion vor der Verwendung.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladeangaben für deine Feuerwaffe.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Hintergrund sicher ist, bevor du abdrückst.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den örtlichen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe mit .45 Kaliber Munition kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Verwende keine beschädigten oder korrodierten Patronen, da sie zu Fehlfunktionen führen können.
- Versuche nicht, die Geschosse oder Patronen zu modifizieren oder zu zerlegen.
- Halte Finger und andere Körperteile beim Laden oder Entladen der Feuerwaffe von der Mechanik fern.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches Modell der Feuerwaffe.
- Verwende nur die empfohlene Art von Pulver und Ladeangaben für deine Munition.
- Schieße nicht auf harte Oberflächen oder Wasser, da es zu Abprallern kommen kann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Laden der Munition:**
 - Öffne den Zylinder deiner Revolver und stelle sicher, dass er frei von vorherigen Patronen ist.
 - Setze die Nosler .45 Kaliber Hollow Point Geschosse in die Kammern des Zylinders ein.
 - Stelle sicher, dass jedes Geschoss richtig und sicher in der Kammer sitzt.
- **Abfeuern der Munition:**
 - Ziele mit deiner Feuerwaffe in eine sichere Richtung und stelle sicher, dass der Bereich frei von Personen und Hindernissen ist.
 - Ziehe den Abzug gleichmäßig und stetig, um das Geschoss abzufeuern.
 - Überprüfe nach dem Schießen die Feuerwaffe auf ordnungsgemäße Funktion und etwaige Schäden.
- **Entladen der Munition:**
 - Öffne den Zylinder und entferne alle ausgebrannten Hülsen.
 - Überprüfe die Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass sie vollständig leer ist, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ausgebrannte Hülsen und beschädigte Munition gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Werfe lebende Munition nicht in den Müll oder entsorge sie im regulären Abfall.
- Wende dich an die örtlichen Behörden oder Abfallentsorgungsstellen, um Informationen zu sicheren Entsorgungsmethoden zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der Nosler Sporting Handgun .45 Kaliber Hollow Point Revolver Geschosse, siehe bitte die auf der Verpackung angegebenen Kontaktinformationen oder besuche die offizielle NoslerWebsite.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass du dich für Nosler entschieden hast, und bleib sicher!

Safety Instruction Guide for Nosler Sporting Handgun .45 Caliber Hollow Point Revolver Bullets

Introduction

Thank you for choosing Nosler Sporting Handgun .45 Caliber Hollow Point Revolver Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read and follow the guidelines carefully to minimize risks and ensure proper handling.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and ammunition as if they are loaded.
- Store ammunition in a cool, dry place away from direct sunlight and out of reach of children.
- Use only in accordance with local laws and regulations.
- Regularly inspect your ammunition for damage or corrosion before use.
- Do not exceed the recommended load specifications for your firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backdrop before firing.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is compatible with .45 caliber ammunition before use.
- Avoid using damaged or corroded cartridges as they may cause malfunctions.
- Do not attempt to modify or disassemble the bullets or cartridges.
- Keep fingers and other body parts clear of the firearm's action when loading or unloading.
- Always follow the manufacturer's instructions for your specific firearm model.
- Use only the recommended type of powder and load data for your ammunition.
- Do not shoot at hard surfaces or water as ricochets may occur.

Instructions for Installation and Usage

- **Loading the Ammunition:**
 - Open the cylinder of your revolver and ensure it is clear of any previous rounds.
 - Insert the Nosler .45 caliber hollow point bullets into the chambers of the cylinder.
 - Ensure that each bullet is seated properly and securely in the chamber.
- **Firing the Ammunition:**
 - Aim your firearm in a safe direction and ensure the area is clear of people and obstacles.
 - Pull the trigger smoothly and steadily to fire the bullet.
 - After firing, check the firearm for proper functioning and any signs of damage.
- **Unloading the Ammunition:**
 - Open the cylinder and remove all spent casings.
 - Inspect the firearm to ensure it is completely clear before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of spent casings and damaged ammunition according to local hazardous waste regulations.
- Do not throw live ammunition in the trash or dispose of it in regular waste.
- Contact local authorities or waste disposal facilities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding Nosler Sporting Handgun .45 Caliber Hollow Point Revolver Bullets, please refer to the contact information provided on the packaging or visit the official Nosler website.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable shooting experience. Thank you for choosing Nosler, and be safe!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas de Revólver Hollow Point .45 Caliber de Nosler

Introducción

Gracias por elegir las Balas de Revólver Hollow Point .45 Caliber de Nosler. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue las pautas cuidadosamente para minimizar riesgos y asegurar un manejo adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las armas de fuego y municiones como si estuvieran cargadas.
- Almacena la munición en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños.
- Utiliza solo de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Inspecciona regularmente tu munición en busca de daños o corrosión antes de usarla.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu arma de fuego.
- Siempre usa protección adecuada para los ojos y los oídos al disparar.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un fondo seguro antes de disparar.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu arma de fuego sea compatible con munición de .45 caliber antes de usar.
- Evita usar cartuchos dañados o corroídos, ya que pueden causar fallos.
- No intentes modificar o desensamblar las balas o cartuchos.
- Mantén los dedos y otras partes del cuerpo alejados del mecanismo del arma al cargar o descargar.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el modelo específico de tu arma de fuego.
- Usa solo el tipo de pólvora recomendada y los datos de carga para tu munición.
- No dispare contra superficies duras o agua, ya que pueden ocurrir rebotes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Cargando la Munición:**
 - Abre el cilindro de tu revólver y asegúrate de que esté vacío de rondas anteriores.
 - Inserta las balas Hollow Point .45 caliber de Nosler en las cámaras del cilindro.
 - Asegúrate de que cada bala esté colocada correctamente y de forma segura en la cámara.
- **Disparando la Munición:**
 - Apunta tu arma de fuego en una dirección segura y asegúrate de que el área esté libre de personas y obstáculos.
 - Tira del gatillo suavemente y de manera constante para disparar la bala.
 - Después de disparar, verifica el funcionamiento del arma y cualquier signo de daño.
- **Descargando la Munición:**
 - Abre el cilindro y retira todos los casquillos usados.
 - Inspecciona el arma de fuego para asegurarte de que esté completamente vacía antes de almacenar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los casquillos usados y la munición dañada de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No tires munición viva a la basura ni la elimines en residuos regulares.
- Contacta a las autoridades locales o instalaciones de eliminación de residuos para obtener orientación sobre métodos seguros de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional respecto a las Balas de Revólver Hollow Point .45 Caliber de Nosler, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque o visita el sitio web oficial de Nosler.

Al seguir estas pautas, puedes ayudar a garantizar una experiencia de disparo segura y placentera. ¡Gracias por elegir Nosler y mantenerlo seguro!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Proiettili Nosler Sporting Handgun .45 Calibro Hollow Point

Introduzione

Grazie per aver scelto i Proiettili Nosler Sporting Handgun .45 Calibro Hollow Point. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente le linee guida per minimizzare i rischi e garantire una corretta manipolazione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre tutte le armi da fuoco e le munizioni come se fossero cariche.
- Conserva le munizioni in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizza solo in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Ispeziona regolarmente le tue munizioni per danni o corrosione prima dell'uso.
- Non superare le specifiche di caricamento raccomandate per la tua arma da fuoco.
- Indossa sempre una protezione adeguata per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere uno sfondo sicuro prima di sparare.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia compatibile con le munizioni di calibro .45 prima dell'uso.
- Evita di utilizzare cartucce danneggiate o corrose poiché potrebbero causare malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare o smontare i proiettili o le cartucce.
- Tieni le dita e altre parti del corpo lontane dall'azione dell'arma da fuoco durante il caricamento o lo scaricamento.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per il modello specifico della tua arma da fuoco.
- Usa solo il tipo di polvere e i dati di caricamento raccomandati per le tue munizioni.
- Non sparare su superfici dure o sull'acqua poiché potrebbero verificarsi rimbalzi.

Istruzioni per il Caricamento e l'Uso

- **Caricamento delle Munizioni:**
 - Apri il tamburo della tua rivoltella e assicurati che sia libero da eventuali colpi precedenti.
 - Inserisci i proiettili Nosler .45 calibro hollow point nelle camere del tamburo.
 - Assicurati che ogni proiettile sia posizionato correttamente e in modo sicuro nella camera.
- **Sparare le Munizioni:**
 - Mira la tua arma da fuoco in una direzione sicura e assicurati che l'area sia libera da persone e ostacoli.
 - Premi il grilletto in modo fluido e costante per sparare il proiettile.
 - Dopo aver sparato, controlla l'arma da fuoco per assicurarti che funzioni correttamente e per eventuali segni di danno.
- **Scaricare le Munizioni:**
 - Apri il tamburo e rimuovi tutti i bossoli sparati.
 - Ispeziona l'arma da fuoco per assicurarti che sia completamente libera prima di riporla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i bossoli sparati e le munizioni danneggiate secondo le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non gettare munizioni vive nella spazzatura o smaltirle nei rifiuti normali.
- Contatta le autorità locali o le strutture di smaltimento dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento sicuri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante i Proiettili Nosler Sporting Handgun .45 Calibro Hollow Point, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione o visitare il sito web ufficiale di Nosler.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Grazie per aver scelto Nosler e stai al sicuro!

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla pocisków Nosler Sporting Handgun .45 Caliber Hollow Point Revolver

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków Nosler Sporting Handgun .45 Caliber Hollow Point Revolver. Ten przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie wskazówek, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić prawidłowe obchodzenie się z amunicją.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie broń palną i amunicję tak, jakby były naładowane.
- Przechowuj amunicję w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i poza zasięgiem dzieci.
- Używaj amunicji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
- Regularnie sprawdzaj amunicję pod kątem uszkodzeń lub korozji przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji obciążenia dla swojej broni.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i nauszники podczas strzelania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że tło jest bezpieczne przed oddaniem strzału.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że Twoja broń jest kompatybilna z amunicją .45 caliber przed użyciem.
- Unikaj używania uszkodzonych lub skorodowanych nabojów, ponieważ mogą one powodować awarie.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować pocisków lub nabojów.
- Trzymaj palce i inne części ciała z dala od mechanizmu broni podczas ładowania lub rozładowywania.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących swojego konkretnego modelu broni.
- Używaj tylko zalecanego rodzaju prochu i danych dotyczących obciążenia dla swojej amunicji.
- Nie strzelaj w twarde powierzchnie ani w wodę, ponieważ mogą wystąpić odbicia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Ładowanie amunicji:**
 - Otwórz bęben swojej rewolweru i upewnij się, że jest wolny od poprzednich nabojów.
 - Włóż pociski Nosler .45 caliber hollow point do komór bębna.
 - Upewnij się, że każdy pocisk jest prawidłowo i bezpiecznie osadzony w komorze.
- **Oddawanie strzału:**
 - Wyceluj swoją broń w bezpiecznym kierunku i upewnij się, że obszar jest wolny od ludzi i przeszkód.
 - Pociągnij za spust płynnie i równomiernie, aby oddać strzał.
 - Po oddaniu strzału sprawdź działanie broni i wszelkie oznaki uszkodzenia.
- **Rozładowywanie amunicji:**
 - Otwórz bęben i usuń wszystkie zużyte łuski.
 - Sprawdź broń, aby upewnić się, że jest całkowicie pusta przed przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte łuski i uszkodzoną amunicję zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj naładowanej amunicji do kosza ani nie pozbywaj się jej w zwykłych odpadach.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub placówkami utylizacyjnymi, aby uzyskać wskazówki dotyczące bezpiecznych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w zakresie pocisków Nosler Sporting Handgun .45 Caliber Hollow Point Revolver, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Noslera.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wskazówek, możesz pomóc w zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia strzeleckiego. Dziękujemy za wybór Noslera i bądź bezpieczny!

Säkerhetsinstruktionsguide för Nosler Sporting Handgun .45 Kaliber Hollow Point Revolverkolor

Introduktion

Tack för att du valt Nosler Sporting Handgun .45 Kaliber Hollow Point Revolverkolor. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs och följ riktlinjerna noggrant för att minimera risker och säkerställa korrekt hantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid alla skjutvapen och ammunition som om de är laddade.
- Förvara ammunition på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och utom räckhåll för barn.
- Använd endast i enlighet med lokala lagar och regler.
- Inspektera regelbundet din ammunition för skador eller korrosion före användning.
- Överskrid inte de rekommenderade laddningsspecifikationerna för ditt skjutvapen.
- Bär alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du skjut.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker bakgrund innan du avfyrar.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att ditt skjutvapen är kompatibelt med .45 kaliber ammunition innan användning.
- Undvik att använda skadade eller korroderade patroner, eftersom de kan orsaka funktionsfel.
- Försök inte att modifiera eller demontera kulorna eller patronerna.
- Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från skjutvapnets mekanism när du laddar eller avladdar.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för din specifika vapentyp.
- Använd endast den rekommenderade typen av krut och laddningsdata för din ammunition.
- Skjut inte mot hårda ytor eller vatten, eftersom rikoschetter kan inträffa.

Instruktioner för installation och användning

- **Laddning av ammunition:**
 - Öppna cylindern på ditt revolver och säkerställ att den är tom på eventuella tidigare skott.
 - Sätt in Nosler .45 kaliber hollow point kulor i cylinderns kammare.
 - Kontrollera att varje kula är korrekt och säkert placerad i kammaren.
- **Avfyrning av ammunition:**
 - Rikta ditt skjutvapen i en säker riktning och säkerställ att området är fritt från människor och hinder.
 - Dra avtryckaren jämnt och stadigt för att avfira kulan.
 - Efter avfyrning, kontrollera skjutvapnet för korrekt funktion och eventuella tecken på skada.
- **Avladdning av ammunition:**
 - Öppna cylindern och ta bort alla använda hylsor.
 - Inspektera skjutvapnet för att säkerställa att det är helt tomt innan du förvarar det.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda hylsor och skadad ammunition enligt lokala regler för farligt avfall.
- Släng inte levande ammunition i soporna eller kassera det i vanlig avfall.
- Kontakta lokala myndigheter eller avfallshanteringsanläggningar för vägledning om säkra avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående Nosler Sporting Handgun .45 Kaliber Hollow Point Revolverkulor, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på förpackningen eller besök den officiella Noslerwebbplatsen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till en säker och trevlig skjutupplevelse. Tack för att du valde Nosler, och var säker!

Bezpečnostní pokyny pro Nosler Sporting Handgun .45 Caliber Hollow Point Revolver Bullets

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Nosler Sporting Handgun .45 Caliber Hollow Point Revolver Bullets. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného použití tohoto produktu. Přečtěte si a dodržujte pokyny pečlivě, abyste minimalizovali rizika a zajistili správné zacházení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi střelnými zbraněmi a municí, jako by byly nabitě.
- Ukládejte munici na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a mimo dosah dětí.
- Používejte pouze v souladu s místními zákony a předpisy.
- Pravidelně kontrolujte svou munici na poškození nebo korozi před použitím.
- Nepřekračujte doporučené specifikace náboje pro vaši střelnou zbraň.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné pozadí před výstřelem.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody místním úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby vaše střelná zbraň byla kompatibilní s municí .45 caliber před použitím.
- Vyhněte se používání poškozených nebo zkorodovaných nábojů, protože mohou způsobit poruchy.
- Nepokoušejte se upravovat nebo rozebírat náboje nebo nábojnice.
- Držte prsty a jiné části těla mimo akci zbraně při nabíjení nebo vybíjení.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro váš konkrétní model zbraně.
- Používejte pouze doporučený typ prachu a údaje o nákladu pro vaši munici.
- Nestřílejte na tvrdé povrchy nebo do vody, protože může dojít k odrazu.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Nabíjení munice:**
 - Otevřete válec vaší revolveru a ujistěte se, že je prázdný.
 - Vložte Nosler .45 caliber hollow point bullets do komor válce.
 - Ujistěte se, že každý náboj je správně a bezpečně usazen v komoře.
- **Střelba s municí:**
 - Mířte svou zbraň bezpečným směrem a ujistěte se, že je oblast bez lidí a překážek.
 - Plynule a stabilně zatáhněte za spoušť, abyste vystřelili náboj.
 - Po výstřelu zkontrolujte zbraň na správné fungování a jakékoli známky poškození.
- **Vybíjení munice:**
 - Otevřete válec a vyjměte všechny vystřelené nábojnice.
 - Zkontrolujte zbraň, abyste se ujistili, že je úplně prázdná před uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte vystřelené nábojnice a poškozenou munici v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nevyhazujte živou munici do koše nebo ji nezhazujte v běžném odpadu.
- Kontaktujte místní úřady nebo zařízení pro likvidaci odpadu pro pokyny k bezpečným metodám likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další asistenci týkající se Nosler Sporting Handgun .45 Caliber Hollow Point Revolver Bullets se prosím odvolejte na kontaktní informace uvedené na obalu nebo navštivte oficiální webové stránky Nosler.

Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit bezpečný a příjemný zážitek ze střelby. Děkujeme, že jste si vybrali Nosler, a buďte v bezpečí!