

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 12 GAUGE

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Hagelpressar](#)

MEC Sizemaster är en allt-i-ett, enstegs omladdare som erbjuder enkelhet och effektivitet utan att kompromissa med precisionen. Utrustad med premiumfunktioner som E-Z Prime automatisk tändstiftmatning och "Power Ring" collet resizer som återställer varje hylsa till fabriksstandarder. Den nya generationens omläggingsstation hanterar mässings- eller stålhuvuden, både hög- och lågbas. Justerbar för 3 hylsor och tillgänglig i 12, 20, 28 gauge och .410 bore (.410 finns inte med automatisk tändstiftmatning). Inkluderar 1 Charge Bar och 3 Powder Bushings.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 12 GAUGE](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749010672
- Tillv.nr.: 812012
- Gauge: 12 Gauge
- Leveransvikt: 9.045kg
- Leveranshöjd: 572mm
- Leveransbredd: 425mm
- Leveranslängd: 572mm
- UPC: 098489013741

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC Sizemaster Shell Press. Denna enstegs omladdare är designad för att ge enkelhet och effektivitet vid omladdning av hylsor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Inspektera för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör från tillverkaren.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Låt aldrig barn använda produkten utan övervakning av en vuxen.
- Undvik att överbelasta pressen; följ alltid de angivna specifikationerna för hylsor och material.

Instruktioner för installation och användning

- Installera pressen på en stabil och plan yta för att förhindra olyckor.
- Följ dessa steg för installation:
 1. Montera pressen enligt bruksanvisningen som medföljer produkten.
 2. Säkerställ att alla delar är ordentligt åtdragna.
 3. Kontrollera att EZ Prime automatisk tändstiftmatning är korrekt installerad.
- För att använda pressen:
 1. Välj rätt hylsor och material för omladdning.
 2. Fyll på med pulvret och se till att använda de medföljande Powder Bushings.
 3. Följ de specifika instruktionerna för att återställa hylsorna till fabriksstandarder.
 4. Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du börjar ladda om.
- Efter användning, rengör pressen noggrant och förvara den på en säker plats.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Dela inte ut gamla eller oönskade komponenter till andra, utan se till att de kasseras på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare information eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren av produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda MEC Sizemaster Shell Press på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se