

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 20 GAUGE

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Hagelpressar](#)

MEC Sizemaster är en allt-i-ett, enstegs omladdare som erbjuder enkelhet och effektivitet utan att kompromissa med precisionen. Utrustad med premiumfunktioner som E-Z Prime automatisk tändstiftmatning och "Power Ring" collet resizer som återställer varje hylsa till fabriksstandarder. Den nya generationens omlägningsstation hanterar mässings- eller stålhuvuden, både hög- och lågbas. Justerbar för 3 hylsor och tillgänglig i 12, 20, 28 gauge och .410 bore (.410 finns inte med automatisk tändstiftmatning). Inkluderar 1 Charge Bar och 3 Powder Bushings.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 20 GAUGE
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749010674
- Tillv.nr.: 100812020
- Gauge: 20 Gauge
- Leveransvikt: 8.936kg
- Leveranshöjd: 572mm
- Leveransbredd: 241mm
- Leveranslängd: 432mm
- UPC: 098489015240

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC Sizemaster Shell Press. Denna enstegs omladdare är designad för att ge dig enkelhet och effektivitet i omladdningsprocessen. För att säkerställa säker användning och lång livslängd för produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och får inte användas av barn.
- Använd alltid produkten i en väl upplyst och säker arbetsmiljö.
- Kontrollera alltid att alla delar är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar för att skydda ögonen och händerna.
- Se till att inga föremål blockerar pressens rörelse innan du börjar arbeta.
- Använd endast komponenter och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att använda produkten under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ alltid instruktionerna för korrekt hantering av ammunition och komponenter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsanvisningar:

- Placera pressen på en stabil och plan yta.
- Använd skruvar och fästen som medföljer för att säkra pressen på plats.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.

2. Användningsanvisningar:

- Fyll på med rätt typ av pulver och hylsor enligt specifikationerna.
- Använd EZ Prime automatisk tändstiftmatning för att säkerställa korrekt installation av tändstift.
- Justera pressen för att passa de hylsor du använder (3 hylsor).
- Kontrollera att "Power Ring" collet resizer är korrekt inställd för att återställa hylsorna till fabriksstandarder.
- Utför regelbundna kontroller av pressens funktion för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten eller dess delar i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt kan kassera ammunition och relaterade material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din MEC Sizemaster Shell Press. Tack för att du bidrar till en säker omladdningsmiljö!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se