

MEC STEELMASTER SHOT SHELL PRESS - MEC RELOADING STEELMASTER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 12GA 3-1/2"

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Hagelpressar](#)

MEC Steelmaster är den enda hylsorna för hagelpatroner som är speciellt utrustad för att ladda stålhagelpatroner, med den extra fördelen att den fungerar lika bra med blyhagel. Den har nästa generations omformningsstation som hanterar mässings- eller stålhuvuden i både hög- och lågbas samt E-Z Prime automatisk tändhattmatning. Finns för 12 gauge 2¾ och 3 eller 12 gauge 3½. Inkluderar laddningsstång och tre pulverbussningar.



Produktinformation

- Namn: MEC RELOADING STEELMASTER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 12GA 3-1/2"
- Tillverkare: MEC RELOADING
- Produktnr: 749010694
- Tillv.nr.: 875512
- Gauge: 12 Gauge
- Leveransvikt: 9.072kg
- Leveranshöjd: 229mm
- Leveransbredd: 432mm
- Leveranslängd: 603mm
- UPC: 098489018142

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MEC Steelmaster Shot Shell Press](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MEC Steelmaster Shot Shell Press

Introduktion

Tack för att du valt MEC Steelmaster Shot Shell Press. Denna produkt är designad för att underlätta laddning av hagelpatroner med både bly och stålhagel. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Se till att alla verktyg och material är i gott skick innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig mot skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att pressen är korrekt installerad och stabil innan användning.
- Använd endast rekommenderade komponenter och material för laddning av patroner.
- Undvik att överbelasta pressen, följ alltid de angivna kapaciteterna.
- Var försiktig när du hanterar pulversubstanser och tändhattar.
- Använd alltid pressen i ett välventilerat område för att undvika ansamling av farliga ångor.
- Stäng av och koppla bort pressen från strömförsörjningen när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pressen:

- Placera pressen på en stabil och plan yta.
- Använd lämpliga fästen för att säkra pressen om det behövs.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade enligt bruksanvisningen.

2. Användning av pressen:

- Följ dessa steg för att ladda hagelpatroner:
 - Välj rätt hylsa och material för din laddning (t.ex. 12 gauge 2¾, 3 eller 3½).
 - Fyll i de nödvändiga komponenterna i pressen enligt instruktionerna.
 - Kontrollera att allt är korrekt och säkert innan du börjar ladda.
 - Tryck ned handtaget för att slutföra laddningen och kontrollera resultatet noggrant.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör pressen efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av skräp.
- Inspektera regelbundet pressens delar för slitage och skador.
- Följ tillverkarens rekommendationer för underhåll och smörjning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta alla använda komponenter och material enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn så mycket som möjligt av material som kan återanvändas, såsom metall och plast.
- Följ lokala lagar och riktlinjer för avfallshantering för att skydda miljön.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till MEC Steelmaster Shot Shell Press, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se