

BIPOD ADAPTERS - SINCLAIR INTERNATIONAL PICATINNY BIPOD ADAPTER

Our Sinclair bi-pod adapters allow you to mount your Sinclair or Harris bi-pod to your accessory rail or Picatinny rail equipped forend. All aluminum and steel construction insures a lifetime of use. Both accessory rail models will fit Freeland and Anschutz style accessory rails. The Deluxe Model is specially designed to nest in the cradle of the Sinclair Bi-Pod and locks securely in position using two small cap screws, while the Standard Model slips in the accessory rail and is held in position by the tension created by tightening the bi-pod to the stock forend. Picatinny rail bi-pod adapter clamps securely in place using a steel socket screw and lets you install your bi-pod exactly where you want it on Picatinny rail equipped tactical rifles such as the AR-15.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL PICATINNY BIPOD ADAPTER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011620
- Mfr. No.:
- Application: Swivel Stud Mount
- Attachment: Picatinny
- Delivery weight: 0.091kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Sinclair International Picatinny Bipod Adapter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sinclair International Picatinny Bipod Adapter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Bipod Picatinny de Sinclair International](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Bipod Picatinny Sinclair International](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore per Bipiede Picatinny Sinclair International](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Bipodu Sinclair International Picatinny](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Sinclair International Picatinny Bipod adapterille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Sinclair International Picatinny Bipod Adapter](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Sinclair International Picatinny Bipod Adapter](#)

Sicherheitsanleitung für den Sinclair International Picatinny Bipod Adapter

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Sinclair International Picatinny Bipod Adapter entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um eine sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der BipodAdapter mit deinem Feuerwaffen und Zubehör kompatibel ist.
- Überprüfe den Adapter vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers sowohl für den Bipod als auch für den Adapter.
- Halte den Adapter außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht das für den BipodAdapter angegebene Gewichtslimit.
- Stelle sicher, dass der Bipod sicher am Adapter befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Vermeide die Verwendung des BipodAdapters bei widrigen Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Modifiziere den BipodAdapter in keiner Weise, da dies die Sicherheit gefährden kann.
- Verwende den BipodAdapter immer in einer sicheren und kontrollierten Umgebung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Lokalisieren die Zubehörschiene an deiner Feuerwaffe.
- Für das DeluxeModell:
 - Richte den Adapter mit dem Gestell des Sinclair Bipods aus.
 - Sichere den Adapter mit den beiden kleinen Schrauben, die mitgeliefert werden.
- Für das StandardModell:
 - Schiebe den Adapter in die Zubehörschiene.
 - Ziehe den Bipod am Schaftvorderteil fest, um Spannung zu erzeugen und den Adapter in Position zu halten.
- Für die Installation auf der PicatinnySchiene:
 - Positioniere den Adapter auf der PicatinnySchiene.
 - Verwende die StahlInnensechskantschraube, um den Adapter sicher zu befestigen.

2. Nutzung:

- Nach der Installation passe den Bipod entsprechend deiner Schießposition an.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit des Adapters und des Bipods während der Nutzung.
- Wenn du Instabilität oder Bewegung bemerkst, beende die Nutzung sofort und überprüfe die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den BipodAdapter gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe in Betracht, es wo möglich zu recyceln.
- Entsorge den Adapter nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Sinclair International Picatinny Bipod Adapters, bitte die Kontaktdaten des Herstellers verwenden, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden. Du kannst auch die EU Safety Gate Plattform auf Updates zu Sicherheitsvorschriften und Produktrückrufen überprüfen.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis sicher mit dem Sinclair International Picatinny Bipod Adapter.

Safety Instruction Guide for Sinclair International Picatinny Bipod Adapter

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair International Picatinny Bipod Adapter. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod adapter is compatible with your firearm and accessories.
- Inspect the adapter for any signs of damage or wear before each use.
- Always follow the manufacturer's instructions for both the bipod and the adapter.
- Keep the adapter out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit specified for the bipod adapter.
- Ensure that the bipod is securely attached to the adapter before use.
- Avoid using the bipod adapter in adverse weather conditions that may affect stability.
- Do not modify the bipod adapter in any way as this may compromise its safety.
- Always use the bipod adapter in a safe and controlled environment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the accessory rail on your firearm.
- For the Deluxe Model:
 - Align the adapter with the cradle of the Sinclair Bipod.
 - Securely lock the adapter in position using the two small cap screws provided.
- For the Standard Model:
 - Insert the adapter into the accessory rail.
 - Tighten the bipod to the stock forend to create tension and hold the adapter in place.
- For Picatinny rail installation:
 - Position the adapter on the Picatinny rail.
 - Use the steel socket screw to clamp the adapter securely in place.

2. Usage:

- Once installed, adjust the bipod according to your shooting position.
- Regularly check the tightness of the adapter and bipod during use.
- If you experience any instability or movement, cease use immediately and inspect the installation.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod adapter in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling it where possible.
- Do not dispose of the adapter in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Sinclair International Picatinny Bipod Adapter, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. You can also check the EU's Safety Gate platform for updates on safety regulations and product recalls.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience safely with the Sinclair International Picatinny Bipod Adapter.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Bipod Picatinny de Sinclair International

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Bipod Picatinny de Sinclair International. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información de uso para garantizar que utilices este producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador de bipod sea compatible con tu arma de fuego y accesorios.
- Inspecciona el adaptador en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante tanto para el bipod como para el adaptador.
- Mantén el adaptador fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente relacionado con el producto a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el límite de peso especificado para el adaptador de bipod.
- Asegúrate de que el bipod esté firmemente sujeto al adaptador antes de usarlo.
- Evita usar el adaptador de bipod en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la estabilidad.
- No modifiques el adaptador de bipod de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad.
- Siempre utiliza el adaptador de bipod en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Localiza el riel de accesorios en tu arma de fuego.
- Para el Modelo Deluxe:
 - Alinea el adaptador con la base del Bipod Sinclair.
 - Bloquea de forma segura el adaptador en posición utilizando los dos pequeños tornillos de tapa proporcionados.
- Para el Modelo Estándar:
 - Inserta el adaptador en el riel de accesorios.
 - Aprieta el bipod al forend del stock para crear tensión y mantener el adaptador en su lugar.
- Para la instalación en riel Picatinny:
 - Coloca el adaptador en el riel Picatinny.
 - Utiliza el tornillo de socket de acero para sujetar el adaptador de forma segura en su lugar.

2. Uso:

- Una vez instalado, ajusta el bipod según tu posición de tiro.
- Revisa regularmente la tensión del adaptador y del bipod durante el uso.
- Si experimentas inestabilidad o movimiento, cesa el uso de inmediato e inspecciona la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el adaptador de bipod de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no se utiliza, considera reciclarlo donde sea posible.
- No deseches el adaptador en la basura doméstica común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación relacionada con el Adaptador de Bipod Picatinny de Sinclair International, por favor, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto. También puedes revisar la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre regulaciones de seguridad y retiradas de productos.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura con el Adaptador de Bipod Picatinny de Sinclair International.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Bipod Picatinny Sinclair International

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Bipod Picatinny de Sinclair International. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir votre utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'adaptateur de bipod est compatible avec votre arme à feu et vos accessoires.
- Inspectez l'adaptateur pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour le bipod et l'adaptateur.
- Gardez l'adaptateur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition ou incident dangereux lié au produit aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour l'adaptateur de bipod.
- Assurez-vous que le bipod est solidement fixé à l'adaptateur avant utilisation.
- Évitez d'utiliser l'adaptateur de bipod dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter la stabilité.
- Ne modifiez pas l'adaptateur de bipod de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez toujours l'adaptateur de bipod dans un environnement sûr et contrôlé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Localisez le rail d'accessoire sur votre arme à feu.
- Pour le Modèle Deluxe :
 - Alignez l'adaptateur avec le berceau du Bipod Sinclair.
 - Verrouillez solidement l'adaptateur en position à l'aide des deux petites vis à tête cylindrique fournies.
- Pour le Modèle Standard :
 - Insérez l'adaptateur dans le rail d'accessoire.
 - Serrez le bipod contre le gardemain de la crosse pour créer une tension et maintenir l'adaptateur en place.
- Pour l'installation sur rail Picatinny :
 - Positionnez l'adaptateur sur le rail Picatinny.
 - Utilisez la vis à tête hexagonale en acier pour fixer l'adaptateur en place.

2. Utilisation :

- Une fois installé, ajustez le bipod en fonction de votre position de tir.
- Vérifiez régulièrement le serrage de l'adaptateur et du bipod pendant l'utilisation.
- Si vous ressentez une instabilité ou un mouvement, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez l'installation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'adaptateur de bipod conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisagez de le recycler si possible.
- Ne jetez pas l'adaptateur dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'Adaptateur de Bipod Picatinny de Sinclair International, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit. Vous pouvez également consulter la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les réglementations de sécurité et les rappels de produits.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir en toute sécurité avec l'Adaptateur de Bipod Picatinny de Sinclair International.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore per Bipiede Picatinny Sinclair International

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore per Bipiede Picatinny Sinclair International. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un utilizzo sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'adattatore per bipiede sia compatibile con la tua arma e i tuoi accessori.
- Ispeziona l'adattatore per eventuali segni di danno o usura prima di ogni utilizzo.
- Segui sempre le istruzioni del produttore sia per il bipiede che per l'adattatore.
- Tieni l'adattatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali condizioni di pericolo o incidenti relativi al prodotto alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso specificato per l'adattatore per bipiede.
- Assicurati che il bipiede sia saldamente attaccato all'adattatore prima dell'uso.
- Evita di utilizzare l'adattatore per bipiede in condizioni meteorologiche avverse che possono influenzare la stabilità.
- Non modificare l'adattatore per bipiede in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza.
- Utilizza sempre l'adattatore per bipiede in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Individua la rotaia accessoria sulla tua arma.
- Per il Modello Deluxe:
 - Allinea l'adattatore con il supporto del Bipiede Sinclair.
 - Blocca saldamente l'adattatore in posizione utilizzando le due piccole viti a testa cilindrica fornite.
- Per il Modello Standard:
 - Inserisci l'adattatore nella rotaia accessoria.
 - Serrare il bipiede al forend del calcio per creare tensione e mantenere l'adattatore in posizione.
- Per l'installazione su rotaia Picatinny:
 - Posiziona l'adattatore sulla rotaia Picatinny.
 - Usa la vite a brugola in acciaio per fissare saldamente l'adattatore in posizione.

2. Uso:

- Una volta installato, regola il bipiede in base alla tua posizione di tiro.
- Controlla regolarmente la tensione dell'adattatore e del bipiede durante l'uso.
- Se riscontri instabilità o movimento, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'adattatore per bipiede in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, considera di riciclarlo dove possibile.
- Non smaltire l'adattatore nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'Adattatore per Bipiede Picatinny Sinclair International, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto. Puoi anche controllare la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulle normative di sicurezza e sui richiami di prodotto.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro in modo sicuro con l'Adattatore per Bipiede Picatinny Sinclair International.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Bipodu Sinclair International Picatinny

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Adaptera Bipodu Sinclair International Picatinny. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje o użytkowaniu, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przed instalacją i użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że adapter bipodu jest kompatybilny z Twoją bronią palną i akcesoriami.
- Sprawdzaj adapter pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta zarówno dla bipodu, jak i adaptera.
- Trzymaj adapter z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z produktem odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj maksymalnego limitu wagowego określonego dla adaptera bipodu.
- Upewnij się, że bipod jest pewnie przymocowany do adaptera przed użyciem.
- Unikaj używania adaptera bipodu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na stabilność.
- Nie modyfikuj adaptera bipodu w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić jego bezpieczeństwu.
- Zawsze używaj adaptera bipodu w bezpiecznym i kontrolowanym otoczeniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj szynę akcesoryjną na swojej broni.
- Dla Modelu Deluxe:
 - Wyrównaj adapter z gniazdem bipodu Sinclair.
 - Pewnie zablokuj adapter na miejscu za pomocą dwóch małych śrub kapeluszowych dostarczonych w zestawie.
- Dla Modelu Standard:
 - Wsuń adapter w szynę akcesoryjną.
 - Dokręć bipod do forendu, aby wytworzyć napięcie i utrzymać adapter na miejscu.
- Dla instalacji na szynie Picatinny:
 - Umieść adapter na szynie Picatinny.
 - Użyj stalowej śruby gniazdowej, aby mocno zablokować adapter na miejscu.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu, dostosuj bipod zgodnie z pozycją strzelecką.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie adaptera i bipodu podczas używania.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek niestabilności lub ruchu, natychmiast zaprzestań używania i sprawdź instalację.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj adapter bipodu zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, rozważ recykling, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj adaptera do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Adaptera Bipodu Sinclair International Picatinny, proszę odwołać się do informacji kontaktowych producenta dostarczonych z produktem. Możesz także sprawdzić platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualizacji dotyczących przepisów bezpieczeństwa i wycofań produktów.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Ciesz się bezpiecznym doświadczeniem strzeleckim z Adapterem Bipodu Sinclair International Picatinny.

Turvaohjeet Sinclair International Picatinny Bipod adapterille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair International Picatinny Bipod adapterin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että bipodadapteri on yhteensopiva aseesi ja tarvikkeidesi kanssa.
- Tarkista adapteri ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita sekä bipodin että adapterin osalta.
- Pidä adapteri lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotteeseen liittyvistä onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Älä ylitä bipodadapterille määriteltyä painorajoitusta.
- Varmista, että bipod on tiukasti kiinnitetty adapteriin ennen käyttöä.
- Vältä bipodadapterin käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa vakauteen.
- Älä muokkaa bipodadapteria millään tavalla, sillä se voi vaarantaa sen turvallisuuden.
- Käytä bipodadapteria aina turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Etsi tarvikeraide aseestasi.
- Deluxemallille:
 - Kohdista adapteri Sinclair Bipodin pesän kanssa.
 - Lukitse adapteri tiukasti paikoilleen kahden pienen kuusiopään ruuvien avulla.
- Standardmallille:
 - Työnnä adapteri tarvikeraiteeseen.
 - Kiristä bipod tukivarteen luodaksesi jännitteen ja pitääksesi adapterin paikallaan.
- Picatinnyrautakynteen asennuksessa:
 - Aseta adapteri Picatinnyrautakynteen.
 - Käytä teräksistä sokkariruuvia puristaaksesi adapteri tiukasti paikoilleen.

2. Käyttö:

- Kun adapteri on asennettu, säädä bipod ampumapaikkasi mukaan.
- Tarkista säännöllisesti adapterin ja bipodin tiukkuus käytön aikana.
- Jos huomaat epävakautta tai liikettä, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista asennus.

Hävitysohjeet

- Hävitä bipodadapteri paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytössä, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä adapteria tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclair International Picatinny Bipod adapteriin, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotteesi mukana. Voit myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta turvallisuusmääräysten ja tuotteen takaisinventojen päivitykset.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi turvallisesti Sinclair International Picatinny Bipod adapterin kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för Sinclair International Picatinny Bipod Adapter

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair International Picatinny Bipod Adapter. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Läs noggrant igenom denna guide innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att bipodadaptern är kompatibel med ditt vapen och tillbehör.
- Inspektera adaptern för eventuella tecken på skada eller slitage före varje användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för både bipoden och adaptern.
- Håll adaptern utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter relaterade till produkten till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte viktgränsen som anges för bipodadaptern.
- Se till att bipoden är ordentligt fäst vid adaptern innan användning.
- Undvik att använda bipodadaptern under ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka stabiliteten.
- Modifiera inte bipodadaptern på något sätt, då detta kan äventyra säkerheten.
- Använd alltid bipodadaptern i en säker och kontrollerad miljö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera tillbehörsskenan på ditt vapen.
- För Deluxemodellen:
 - Justera adaptern med bädden av Sinclair bipoden.
 - Lås säkert adaptern på plats med hjälp av de två små skruvarna som medföljer.
- För Standardmodellen:
 - Sätt in adaptern i tillbehörsskenan.
 - Dra åt bipoden mot förstoken för att skapa spänning och hålla adaptern på plats.
- För installation på Picatinnyskena:
 - Placera adaptern på Picatinnyskenan.
 - Använd den stålskruv som medföljer för att klämma fast adaptern säkert på plats.

2. Användning:

- När installationen är klar, justera bipoden enligt din skjutställning.
- Kontrollera regelbundet tigheten på adaptern och bipoden under användning.
- Om du upplever någon instabilitet eller rörelse, avbryt användningen omedelbart och inspektera installationen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bipodadaptern i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna den där det är möjligt.
- Kassera inte adaptern i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer angående Sinclair International Picatinny Bipod Adapter, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt. Du kan också kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om säkerhetsregler och produktåterkallelser.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skytteupplevelse på ett säkert sätt med Sinclair International Picatinny Bipod Adapter.

Bezpečnostní pokyny pro Sinclair International Picatinny Bipod Adapter

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sinclair International Picatinny Bipod Adapter. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní instrukce a informace o používání, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl bipod adaptér kompatibilní s vaší zbraní a příslušenstvím.
- Před každým použitím zkontrolujte adaptér na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce jak pro bipod, tak pro adaptér.
- Držte adaptér mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty související s produktem příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte hmotnostní limit uvedený pro bipod adaptér.
- Zajistěte, aby byl bipod bezpečně připojen k adaptéru před použitím.
- Vyhněte se používání bipod adaptéru za nepříznivých povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit stabilitu.
- Neprovádějte žádné úpravy bipod adaptéru, protože to může ohrozit jeho bezpečnost.
- Vždy používejte bipod adaptér v bezpečném a kontrolovaném prostředí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla vaše zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Najděte příslušenství na vaší zbraní.
- Pro Deluxe model:
 - Zarovnejte adaptér s držákem Sinclair Bipod.
 - Bezpečně zablokujte adaptér na místě pomocí dvou malých šroubů, které jsou součástí balení.
- Pro Standard model:
 - Vložte adaptér do příslušenství.
 - Upevněte bipod k pažbě, abyste vytvořili napětí a udrželi adaptér na místě.
- Pro instalaci na Picatinny rail:
 - Umístěte adaptér na Picatinny rail.
 - Použijte ocelový šroub pro pevné upevnění adaptéru na místě.

2. Použití:

- Jakmile je nainstalován, nastavte bipod podle vaší střelecké pozice.
- Pravidelně kontrolujte utažení adaptéru a bipodu během používání.
- Pokud zaznamenate jakoukoli nestabilitu nebo pohyb, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte instalaci.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bipod adaptér v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není používán, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci adaptéru.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Sinclair International Picatinny Bipod Adapteru se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem. Můžete také zkontrolovat platformu EU Safety Gate pro aktualizace týkající se bezpečnostních předpisů a stažení výrobků.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si bezpečné střelecké zážitky se Sinclair International Picatinny Bipod Adapterem.