

ACCU-TOUCH 2000 ELECTRONIC SCALE - LYMAN ACCU-TOUCH 2000 SCALE

[Handladdning](#) > [Kruthantering](#) > [Krutvågar](#)

Behöver du mäta riktigt stora pulverladdningar? Accu-Touch 2000 ger dig +/- 0,10 grains noggrannhet på laddningar upp till 2 000 grains, och du kan ställa in den för att visa i grains eller gram. Med användarvänliga pekskämskontroller och en avtagbar pulvertrickler som kan monteras på antingen sida för att passa både vänster- och högerhänta användare, effektiviserar Accu-Touch 2000 verkligen uppgiften att mäta ut precisa, konsekventa pulverladdningar. Drivs av ett 9-volts batteri (ingår ej) eller den medföljande universella AC-adaptern. Levereras med en kalibreringsvikt och ett vikbart dammskydd.



Produktinformation

- Namn: [LYMAN ACCU-TOUCH 2000 SCALE](#)
- Tillverkare: [LYMAN](#)
- Produktnr: 749013758
- Tillv.nr.: 7751558
- Kapacitet: 2000 grains
- Resolution: 0.1 grains
- Leveransvikt: 1.134kg
- Leveranshöjd: 104mm
- Leveransbredd: 236mm
- Leveranslängd: 292mm
- UPC: 011516715586

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [ACCUTOUCH 2000 ELEKTRONISK VÅG Säkerhetsanvisningar](#)
- [Om oss](#)

ACCUTOUCH 2000 ELEKTRONISK VÅG

Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt ACCUTOUCH 2000 Elektronisk Vågen. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar för att säkerställa säker och effektiv användning av din våg. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att vågen används i en torr och ren miljö för att upprätthålla noggrannhet och funktionalitet.
- Håll vågen borta från direkt solljus och extrema temperaturer för att förhindra skador.
- Utsätt inte vågen för fukt eller vätskor för att undvika elektriska faror.
- Använd vågen endast för sitt avsedda syfte, vilket är att mäta pulverladdningar.
- Kontrollera alltid vågen för synliga skador innan användning. Använd den inte om den är skadad.
- Håll vågen utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor.
- Om du märker något ovanligt beteende eller funktionsfel, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Batterisäkerhet:** Vågen drivs av ett 9volts batteri (ingår ej). Se till att du inte blandar gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.
- **Kalibrering:** Kalibrera alltid vågen före första användning och varje gång den flyttas till en annan plats. Använd den medföljande kalibreringsvikten för noggranna mätningar.
- **Användning av pekskärm:** Använd pekskärmkontrollerna varsamt för att undvika att skärmen skadas. Undvik att använda vassa föremål.
- **Hantering av pulver:** När du mäter pulver, hantera dem försiktigt för att undvika spill. Använd den avtagbara pulvertricklern för att underlätta hållandet.
- **Elektrisk säkerhet:** Om du använder ACadaptern, se till att den är korrekt ansluten och inte skadad. Använd inte vågen med en skadad strömkälla.
- **Förvaring:** När den inte används, förvara vågen på en säker, torr plats och täck den med det vikbara dammskyddet för att skydda den från damm.

Instruktioner för installation och användning

1. **Uppackning:** Ta försiktigt bort vågen och alla komponenter från förpackningen. Kontrollera om några delar saknas.
2. **Strömförsörjning:**
 - Sätt i 9volts batteriet eller anslut den universella ACadaptern till vågen.
 - Se till att strömförsörjningen fungerar korrekt.
3. **Kalibrering:**
 - Placera kalibreringsvikten på vågen.
 - Följ instruktionerna på skärmen för att kalibrera vågen.
4. **Inställning av mätunits:**
 - Använd pekskärmen för att välja dina föredragna mätunits (grains eller gram).
5. **Mäta pulver:**
 - Placera den avtagbara pulvertricklern på den sida av vågen som är mest bekväm för dig (vänster eller höger).
 - Slå på vågen och vänta tills den stabiliseras.
 - Häll pulvret i tricklern och låt det flöda på vågen tills önskad mätning uppnås.
6. **Rengöring:** Efter användning, rengör vågen med en mjuk, torr trasa. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material.

Avfallsanvisningar

- Kassera vågen och dess komponenter i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte batterier i vanligt hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för batteriåtervinning.
- Om vågen inte längre fungerar, överväg att återlämna den till tillverkaren för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående ACCUTOUCH 2000 Elektronisk Vågen, vänligen hänvisa till din lokala distributör eller tillverkarens supportresurser.

Rapportera osäkra produkter

- Om du stöter på några osäkra produkter eller olyckor, rapportera dem till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsanvisningar. Njut av att använda din ACCUTOUCH 2000 Elektronisk Vågen på ett ansvarsfullt och säkert sätt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se