

MEC 600 SLUGGER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS - MEC RELOADING MEC 600 SLUGGER 12 GAUGE PRESS

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Hagelpressar](#)

MEC 600 Slugger är det mest effektiva sättet att återladda rörliga eller sabot sluggar på marknaden idag. Maskinen är självhållande, så det behövs ingen skruvstäd, pelarborrmaskin, handborr eller snurrande verktyg. MEC 600 Slugger bygger på vår bästsäljande patronåterladdare i världen, MEC 600 Jr Mark V. Erfarna skyttar kommer att uppskatta de funktioner som MEC 600 Slugger erbjuder. MEC 600 Slugger vecklar plasten in i hylsan så att den ser ut som en rullkrimp när hylsan är klar, med hjälp av MEC:s specialverktyg. Denna enstegs laddare ger ett snabbt och enkelt sätt att återladda dina jakt- och hemförsvarspatroner med lättheten av att dra i en spak. 600 Slugger kan ladda mellan 100 och 125 patroner per timme beroende på din recept. MEC 600 Slugger finns endast i 12 och 20 kaliber och pressen är justerbar för 3" hylsor.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING MEC 600 SLUGGER 12 GAUGE PRESS](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749013815
- Tillv.nr.: 100921312
- Gauge: 12 Gauge
- Leveransvikt: 6.872kg
- Leveranshöjd: 574mm
- Leveransbredd: 242mm
- Leveranslängd: 458mm
- UPC: 098489036023

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [MEC 600 Slugger Enstegs Patronåterladdare Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

MEC 600 Slugger Enstegs Patronåterladdare

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt MEC 600 Slugger Enstegs Patronåterladdare. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker drift och underhåll av din återladdningspress. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att MEC 600 Slugger endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att återladda rörliga eller sabot sluggar.
- Utför alltid arbetet i ett välventilerat område, fritt från distraktioner.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Förvara pressen och alla komponenter på en torr plats, borta från fukt.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar vid användning av pressen.
- Låt inte barn eller obehöriga personer använda pressen.
- Inspektera regelbundet pressen för tecken på slitage eller skador innan användning.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att alla komponenter är korrekt säkrade innan du påbörjar återladdningsprocessen.
- Överskrid inte de rekommenderade laddningsspecifikationerna som anges i bruksanvisningen.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för att ställa in och använda pressen.
- Försök aldrig att modifiera eller ändra pressen på något sätt.
- Håll händer och kläder borta från rörliga delar medan pressen är i drift.
- Om du märker några ovanliga ljud eller funktionsfel, sluta använda pressen omedelbart och konsultera bruksanvisningen eller kontakta supporten.
- Undvik att återladda i närvaro av brännbara material eller vätskor.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Placera MEC 600 Slugger på en stabil och robust arbetsbänk.
- Se till att pressen är ordentligt fastsatt för att förhindra rörelse under drift.
- Kontrollera att alla nödvändiga komponenter ingår och är i gott skick.

2. Inställning:

- Justera pressen för lämplig kaliber (12 eller 20) enligt dina återladdningsbehov.
- Installera de specialverktyg som tillhandahålls av MEC för att uppnå önskad krimp.
- Ställ in pressen för 3" hylsor om tillämpligt.

3. Återladdningsprocess:

- Förbered din arbetsyta och samla alla nödvändiga material, inklusive tomma hylsor, wads, krut och sluggar.
- Följ noggrant återladdningsreceptet för att säkerställa säkerhet och konsekvens.
- Dra handtaget mjukt och stadigt för att återladda varje hylsa.
- Övervaka framstegen och se till att varje hylsa är ordentligt fylld och krimpad.

4. Efter Användning:

- Efter återladdning, rengör pressen för att ta bort eventuella rester.
- Förvara alla komponenter på sina avsedda platser för att upprätthålla organisation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller utgångna återladdningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial när det är möjligt.
- Kassera inte farliga material i vanligt avfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor relaterade till säkerhet, drift eller underhåll av MEC 600 Slugger, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras supportteam för hjälp.

Vänligen se till att följa alla säkerhetsriktlinjer och instruktioner som anges i denna manual för att säkerställa en säker och effektiv återladdningsupplevelse. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se