

DIAL CALIPERS - HORNADY STEEL DIAL CALIPERS WITH CASE

[Handladdning](#) > [Krutmåttssverktyg](#) > [Skjutmått](#)

Mät noggrant hyls- och kul längd, inre och yttre diametrar, djupet på tändhålsfickan, den totala patronlängden och mer med Hornadys DIAL CALIPERS. Inkluderar skyddande fodral.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY STEEL DIAL CALIPERS WITH CASE](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749013842
- Tillv.nr.: 050075
- Leveransvikt: 0.295kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 92mm
- Leveranslängd: 248mm
- UPC: 090255050752

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för DIAL CALIPERS HORNADY STEEL DIAL CALIPERS WITH CASE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för DIAL CALIPERS HORNADY STEEL DIAL CALIPERS WITH CASE

Introduktion

Tack för att du valt Hornadys DIAL CALIPERS. Dessa skjutmått är designade för att ge exakta mätningar av hyls och kul längd, inre och yttre diametrar, djupet på tändhålsfickan och den totala patronlängden. För att säkerställa säker användning och för att maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte skadade skjutmått.
- Förvara skjutmått i det medföljande fodralet för att skydda dem från skador och skräp.
- Håll skjutmått utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skjutmått endast för avsedda ändamål som anges i produktbeskrivningen.
- Undvik att mäta heta eller kalla objekt för att förhindra brännskador eller frostsador.
- Se till att mätytorna är rena innan mätning för att säkerställa noggranna resultat.
- Använd inte skjutmått i miljöer med hög fuktighet eller extrema temperaturer.
- Var försiktig när du justerar skjutmått för att undvika skador på fingrarna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Ta bort skjutmått från fodralet och kontrollera att de är i gott skick.
- Rengör mätytorna med en mjuk, ren trasa.

2. Mätning

- För att mäta längd, placera objektet mellan mätytorna och tryck försiktigt för att få en exakt avläsning.
- För inre mätningar, använd de inre mätytorna och placera dem i det objekt som ska mätas.
- För djupmätningar, sätt in djupmätaren i det område som ska mätas.

3. Avläsning

- Läs av mätresultatet noggrant på skalan. Se till att ögonen är i linje med skalan för att undvika parallaxfel.

4. Avslutning

- Rengör skjutmått efter användning och förvara dem i det medföljande fodralet.

Avfallsinstruktioner

- När skjutmått inte längre är användbara, kassera dem på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av DIAL CALIPERS, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Hornadys DIAL CALIPERS på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv mätupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se