

SINCLAIR HEAVY VARMINT RESTS - SINCLAIR INTERNATIONAL

BENCHREST HEAVY VARMINT AMBIDEXTROUS SHOOTING REST

The Sinclair Heavy Varmint Shooting Rest series is an evolution of our Generation II shooting rest (now discontinued) and our Competition Shooting Rest that's sought after by the best of today's benchrest competitors. The Heavy Varmint Shooting Rests feature fully upgraded hardware such as a heavy-duty stainless steel center column and 1" stainless post, oversized scalloped hand wheel with thrust bearing for ultra-smooth vertical adjustments, large ½"-20 thread rest feet with oversized aluminum anodized knobs (no plastic parts here), and a fully adjustable forend stop for shot-after-shot repeatability. The base itself is of ductile cast iron construction with a durable powder coat finish to last for a lifetime of use – exactly what you've come to expect from all Sinclair manufactured products. These shooting rests weigh up to 17 lbs with filled sand bag – designed to stay in its place on your bench top. The Sinclair Heavy Varmint Shooting Rests are available in 8 different configurations – ask any of our reloading and shooting techs for assistance selecting the model for your needs. Made right here...in the USA. Available in the following formats: The Sinclair Heavy Varmint Bench Rest model is designed for shooters who prefer using Protektor or Edgewood front sand bags. The rest top side plates allow the user to "pinch" the sand bag for subtle bag width adjustments. Purchase the front Protektor or Edgewood sand bag which best fits your forend width: sporter, varmint, or flat-bottomed B/R stock (front sand bag is not included with Sinclair Heavy Varmint Bench Rests, please see page xx and order separately). The Sinclair Heavy Varmint All-Purpose rest is designed with our versatile All-Purpose (A/P) Top which quick-adjusts to accommodate nearly any forend. Switch from narrow sporter stocks to 3-1/2" BR stocks with a turn of a lever. The Sinclair Heavy Varmint All-Purpose Rest includes a dual-sided leather/cordura sand bag (not filled). The Sinclair Heavy Varmint Basic Rest features a flat-top plate that accepts Protektor and Edgewood front sand bags, or perhaps another favorite brand. The flat-top plate allows for bags to be securely strapped. Front sand bag is not included with the Sinclair Heavy Varmint Rests, please see page xx and order separately. Both the Sinclair Heavy Varmint Bench Rest and Heavy Varmint All-Purpose Rest models are available in a windage topped version. This adds the convenience of quick-adjust horizontal movements for competitive shooting by turning the windage knob located on the side of the rest top. Available in both right-hand and left-hand shooter versions.



When ordering windage top versions, right-handed shooters will order a RIGHT-HAND rest and left-handed shooters will order a LEFT-HAND rest. The adjustment knob will be on the correct side to be adjusted with the shooter's off hand.

Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL BENCHREST HEAVY VARMINT AMBIDEXTROUS SHOOTING REST
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749013860
- Mfr. No.:
- Material: Stainless Steel
- Style: Rest
- Delivery weight: 8.913kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Heavy Varmint Rests Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Sinclair Heavy Varmint Rests Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Soportes de Tiro Pesados Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le ReposeMain Heavy Varmint de Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti Sinclair Heavy Varmint](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podpórek Sinclair Heavy Varmint](#)
- [Suomi: Sinclair Heavy Varmint Rests Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Heavy Varmint Rests Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání opory Sinclair Heavy Varmint](#)

Sinclair Heavy Varmint Rests Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Sinclair Heavy Varmint Rests entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die ordnungsgemäße und sichere Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Produkt vor der Benutzung auf sichtbare Schäden.
- Stelle sicher, dass der Rest auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt ist, um ein Umkippen zu verhindern.
- Überschreite das maximale Gewichtslimit von 17 lbs bei Verwendung eines gefüllten Sandsacks nicht.
- Halte den Rest von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Stabilisierung bei Schießaktivitäten.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen und Schießausrüstung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass der Schießbereich frei von Hindernissen und Zuschauern ist, bevor du beginnst.
- Verwende den Rest immer in Verbindung mit geeigneten Sandsäcken (nicht im Lieferumfang enthalten), um Stabilität zu gewährleisten.
- Achte beim Einstellen des Rests darauf, dies vorsichtig zu tun, um plötzliche Bewegungen zu vermeiden, die zu Unfällen führen könnten.
- Verwende den WindageKnopf nur für horizontale Anpassungen, wenn die Feuerwaffe sicher auf dem Rest montiert ist.
- Vermeide es, deine Hände oder andere Körperteile in die Nähe beweglicher Teile während der Anpassungen zu bringen.
- Wenn du während der Nutzung ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen bemerkst, stoppe sofort und überprüfe das Produkt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Aufbau:

- Stelle die Sinclair Heavy Varmint Rest auf eine stabile und flache Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die zentrale Säule vor der Benutzung sicher arretiert ist.

2. Befestigung der Sandsäcke:

- Wähle einen kompatiblen vorderen Sandsack (Protektor oder Edgewood empfohlen).
- Lege den Sandsack auf die Oberseite der Restplatten und stelle sicher, dass er sicher ist.
- Justiere die Sandsackbreite, indem du ihn zwischen den Seitenplatten „einklemmst“, wie benötigt.

3. Einstellungen:

- Für vertikale Anpassungen drehe das übergroße Handrad im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.
- Für horizontale Anpassungen benutze den WindageKnopf, der sich an der Seite des Resttops befindet.
- Nimm Anpassungen langsam vor und stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit sicher ist.

4. Nutzung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe stabil montiert ist, bevor du einen Schuss abgibst.
- Halte immer eine sichere Schießhaltung ein und Sorge dafür, dass der Schießbereich gesichert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Sinclair Heavy Varmint Rest gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, Komponenten, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der Sinclair Heavy Varmint Rests, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation angegeben sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis mit den Sinclair Heavy Varmint Rests.

Sinclair Heavy Varmint Rests Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Heavy Varmint Rests. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper and safe use of this product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the product for any visible damage before use.
- Ensure that the rest is set up on a stable and level surface to prevent tipping.
- Do not exceed the maximum weight limit of 17 lbs when using a filled sandbag.
- Keep the rest away from children and unauthorized users.
- Use the product only for its intended purpose, which is to provide stability for shooting activities.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and shooting equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the shooting area is clear of obstructions and bystanders before starting.
- Always use the rest in conjunction with appropriate sandbags (not included) to ensure stability.
- When adjusting the rest, make sure to do so with care to avoid sudden movements that could lead to accidents.
- Use the windage knob for horizontal adjustments only when the firearm is securely mounted on the rest.
- Avoid placing your hands or any body part near moving parts during adjustments.
- If you notice any unusual sounds or movements during use, stop immediately and inspect the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the Sinclair Heavy Varmint Rest on a stable and flat surface.
- Ensure that the center column is securely locked in place before use.

2. Attaching Sandbags:

- Select a compatible front sandbag (Protektor or Edgewood recommended).
- Place the sandbag on the rest's top side plates, ensuring it is secure.
- Adjust the sandbag width by "pinching" it between the side plates as needed.

3. Adjustments:

- For vertical adjustments, turn the oversized hand wheel clockwise or counterclockwise.
- For horizontal adjustments, use the windage knob located on the side of the rest top.
- Make adjustments slowly and ensure the firearm remains secure at all times.

4. Usage:

- Once the firearm is mounted, ensure it is stable before taking a shot.
- Always maintain a safe shooting posture and ensure the shooting area is secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the Sinclair Heavy Varmint Rest in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling components where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Sinclair Heavy Varmint Rests, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or product documentation.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Sinclair Heavy Varmint Rests.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Soportes de Tiro Pesados Sinclair

Introducción

Gracias por elegir los Soportes de Tiro Pesados Sinclair. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso adecuado y seguro de este producto. Por favor, lee este documento con atención antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el producto en busca de daños visibles antes de usarlo.
- Asegúrate de que el soporte esté colocado en una superficie estable y nivelada para evitar que se vuelque.
- No excedas el límite máximo de peso de 17 lbs cuando uses una bolsa de arena llena.
- Mantén el soporte alejado de niños y personas no autorizadas.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto, que es proporcionar estabilidad para actividades de tiro.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y equipos de tiro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada de obstrucciones y espectadores antes de comenzar.
- Siempre utiliza el soporte junto con bolsas de arena apropiadas (no incluidas) para garantizar la estabilidad.
- Al ajustar el soporte, hazlo con cuidado para evitar movimientos repentinos que puedan provocar accidentes.
- Usa la perilla de ajuste de viento solo para ajustes horizontales cuando el arma esté montada de forma segura en el soporte.
- Evita colocar tus manos o cualquier parte del cuerpo cerca de las partes móviles durante los ajustes.
- Si notas ruidos o movimientos inusuales durante el uso, detente inmediatamente e inspecciona el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Coloca el Soporte de Tiro Pesado Sinclair en una superficie estable y plana.
- Asegúrate de que la columna central esté bloqueada de forma segura antes de usarlo.

2. Colocación de Bolsas de Arena:

- Selecciona una bolsa de arena frontal compatible (se recomienda Protektor o Edgewood).
- Coloca la bolsa de arena en las placas laterales superiores del soporte, asegurándote de que esté segura.
- Ajusta el ancho de la bolsa "pinzándola" entre las placas laterales según sea necesario.

3. Ajustes:

- Para ajustes verticales, gira la rueda de mano sobredimensionada en sentido horario o antihorario.
- Para ajustes horizontales, utiliza la perilla de ajuste de viento ubicada en el lado de la parte superior del soporte.
- Realiza ajustes lentamente y asegúrate de que el arma permanezca segura en todo momento.

4. Uso:

- Una vez que el arma esté montada, asegúrate de que esté estable antes de realizar un disparo.
- Siempre mantén una postura de tiro segura y asegúrate de que el área de tiro esté asegurada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Soporte de Tiro Pesado Sinclair de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los componentes cuando sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional relacionada con los Soportes de Tiro Pesados Sinclair, consulta los detalles de contacto del fabricante que se proporcionan en el empaque o documentación del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu experiencia de tiro con los Soportes de Tiro Pesados Sinclair.

Guide de Sécurité pour le ReposeMain Heavy Varmint de Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi le reposemain Heavy Varmint de Sinclair. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Inspectez toujours le produit pour tout dommage visible avant utilisation.
- Assurez-vous que le reposemain est installé sur une surface stable et de niveau pour éviter tout basculement.
- Ne dépassez pas la limite de poids maximale de 17 lbs lors de l'utilisation d'un sac de sable rempli.
- Gardez le reposemain hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez le produit uniquement à son but prévu, qui est de fournir de la stabilité pour les activités de tir.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et de l'équipement de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la zone de tir est dégagée d'obstructions et de personnes avant de commencer.
- Utilisez toujours le reposemain avec des sacs de sable appropriés (non inclus) pour garantir la stabilité.
- Lorsque vous ajustez le reposemain, faites-le avec précaution pour éviter des mouvements brusques qui pourraient entraîner des accidents.
- Utilisez le bouton de dérive pour les ajustements horizontaux uniquement lorsque l'arme à feu est solidement fixée au reposemain.
- Évitez de placer vos mains ou toute autre partie du corps près des pièces mobiles lors des ajustements.
- Si vous remarquez des bruits ou des mouvements inhabituels pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et inspectez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez le reposemain Heavy Varmint de Sinclair sur une surface stable et plate.
- Assurez-vous que la colonne centrale est bien verrouillée en place avant utilisation.

2. Fixation des Sacs de Sable :

- Sélectionnez un sac de sable avant compatible (Protektor ou Edgewood recommandé).
- Placez le sac de sable sur les plaques latérales supérieures du reposemain, en vous assurant qu'il est sécurisé.
- Ajustez la largeur du sac de sable en le "pinçant" entre les plaques latérales si nécessaire.

3. Ajustements :

- Pour les ajustements verticaux, tournez la grande roue à main dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
- Pour les ajustements horizontaux, utilisez le bouton de dérive situé sur le côté du dessus du reposemain.
- Faites les ajustements lentement et assurez-vous que l'arme à feu reste sécurisée à tout moment.

4. Utilisation :

- Une fois l'arme à feu montée, assurez-vous qu'elle est stable avant de tirer.
- Maintenez toujours une posture de tir sécurisée et assurez-vous que la zone de tir est sécurisée.

Instructions de Disposal

- Disposez du reposemain Heavy Varmint de Sinclair conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les composants lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou toute assistance supplémentaire concernant le reposemain Heavy Varmint de Sinclair, veuillez consulter les coordonnées du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le reposemain Heavy Varmint de Sinclair.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti Sinclair Heavy Varmint

Introduzione

Grazie per aver scelto i Supporti Sinclair Heavy Varmint. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso corretto e sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni visibili prima dell'uso.
- Assicurati che il supporto sia posizionato su una superficie stabile e livellata per prevenire ribaltamenti.
- Non superare il limite di peso massimo di 17 lbs quando si utilizza un sacchetto di sabbia riempito.
- Tieni il supporto lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto, ovvero fornire stabilità per le attività di tiro.
- Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e attrezzature per il tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'area di tiro sia libera da ostacoli e da spettatori prima di iniziare.
- Utilizza sempre il supporto in combinazione con sacchetti di sabbia appropriati (non inclusi) per garantire stabilità.
- Quando regoli il supporto, fallo con attenzione per evitare movimenti improvvisi che potrebbero causare incidenti.
- Utilizza la manopola di deriva per le regolazioni orizzontali solo quando l'arma è saldamente montata sul supporto.
- Evita di posizionare le mani o qualsiasi parte del corpo vicino a parti in movimento durante le regolazioni.
- Se noti rumori o movimenti insoliti durante l'uso, fermati immediatamente e ispeziona il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup:

- Posiziona il Supporto Sinclair Heavy Varmint su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che la colonna centrale sia bloccata saldamente in posizione prima dell'uso.

2. Attacco dei Sacchetti di Sabbia:

- Seleziona un sacchetto di sabbia frontale compatibile (si raccomandano Protektor o Edgewood).
- Posiziona il sacchetto sulla parte superiore delle piastre del supporto, assicurandoti che sia sicuro.
- Regola la larghezza del sacchetto "stringendolo" tra le piastre laterali secondo necessità.

3. Regolazioni:

- Per le regolazioni verticali, ruota la manopola a mano sovradimensionata in senso orario o antiorario.
- Per le regolazioni orizzontali, utilizza la manopola di deriva situata sul lato superiore del supporto.
- Effettua le regolazioni lentamente e assicurati che l'arma rimanga sicura in ogni momento.

4. Uso:

- Una volta che l'arma è montata, assicurati che sia stabile prima di effettuare un colpo.
- Mantieni sempre una postura di tiro sicura e assicurati che l'area di tiro sia sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Supporto Sinclair Heavy Varmint in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclare i componenti quando possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante i Supporti Sinclair Heavy Varmint, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con i Supporti Sinclair Heavy Varmint.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podpórek Sinclair Heavy Varmint

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podpórek Sinclair Heavy Varmint. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem.
- Upewnij się, że podpórka jest ustawiona na stabilnej i równej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu.
- Nie przekraczaj maksymalnego limitu wagowego wynoszącego 17 lbs przy użyciu wypełnionego worka z piaskiem.
- Trzymaj podpórkę z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jakim jest zapewnienie stabilności podczas strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia broni palnej i sprzętu strzeleckiego.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że obszar strzelania jest wolny od przeszkód i osób postronnych przed rozpoczęciem.
- Zawsze używaj podpórki w połączeniu z odpowiednimi workami z piaskiem (nie w zestawie), aby zapewnić stabilność.
- Podczas regulacji podpórki, dokonuj tego ostrożnie, aby uniknąć nagłych ruchów, które mogą prowadzić do wypadków.
- Używaj pokrętła windage do poziomych regulacji tylko wtedy, gdy broń jest pewnie zamocowana na podpórcę.
- Unikaj umieszczania rąk lub jakiegokolwiek części ciała w pobliżu ruchomych części podczas regulacji.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub ruchy podczas użytkowania, natychmiast przestań i sprawdź produkt.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ustawienie:

- Umieść podpórkę Sinclair Heavy Varmint na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że centralna kolumna jest pewnie zablokowana przed użyciem.

2. Mocowanie Worków z Piaskiem:

- Wybierz kompatybilny przedni worek z piaskiem (zalecane Protektor lub Edgewood).
- Umieść worek na górnych płytach podpórki, upewniając się, że jest stabilny.
- Dostosuj szerokość worka, "ściskając" go między płytami bocznymi w razie potrzeby.

3. Regulacje:

- Aby dokonać regulacji pionowych, obróć powiększone pokrętło ręczne w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Aby dokonać regulacji poziomych, użyj pokrętła windage znajdującego się na boku górnej części podpórki.
- Dokonuj regulacji powoli i upewnij się, że broń pozostaje stabilna przez cały czas.

4. Użytkowanie:

- Po zamocowaniu broni, upewnij się, że jest stabilna przed oddaniem strzału.
- Zawsze zachowuj bezpieczną postawę strzelecką i upewnij się, że obszar strzelania jest zabezpieczony.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj podpórkę Sinclair Heavy Varmint zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony ponad naprawę, rozważ recykling komponentów tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z podpórkami Sinclair Heavy Varmint, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z podpórkami Sinclair Heavy Varmint.

Sinclair Heavy Varmint Rests Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Heavy Varmint Rests tuotteet. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta oikein ja turvallisesti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina tuote näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Varmista, että ampumatuki on asetettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle kaatumisen estämiseksi.
- Älä ylitä 17 lbs:n enimmäispainorajaa käytettäessä täytettyä hiekkapussia.
- Pidä ampumatuki lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa, joka on tarjota vakautta ampumatoimintaan.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja ampumavarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ampumaalue on esteetön ja että yleisö on poissa ennen ampumista.
- Käytä ampumatukia yhdessä sopivien hiekkapussien (ei sisälly) kanssa vakauden varmistamiseksi.
- Säädetäessä tukea, tee se varovasti, jotta vältetään äkilliset liikkeet, jotka voivat johtaa onnettomuuksiin.
- Käytä tuulen säätönuppia vaakasuoriin säätöihin vain, kun ampumaase on turvallisesti kiinnitetty tukeen.
- Vältä käsien tai muiden kehon osien asettamista liikkuvien osien lähelle säätöjen aikana.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai liikkeitä käytön aikana, lopeta heti ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asetus:

- Aseta Sinclair Heavy Varmint Rest vakaalle ja tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että keskisäle on turvallisesti lukittu paikalleen ennen käyttöä.

2. Hiekkapussin kiinnittäminen:

- Valitse yhteensopiva etuhiekkapussi (suositellaan Protektor tai Edgewoodpusseja).
- Aseta hiekkapussi tukeen yläpinnan sivupaneelien päälle varmistaen, että se on turvallisesti paikallaan.
- Sääda hiekkapussin leveyttä "puristamalla" sitä sivupaneelien väliin tarpeen mukaan.

3. Säädot:

- Pystysuoria säätöjä varten käännä suurikokoista käsipyörää myötä tai vastapäivään.
- Vaakasuoria säätöjä varten käytä tukeen yläpinnalla sijaitsevaa tuulen säätönuppia.
- Tee säädöt hitaasti ja varmista, että ampumaase pysyy turvallisesti paikallaan koko ajan.

4. Käyttö:

- Kun ampumaase on kiinnitetty, varmista, että se on vakaa ennen laukaisua.
- Pidä aina turvallinen ampumaposeeraus ja varmista, että ampumaalue on turvallinen.

Hävittämisohteet

- Hävitä Sinclair Heavy Varmint Rest paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse komponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tarvitset lisääpua Sinclair Heavy Varmint Rests tuotteiden kanssa, katso valmistajan yhteystiedot, jotka on ilmoitettu pakkauksessa tai tuotedokumentaatioissa.

Kiitos, että huomioit nämä turvallisuusohjeet. Nauti ampumakokemuksestasi Sinclair Heavy Varmint Rests tuotteiden kanssa.

Sinclair Heavy Varmint Rests

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Heavy Varmint Rests. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid produkten för synliga skador innan användning.
- Se till att skjutrestet är placerat på en stabil och plan yta för att förhindra att det tippar.
- Överskrid inte den maximala viktgränsen på 17 lbs vid användning av en fylld sandväska.
- Håll restet borta från barn och obehöriga användare.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte, vilket är att ge stabilitet för skjutaktiviteter.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och skjututrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutområdet är fritt från hinder och åskådare innan du börjar.
- Använd alltid restet tillsammans med lämpliga sandväskor (inte inkluderade) för att säkerställa stabilitet.
- När du justerar restet, gör det med försiktighet för att undvika plötsliga rörelser som kan leda till olyckor.
- Använd vindjusteringsknappen för horisontella justeringar endast när skjutvapnet är säkert monterat på restet.
- Undvik att placera händer eller kroppsdela nära rörliga delar under justeringar.
- Om du märker några ovanliga ljud eller rörelser under användning, stoppa omedelbart och inspektera produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Setup:

- Placera Sinclair Heavy Varmint Rest på en stabil och plan yta.
- Se till att mittpelaren är ordentligt låst på plats innan användning.

2. Fästa sandväskor:

- Välj en kompatibel framsandväska (Protektor eller Edgewood rekommenderas).
- Placera sandväskan på restets toppsidor, se till att den är säker.
- Justera sandväska bredd genom att "klämma" den mellan sidorna som behövs.

3. Justeringar:

- För vertikala justeringar, vrid det överdimensionerade handhjulet medurs eller moturs.
- För horisontella justeringar, använd vindjusteringsknappen som är placerad på sidan av restets topp.
- Gör justeringar långsamt och se till att skjutvapnet förblir säkert hela tiden.

4. Användning:

- När skjutvapnet är monterat, se till att det är stabilt innan du avfyrar ett skott.
- Upprätthåll alltid en säker skjutställning och se till att skjutområdet är säkert.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Sinclair Heavy Varmint Rest i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad bortom reparation, överväg att återvinna komponenter där det är möjligt.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående Sinclair Heavy Varmint Rests, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skjutupplevelse med Sinclair Heavy Varmint Rests.

Návod k bezpečnému používání opory Sinclair Heavy Varmint

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali oporu Sinclair Heavy Varmint. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí správné a bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte produkt na viditelné poškození před použitím.
- Ujistěte se, že je opora nastavena na stabilním a rovném povrchu, aby se předešlo převrácení.
- Nepřekračujte maximální hmotnostní limit 17 liber při použití naplněného pytle s pískem.
- Držte oporu mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu, kterým je poskytnout stabilitu pro střelecké aktivity.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a střeleckého vybavení.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je střelecká oblast volná od překážek a diváků před zahájením.
- Vždy používejte oporu spolu s vhodnými pytli s pískem (není součástí dodávky) pro zajištění stability.
- Při nastavování opory se ujistěte, že tak činíte opatrně, abyste se vyhnuli náhlým pohybům, které by mohly vést k nehodám.
- Používejte ovládací knoflík pro horizontální úpravy pouze tehdy, když je střelná zbraň bezpečně upevněna na oporu.
- Vyhněte se umístění rukou nebo jiných částí těla v blízkosti pohyblivých částí během úprav.
- Pokud si během používání všimnete jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo pohybů, okamžitě zastavte a zkontrolujte produkt.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení:

- Umístěte oporu Sinclair Heavy Varmint na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je centrální sloupec bezpečně zajištěn před použitím.

2. Připojení pytlů s pískem:

- Vyberte kompatibilní přední pytel s pískem (doporučuje se Protektor nebo Edgewood).
- Umístěte pytel na horní stranu opory, ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
- Upravte šířku pytle "stisknutím" mezi bočními deskami podle potřeby.

3. Úpravy:

- Pro vertikální úpravy otáčejte velkým ovládacím kolečkem ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.
- Pro horizontální úpravy použijte ovládací knoflík umístěný na straně vrchu opory.
- Provádějte úpravy pomalu a ujistěte se, že je střelná zbraň bezpečně zajištěna po celou dobu.

4. Použití:

- Jakmile je střelná zbraň upevněna, ujistěte se, že je stabilní předtím, než provedete výstřel.
- Vždy udržujte bezpečnou střeleckou pozici a zajistěte, aby byla střelecká oblast bezpečná.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte oporu Sinclair Heavy Varmint v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen natolik, že jej nelze opravit, zvažte recyklaci komponentů, kde je to možné.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci ohledně opory Sinclair Heavy Varmint se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo v dokumentaci produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj střelecký zážitek s oporou Sinclair Heavy Varmint.