

MICRO-ADJUST BULLET SEATERS - SINCLAIR INTERNATIONAL

6.5X47MM LAPUA BULLET SEATING DIE

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

Vi har samlat våra kunders idéer och erfarenheter av omladdning med handverktyg, och samarbetat med experterna som tillverkar dem, för att introducera den nya Sinclair/L.E. Wilson Micro-Adjust Bullet Seater. Den har lättjusterbara inställningar för seatingdjup med en enkel vridning av die-kroppen. Sinclair/L.E. Wilson Micro-Adjust Bullet Seaters är drivna av detent-lager med positiva "klick"-inkrement på .0005" för snabba, exakta justeringar av bullet seatingdjup. Här är detaljerna om konstruktionen: Varje seater-stam är skraddarsydd för seater-kroppen för att säkerställa en nära toleranspassning. Precisionstillverkade gängor möjliggör justering av bullet seatingdjup i .0005" inkrement. Graderad skala för upprepad användning med olika kulor och seatingdjup. Micro-Adjust "klick" via rostfria fjädrar och rostfria kulager. Tillverkad av 416 rostfritt stål med precis, lasergraverad justeringsskala. Tillverkad i USA av L.E. Wilson med 85 års erfarenhet av inline-dies. Vi anser att dessa dies är de finaste som finns tillgängliga när det gäller kvalitet, konstruktion och prestanda.



Produktinformation

- Namn: SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5X47MM LAPUA BULLET SEATING DIE
- Tillverkare: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Produktnr: 749014504
- Tillv.nr.: SIN-65LAP
- Laddverktygstyp: Kulisättarverktyg
- Patron: 6.5 x 47 mm Lapua
- Leveransvikt: 0.204kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 46mm
- Leveranslängd: 150mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för MICROADJUST BULLET SEATERS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för MICROADJUST BULLET SEATERS

Introduktion

Tack för att du har köpt Sinclair International MicroAdjust Bullet Seater för 6.5x47mm Lapua. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker drift och optimal prestanda av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Se alltid till att produkten används enligt de angivna riktlinjerna. Felaktig användning kan leda till olyckor och skador.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om återkallelser. Kontrollera EU:s Safety Gateplattform regelbundet för uppdateringar om säkerhetsmeddelanden relaterade till denna produkt.
- **Onlineköp:** När du köper online, se till att du handlar från auktoriserade och pålitliga återförsäljare för att garantera produktens säkerhet.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna produkt är avsedd för vuxenanvändning. Förvara den utom räckhåll för barn.
- **EU:s kontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till kontaktpunkten som tillhandahålls av återförsäljaren.
- **Snabba varningar:** Var medveten om Safety Gatesystemet för snabba varningar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Läs manualen:** Läs alltid och förstå användarmanualen innan du använder bullet seatern.
- **Inspektera produkten:** Kontrollera bullet seatern före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- **Använd lämplig ammunition:** Använd endast bullet seatern med kompatibel ammunition. Se specifikationerna för rätt patron typ.
- **Bär skyddsutrustning:** Använd alltid skyddsglasögon och lämplig skyddsutrustning vid omladdning av ammunition.
- **Arbeta i en säker miljö:** Se till att din arbetsyta är väl upplyst, organiserad och fri från distraktioner.
- **Håll området rent:** Upprätthåll en ren arbetsyta för att undvika olyckor eller kontaminering av komponenter.
- **Undvik överdriven åtdragning:** När du justerar die, dra inte åt för hårt, eftersom detta kan skada gängorna eller leda till felaktiga justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att omladdningspressen är ordentligt monterad på en stabil yta.
- Ta bort eventuella befintliga dies från pressen.
- Sätt in Sinclair MicroAdjust Bullet Seater i pressen och dra åt ordentligt.
- Kontrollera att die är korrekt inriktad med pressen.

2. Justering av seatingdjup:

- Lossa låsringarna på diekroppen.
- Vrid diekroppen för att justera seatingdjupet. Varje "klick" motsvarar en .0005" justering.
- Använd den graderade skalan som referens för upprepbarhet.
- När önskat djup har uppnåtts, dra åt låsringarna ordentligt.

3. Sätta kulor:

- Placera en patronhylsa i shell holder på pressen.
- Sätt i kulan i hylsans mun.
- Dra handtaget på pressen för att sätta kulan.
- Kontrollera seatingdjupet efter varje justering för att säkerställa noggrannhet.

4. Efter användning:

- Rengör die och omgivande område för att förhindra uppbyggnad av rester.
- Förvara bullet seatern på en säker, torr plats borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella använda eller skadade komponenter i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten som vanlig hushållssopor. Kontrollera lokala återvinningsprogram för metall och plastkomponenter.
- Om produkten blir osäker eller oanvändbar, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt avfallsmetod.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella ytterligare frågor eller förfrågningar angående säkerhet, användning eller underhåll av MICROADJUST BULLET SEATER, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av Sinclair International MicroAdjust Bullet Seater. Tack för att du valde vår produkt, och lycka till med omladdningen!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se